

Description of Parts

DE 	TWS-Ohrhörer	Ladebox
1. Funktionstaste (FUNCTION)	1. Integriertes Freisprechmikrofon	1. ED-Ladebox-Kontrolllampe
2. Integriertes Freisprechmikrofon	3. LED-Ohrhörer-Kontrolllampe	2. Ladeanschlüsse der Ohrhörer
3. LED-Ohrhörer-Kontrolllampe		3. Typ-C-Anschluss
		4. USB-Typ-C-Ladekabel
ES 		
Auriculares TWS		Funda de carga
1. Botón de función (FUNCTION)	1. Micrófono manos libres integrado	1. Indicador LED de la funda de carga
2. Micrófono manos libres integrado	3. Indicador LED de los auriculares	2. Puertos de carga de los auriculares
3. Indicador LED de los auriculares		3. Puerto de tipo C
		4. Cable de carga tipo C
IT 		
Auricolari TWS		Custodia di ricarica
1. Tasto funzione (FUNCTION)	1. Microfono vivavoce integrato	1. Spia della custodia di ricarica LED
2. Microfono vivavoce integrato	3. Spia LED degli auricolari	2. Parte di ricarica per auricolari
3. Spia LED degli auricolari		3. Porta Type-C
		4. Cavo di ricarica Type-C
PL 		
Słuchawki TWS		Etui ładujące
1. Przycisk funkcyjny (FUNCTION)	1. Wbudowany głośnomówiący mikrofon	1. Wskaznik ładowania etui LED
2. Wbudowany głośnomówiący mikrofon	3. Wskaznik ładowania słuchawek LED	2. Porty ładowania słuchawek
3. Wskaznik ładowania słuchawek LED		3. Port USB-C
		4. Kabel ładowajcy USB-C
EN 	Please retain instructions for future reference.	
Safety Instructions		

EN 		
TWS Earphones		Charging Case
1. Function button (FUNCTION)	1. LED charging case indicator light	
2. Built-in hands-free microphone	2. Earphone charging ports	
3. LED earphone indicator light	3. Type-C port	
	4. Type-C charging cable	
FR 		
Écouteurs TWS		Boîtier de charge
1. Bouton de fonction (FUNCTION)	1. Voyant LED du boîtier de charge	
2. Micro mains libres intégré	2. Ports de charge des écouteurs	
3. Voyant LED des écouteurs	3. Port Type-C	
	4. Câble de charge Type-C	
NL 		
TWS-oordopjes		Opladetaui
1. Functieknop (FUNCTION)	1. LED-indicatielampje van het opladetaui	
2. Ingebouwde handsfree microfoon	2. Oplaadpoorten voor de oordopjes	
3. LED-indicatielampje voor de oordopjes	3. Type-C-poort	
	4. Type-C-oplادekabel	

Battery Safety
The supply terminals are not to be short-circuited.
In the event of a battery and cell leaking, do not allow the liquid to come in contact with the skin or eyes.
If contact has been made, wash the affected area with copious amounts of water and seek medical advice.
Secondary cells and batteries need to be charged before use. After extended periods of storage, it may be necessary to charge and discharge the cells or batteries several times to obtain maximum performance.
Keep batteries out of the reach of children.
Do not crush, puncture, dismantle or otherwise damage batteries.
Do not store above 60 °C.
Avoid storage in direct sunlight.
Do not dispose of exhausted batteries in household waste.
Do not dispose of exhausted batteries in a fire as they may explode.
Once the batteries have been exhausted, dispose of the product at a local recycling station. Contact the local government offices for further details.
This product is fitted with a 3.7 V 30 mAh (earbuds) and 3.7 V 230 mAh (charging case) li-polymer rechargeable battery (non-removable).

Disposal of Waste Batteries and Electrical and Electronic Equipment
 This symbol on the product, its batteries or its packaging means that this product and any batteries it contains must not be disposed of with household waste. Instead, it is the user's responsibility to hand this over to an applicable collection point for the recycling of batteries and electrical and electronic equipment. This separate collection and recycling will help to conserve natural resources and prevent potential negative consequences for human health and the environment due to the possible presence of hazardous substances in batteries and electrical and electronic equipment, which could be caused by inappropriate disposal. Some retailers provide take-back services which allow the user to return exhausted equipment for appropriate disposal. It is the user's responsibility to delete any data on electrical and electronic equipment prior to disposal. For more information about where to drop batteries, electrical and electronic waste off, please contact the local city/municipality office, household waste disposal service, or the retailer.

Declaration of Conformity
UP Global Sourcing UK Ltd. hereby declares that this unit is in compliance with the essential requirements and other provisions of directive 2014/53/EU.
The declaration of conformity may be consulted at UP Global Sourcing UK Ltd., Victoria Street, Manchester OL9 0DD. UK. Edmund-Rumpler Straße 5, 51149 Köln. Germany. or online at http://www.intempo.co.uk/declaration-letters.html . Model No.: EE7036.
Care and Maintenance
Wipe the earphones with a soft, lint-free cloth.
DO NOT:
Use any abrasive cleaning solvents to clean the earphones.
Expose the earphones to extremely high or low temperatures.
Drop the earphones.
Attempt to disassemble the earphones.
Dispose of the earphones in a fire as it will result in an explosion.
Instructions for Use
Charging the Battery
The earphones are each fitted with a 30 mAh battery (non-removable). The charging case is fitted with a 230 mAh rechargeable battery (non-removable). It is recommended that the earphones and charging case are fully charged before first use; this will take approx. 3 hours.

NL 	Bewaar de instructies voor toekomstige raadpleging.
Veiligheidsinstructies	
Bij het gebruik van elektrische producten moeten altijd de standaard veiligheidsmaatregelen worden opgevolgd.	
Houd het product en de accessoires buiten het bereik van kinderen.	
Houd kleine onderdelen uit de buurt van kinderen, aangezien deze onderdelen verstikkingsgevaar kunnen opleveren.	
Houd toezicht op kinderen jonger dan 8 jaar om te voorkomen dat ze met het product gaan spelen.	
Dit product is geen speelgoed.	
Dit product bevat geen door de gebruiker te onderhouden onderdelen. Als het product of een van de accessoires niet goed function eert of is beschadigd, dient u het product te recyclen.	
Houd het product uit de buurt van warmtebronnen, direct zonlicht, vocht, water en andere vloeistoffen.	
Bedien het product niet met natte handen.	
Gebruik het product niet als het is blootgesteld aan water, vocht of andere vloeistoffen om elektrische schokken, explosies en/of persoonlijk letsel en schade aan het product te voorkomen.	
Houd voorwerpen die gevoelig zijn voor magnetisme (zoals betaalkaarten, enz.) bij het product vandaan.	
Gebruik het product niet voor andere doeleinden dan waarvoor het is bedoeld.	
Gebruik geen andere accessoires dan de meegeleverde accessoires.	
De opladkabel moet worden losgekoppeld na gebruik en voordat het product wordt gereinigd.	
Dit product is uitsluitend bedoeld voor huishoudelijk gebruik. Het mag niet worden gebruikt voor commerciële doeleinden.	
 Luister niet gedurende lange tijd naar muziek op een hoog volume, aangezien dit kan leiden tot schade aan uw gehoor en het product.	
Veilig omgaan met batterijen	
Zorg dat er geen kortsluiting met de stroompunten kan optreden.	
Als een accu of celbatterij begint te lekken, zorg er dan voor dat de vloeistof niet in contact komt met de huid of ogen. Als dat wel gebeurt, dient u het desbetreffende gebied met veel water te spoelen en een arts te raadplegen.	
Secundaire celbatterijen en accu's moeten voor gebruik worden opgeladen. Als de celbatterijen of accu's langdurig niet zijn gebruikt, kan het nodig zijn deze meerdere keren op te laden en te ontladen voordat ze weer optimaal presteren.	
Houd accu's buiten het bereik van kinderen.	
Accu's mogen niet worden geplet, doorboord, uit elkaar worden gehaald of anderszins worden beschadigd. Bewaar accu's en celbatterijen niet bij temperaturen boven 60 °C.	
Vermijd opslag in direct zonlicht.	
Gooi lege accu's niet bij het gewone huishoudafval.	
Gooi lege accu's niet weg in brandend vuur, aangezien ze kunnen exploderen.	
Als de accu's leeg zijn, dient u het product te recyclen via een plaatselijk inleverpunt. Neem voor meer informatie contact op met lokale instanties.	
Dit product is voorzien van oplaadbare li-polymeraccu's (niet verwijderbaar) van 3,7 V 30 mAh (oordopjes) en 3,7 V 230 mAh (opladetaui).	
Weggooiën van afgedankte batterijen en elektrische en elektronische apparatuur	
 Dit symbool op het product, de batterijen of de verpakking betekent dat dit product en de batterijen die het bevat, niet met het huishoudelijk afval mogen worden afgevoerd. In plaats daarvan is het de verantwoordelijkheid van de gebruiker om deze in te leveren bij een geschikt inzamelpunt voor het recyclen van batterijen en elektrische en elektronische apparatuur. Deze geschieden inzameling en recycling draagt bij aan het behoud van natuurlijke hulpbronnen en voorkomt potentiële schade aan de volksgezondheid en het milieu, aangezien batterijen en elektrische en elektronische apparaten gevaarlijke stoffen kunnen bevatten die bij verkeerde afvalverwerking kunnen vrijkomen. Sommige verkopers bieden terugbrengdiensten aan waarmee de	

To charge the charging case, connect the Type-C connector into the Type-C charging port and the other end to a compatible USB port.
To charge the earphones, place each earphone into the corresponding earphone charging port. Whilst charging, the LED earphone indicator light will illuminate. Once the battery has charged fully, the LED earphone indicator light will turn off.
*Maximum play time of up to 5.5 hours is based on 20 % volume with ANC mode off. The charging case provides 2 full charges; this gives an overall play time of up to 10 hours before charging the case. Using ANC mode will drain the battery more quickly.

Using the Bluetooth Earphones
Basic Functionality
The earphones will automatically turn on when removed from the charging case. Alternatively, press and hold 'FUNCTION' on both earphones for approx. 3 seconds. The earphones will automatically pair with each other once switched on.
Pause a track by pressing 'FUNCTION'; press it once more to resume.
To skip to the next track, press 'FUNCTION' twice on the right earphone. To play the previous track, press 'FUNCTION' twice on the left earphone.
To increase the volume, press and hold 'FUNCTION' on the right earphone for approx. 2 seconds. To decrease the volume, press and hold 'FUNCTION' on the left earphone for approx. 2 seconds.
To activate voice assistant, press 'FUNCTION' three times on left earphone.
To activate transparent mode, press 'FUNCTION' three times on right earphone. Press 'FUNCTION' three more times to activate active noise cancellation.
Press and hold 'FUNCTION' on both earphones for approx. 3 seconds to turn them off.

Modes
The earphones must be turned on before using any of the following modes.
Bluetooth Mode
STEP 1: Once the earphones are turned on, they will automatically pair and connect with each other. Once connected, the LED earphone indicator light will flash red and blue rapidly, signalling that the earphones are ready to be paired with a Bluetooth compatible device.
STEP 2: Search for the earphones using a Bluetooth compatible device. Select 'EE7036' to connect and pair to them. Once a connection has been made, the LED earphone indicator light will stop flashing and a tone will sound to signal that the earphones are now paired with the Bluetooth compatible device.
STEP 3: To unpair or remove a Bluetooth compatible device from the earphones, turn off the Bluetooth function on the compatible device. The earphones can now be paired with a new compatible device.
NOTE: Once connected, sound can be controlled using either the earphones or the relevant controls on the Bluetooth compatible device.

Making Phone Calls via a Bluetooth Compatible Device
Once a Bluetooth compatible device has been paired with the earphones, phone calls can be made.
STEP 1: Using the Bluetooth compatible device, dial the number to be called and select the Bluetooth/hands-free option. The built-in microphone on the earphones will now act as a hands-free device.
STEP 2: To connect or disconnect a call using the earphones, press 'FUNCTION' on either earphone.
STEP 3: To reject an incoming call, press and hold 'FUNCTION' on either earphone for approx. 2 seconds.
NOTE: The volume of the phone call can be controlled using the Bluetooth compatible device.

Specifications
Product code: EE7036
Bluetooth version: 5.3
Wireless distance: Up to 25 m*
Impedance: 32 Ω
Sensitivity: 100 ± 3 dB

Verzorging en onderhoud
Veeg de oordopjes schoon met een zachte, pluisvrije doek.
NIET DOEN:
De oordopjes schoonmaken met schurende schoonmaakmiddelen.
De oordopjes blootstellen aan extreem hoge of lage temperaturen.
De oordopjes laten vallen.
De oordopjes proberen te demonteren.
De oordopjes in het vuur werpen, aangezien dit een explosie tot gevolg heeft.

Instructies voor het gebruik
De accu opladen
Beide oordopjes zijn uitgerust met een accu van 30 mAh (niet verwijderbaar). Het opladetaui is uitgerust met een oplaadbare accu van 230 mAh (niet verwijderbaar). Wij raden u aan de accu volledig op te laden voordat u de oordopjes voor het eerst gebruikt. Dit duurt ongeveer 3 uur.
Om het opladetaui op te laden, verbindt u de Type-C-aansluiting met de Type-C-oplادpoort en het andere uiteinde met een compatibele USB-poort.
Om de oordopjes op te laden, plaatst u ze allebei in de juiste opladpoort voor de oordopjes. Tijdens het opladen brandt het led-indicatielampje van de oortelefoon. Zodra de accu volledig is opgeladen, gaat het LED-indicatielampje van de oortelefoon uit.
*De maximale afspeeltijd van 5,5 uur is gebaseerd op 20% volume met ANC-modus uitgeschakeld. Het opladetaui biedt 2 volledige oplaadbeurten; dit geeft een totale afspeelduur van maximaal 10 uur voordat er het etui weer hoeft op te laden. Als u de ANC-modus gebruikt, raakt de accu sneller leeg.

De Bluetooth-oordopjes gebruiken
Basisfuncties
De oortelefoon wordt automatisch ingeschakeld wanneer deze wordt verwijderd uit het opladetaui. U kunt ook 'FUNCTION' op beide oordopjes ongeveer 3 seconden ingedrukt op het rechteroordopje. De oordopjes worden automatisch met elkaar verbonden zodra ze ingeschakeld zijn.
Paوزهer een nummer door op 'FUNCTION' te drukken. Druk er nogmaals op om het afspelen te hervatten.
Als u naar het volgende nummer wilt, drukt u tweemaal op 'FUNCTION' op het rechteroordopje. Als u naar het volume wilt verhogen, houdt u 'FUNCTION' ongeveer 2 seconden ingedrukt op het rechteroordopje. Als u het volume wilt verlagen, houdt u 'FUNCTION' ongeveer 2 seconden ingedrukt op het linkeroordopje.
Als u de spraakbesturing wilt activeren, drukt u drie keer op 'FUNCTION' op het linkeroordopje. Als u de transparantiemodus wilt activeren, drukt u driemaal op 'FUNCTION' op het rechteroordopje.
Druk nog drie keer op 'FUNCTION' om de actieve ruisonderdrukking te activeren.
Houd 'FUNCTION' op beide oordopjes ongeveer 3 seconden ingedrukt om ze uit te schakelen.

Frequency response: 20 Hz–20 kHz
Charging voltage: 5 V  1 A
Battery: 3.7 V 230 mAh (charging case) + 2* 3.7 V 30 mAh (earphones)
Bluetooth frequency: 2.402 – 2.48 GHz
Max RF output: < 6 dBm
Active noise cancellation: up to 25 dB
*Effective range may be reduced due to the presence of obstacles between connected devices.
The Bluetooth® word, mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks are under license. Other trademarks and trade names are those of their respective owners.

FR 	Veuillez conserver ces instructions pour référence ultérieure.
Consignes de sécurité	
Lors de l'utilisation de produits électriques, les consignes élémentaires de sécurité doivent toujours être respectées.	
Gardez le produit et ses accessoires hors de portée des enfants.	
Tenez les petites pièces hors de la portée des enfants, car elles présentent un risque d'étouffement.	
Veuillez à ce que les enfants de moins de 8 ans ne jouent pas avec le produit.	
Ce produit n'est pas un jouet.	
Ce produit ne contient aucune pièce réparable par l'utilisateur. Si le produit ou l'un de ses accessoires ne fonctionne pas correctement ou est endommagé, veuillez le recycler.	
Tenez le produit à l'écart des sources de chaleur, de la lumière directe du soleil, de l'humidité, de l'eau et de tout autre liquide.	
N'utilisez pas le produit avec les mains mouillées.	
N'utilisez pas le produit s'il a été exposé à l'eau, à l'humidité ou à tout autre liquide afin d'éviter tout risque d'électrocution, d'explosion et/ou de blessure corporelle et d'endommagement du produit.	
Ne laissez pas d'objets sensibles au magnétisme (cartes de paiement, etc.) à proximité du produit.	
N'utilisez pas le produit à d'autres fins que celles pour lesquelles il a été conçu.	
N'utilisez pas d'accessoires autres que ceux fournis.	
Il est impératif de débrancher le câble de charge après utilisation et avant le nettoyage.	
Ce produit est destiné à un usage domestique uniquement. Il ne doit pas être utilisé à des fins commerciales.	
 Pour éviter toute lésion auditive, évitez l'écoute prolongée à un niveau sonore élevé, pouvant également endommager le produit.	

Sécurité des piles/batteries
Les bornes d'alimentation ne doivent pas être court-circuitées.
En cas de fuite de la batterie ou des piles, ne laissez pas le liquide entrer en contact avec la peau ou les yeux. En cas de contact, rincez abondamment la zone touchée avec de l'eau et consultez un médecin.
Les piles et batteries rechargeables doivent être rechargées avant utilisation. Après de longues périodes de stockage, il peut être nécessaire de charger et de décharger les piles ou la batterie plusieurs fois pour obtenir des performances maximales.
Tenez les piles/batteries hors de portée des enfants.
Veuillez à ne pas écraser, percer, démonter ou endommager les piles/batteries.
N'entreposez pas le produit à une température supérieure à 60 °C.
Évitez de stocker le produit à la lumière directe du soleil.
Ne pas jeter les piles/batteries usagées avec les ordures ménagères.
Ne jetez pas les piles usagées au feu, car elles pourraient exploser.
Une fois les piles/batteries usagées, apportez-les à la déchetterie la plus proche. Pour plus d'informations, veuillez contacter les administrations locales.
Ce produit est équipé de batteries rechargeables (non amovibles) de 3,7 V 30 mAh (écouteurs) et de 3,7 V 230 mAh (boîtier de charge).

Modi
De oordopjes moeten ingeschakeld zijn om de volgende modi te kunnen gebruiken.
Bluetooth-modus
STAP 1: Zodra de oordopjes ingeschakeld zijn, worden ze automatisch gekoppeld en met elkaar verbonden. Als de oordopjes eenmaal verbonden zijn, knippert een van de LED-indicatielampjes voor de oordopjes snel, om aan te geven dat de oordopjes met een Bluetooth-apparaat kunnen worden gekoppeld.
STAP 2: Zoek vanaf een Bluetooth-apparaat naar de oordopjes. Selecteer 'EE7036' om er verbinding mee te maken en te koppelen. Nadat de koppeling tot stand is gebracht, stopt het LED-indicatielampje met knipperen en klinkt er een geluid om aan te geven dat de oordopjes nu met het Bluetooth-apparaat gekoppeld zijn.
STAP 3: Als u een Bluetooth-apparaat wilt ontkoppelen of verwijderen van de oordopjes, schakelt u de Bluetooth-functie uit het compatibele apparaat uit. De oordopjes kunnen nu met een ander compatibel apparaat worden gekoppeld.
OPMERKING: Als de koppeling tot stand is gebracht, kunt u het geluid regelen met de oordopjes of met de relevante knoppen op het Bluetooth-apparaat.
Telefoongesprekken voeren via een Bluetooth-apparaat
U kunt telefoongesprekken voeren als u het Bluetooth-apparaat hebt gekoppeld met de oordopjes.
STAP 1: Kies op de Bluetooth-apparaat het nummer dat u wilt bellen en selecteer de optie Bluetooth/handsfree. De ingebouwde microfoon van de oordopjes fungeert nu als handsfree apparaat.
STAP 2: Druk op 'FUNCTION' op een van de oordopjes om met de oordopjes een oproep aan te nemen of te beëindigen.
STAP 3: Als u een inkomende oproep wilt weigeren, houdt u 'FUNCTION' ongeveer 2 seconden ingedrukt op een van de oordopjes.
OPMERKING: U kunt het volume van het telefoongesprek regelen met het Bluetooth-apparaat.

Specificaties
Productcode: EE7036
Bluetooth-versie: 5.3
Draadloos bereik: tot 25 m*
Impedantie: 32 Ω
Gevoeligheid: 100 ± 3 dB
Frequentierespons: 20 Hz–20 kHz
Ladingspanning: 5 V  1 A
Accu: 3.7 V 230 mAh (opladetaui) + 2* 3.7 V 30 mAh (oordopjes)
Bluetooth-frequentie: 2,40–2,48 GHz
Maximaal RF-uitgangsvermogen: < 6 dBm
Actieve ruisonderdrukking: tot 25 dB
* Het doordwerkelijke bereik kan kleiner zijn in geval van obstakels tussen aangesloten apparaten.

DE 	Bitte bewahren Sie die Anweisungen zur späteren Verwendung auf.
Sicherheitshinweise	
Bei der Verwendung elektrischer Geräte sind stets die grundlegenden Sicherheitsvorkehrungen zu beachten. Bewahren Sie das Produkt und das Zubehör außerhalb der Reichweite von Kindern auf.	
Halten Sie Kleinteile von Kindern fern, da diese eine Erstickungsgefahr darstellen können.	
Kinder unter 8 Jahren sollten beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Produkt spielen.	
Dieses Produkt ist kein Spielzeug.	
Dieses Produkt enthält keine Teile, die vom Benutzer gewartet werden können. Wenn das Produkt und das Zubehör nicht ordnungsgemäß funktionieren oder beschädigt wurden, führen Sie das Produkt dem Recyclingkreislauf zu.	

Mise au rebut des piles/batteries usagées et des équipements électriques et électroniques



Ce symbole figurant sur le produit, ses piles/batteries ou son emballage, signifie que ce produit et des piles/batteries qu'il contient ne doivent pas être jetés avec les ordures ménagères. Il est de la responsabilité de l'utilisateur de les remettre à un point de collecte approprié destiné au recyclage des piles/batteries et des équipements électriques et électroniques. Cette collecte sélective et ce recyclage contribuent à préserver les ressources naturelles et à prévenir les conséquences négatives potentielles sur la santé et l'environnement, liées à la présence possible de substances dangereuses dans les piles/batteries et les équipements électriques et électroniques, pouvant être causées par une élimination inadéquate des déchets. Certains revendeurs proposent des services de reprise qui permettent à l'utilisateur de renvoyer les équipements usagés pour une mise au rebut appropriée. **Il est de la responsabilité de l'utilisateur de supprimer toutes les données situées sur les équipements électriques et électroniques avant la mise au rebut.** Pour plus d'informations sur les centres de collecte des piles/batteries usagées et des déchets d'équipements électriques et électroniques, veuillez contacter votre mairie, votre déchetterie locale ou le revendeur du produit.

Déclaration de conformité

UP Global Sourcing UK Ltd. déclare par la présente que cette unité est conforme aux exigences essentielles et autres clauses de la directive 2014/53/UE.

La déclaration de conformité peut être consultée à l'adresse suivante : UP Global Sourcing UK Ltd., Victoria Street, Manchester OL9 0DD. UK. Edmund-Rumpler Straße 5, 51149 Köln. Germany. ou en ligne sur <http://www.intempo.co.uk/declaration-letters.html>. Numéro de modèle : EE7036.

Entretien et maintenance

Nettoyez les écouteurs avec un chiffon doux et non pelucheux.

À NE PAS FAIRE :

- Utiliser de solvants de nettoyage abrasifs pour nettoyer les écouteurs.
- Exposer les écouteurs à des températures extrêmement élevées ou basses.
- Laisser tomber les écouteurs.
- Essayer de démonter les écouteurs.
- Jeter les écouteurs au feu, au risque de provoquer une explosion.

Instructions d'utilisation

Recharge de la batterie

Ces écouteurs sont chacun équipés d'une batterie rechargeable de 30 mAh (non amovible). Le boîtier de charge est équipé d'une batterie rechargeable de 230 mAh (non amovible). Il est recommandé de charger complètement les écouteurs et le boîtier de charge avant la première utilisation ; la recharge dure environ 3 heures.
Pour recharger le boîtier de charge, branchez le connecteur Type-C dans le port de charge Type-C et l'autre extrémité à un port USB compatible.
Pour charger les écouteurs, placez chaque écouteur sur le port de charge correspondant. Pendant le chargement, le voyant LED des écouteurs s'allume. Une fois la batterie complètement chargée, le voyant LED des écouteurs s'éteint.
* Autonomie de lecture maximale de 5,5 heures basée sur un volume à 20 % avec le mode ANC désactivé.
Le boîtier de charge offre deux charges complètes. Au total, l'autonomie de lecture peut atteindre 10 heures avant de recharger le boîtier. L'utilisation du mode ANC décharge la batterie plus rapidement.

Utilisation des écouteurs Bluetooth
Fonctionnalités de base
Les écouteurs s'allument automatiquement une fois retirés du boîtier de charge. Allumez les écouteurs en maintenant le bouton « FUNCTION » enfoncé sur chaque écouteur pendant environ 3 secondes. Les écouteurs se couplent automatiquement une fois allumés.

Halten Sie das Produkt von Wärmequellen, direkter Sonneneinstrahlung, Feuchtigkeit, Wasser und anderen Flüssigkeiten fern.

Bedienien Sie das Produkt nicht mit nassen Händen.

Betreiben Sie das Produkt nicht, wenn es Wasser, Feuchtigkeit oder anderen Flüssigkeiten ausgesetzt war, um Stromschläge, Esplosionen und/oder Verletzungen sowie Schädien am Produkt zu vermeiden.

Bewahren Sie keine magnetempfindlichen Gegenstände (z. B. Bankkarten) in der Nähe des Produkts auf. Verwenden Sie das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck.

Verwenden Sie ausschließlich das mitgelieferte Zubehör.

Das Ladekabel muss nach der Verwendung des Produkts sowie vor der Reinigung unbedingt abgezogen werden. Dieses Produkt ist nur für den Hausgebrauch vorgesehen. Es sollte nicht für kommerzielle Zwecke verwendet werden.

⚠
Hören Sie nicht über einen längeren Zeitraum mit hoher Lautstärke, um Gehörschäden zu vermeiden. Dies kann auch zu Schädien am Produkt führen.

Batteriesicherheit

Die Versorgungsklemmen dürfen nicht kurzgeschlossen werden.

Bei einer undichten Batterie und Zelle sollten Sie darauf achten, dass die Flüssigkeit nicht mit der Haut oder den Augen in Kontakt kommt. Waschen Sie bei Kontakt den betroffenen Bereich mit reichlich Wasser und holen Sie ärztlichen Rat ein.

Sekundärzellen und Akkus müssen vor der Verwendung aufgeladen werden. Nach längerer Lagerung kann es erforderlich sein, die Zellen oder Akkus mehrmals zu laden und zu entladen, um eine maximale Leistung zu erzielen.

Bewahren Sie Akkus außerhalb der Reichweite von Kindern auf.

Zerdücken, durchstechen oder zerlegen Sie keine Akkus und beschädigen Sie sie nicht anderweitig. Lagern Sie sie nicht über 60 °C.

Vermeiden Sie die Lagerung bei direkter Sonneneinstrahlung.

Entsorgen Sie verbrauchte Akkus nicht im Hausmüll.

Geben Sie verbrauchte Batterien nicht ins Feuer, da sie explodieren können.

Nutzen Sie dafür bitte einen Recycling-/Wertstoffhof vor Ort. Weitere Informationen erhalten Sie bei den örtlichen Behörden.

Dieses Produkt ist mit einem nicht herausnehmbaren Lithium-Polymer-Akku ausgestattet: 3,7 V und 30 mAh (Ohrstöpsel) sowie 3,7 V und 230 mAh (Ladebox).

Entsorgung von Altbatterien und Elektro- und Elektronikaltgeräten

♻
Dieses Symbol auf dem Produkt, den Batterien oder der Verpackung bedeutet, dass dieses Produkt und alle darin enthaltenen Batterien nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden dürfen. Die Entsorgung hat über eine geeignete Sammelstelle für das Recycling von Altbatterien und Elektro- und Elektronikaltgeräten zu erfolgen. Die separate Sammlung und das Recycling tragen dazu bei, natürliche Ressourcen zu schonen und potenzielle negative Folgen für die Gesundheit und die Umwelt zu vermeiden, da in Batterien sowie Elektro- und Elektronikaltgeräten Substanzen enthalten sind, die durch eine unsachgemäße Entsorgung die Umwelt gefährden. Einige Einzelhändler bieten Rücknahmen an. So können Benutzer am Lebendansange angelangte Geräte zurückgeben und diese werden ordnungsgemäß entsorgt. **Der Benutzer ist dafür verantwortlich, dass vor der Entsorgung des Elektro- und Elektronikaltgerätes sämtliche Daten auf dem Gerät gelöscht werden.** Weitere Informationen zur sachgemäßen Entsorgung von Altbatterien sowie Elektro- und Elektronikaltgeräten erhalten Sie bei der örtlichen Stadtverwaltung, den städtischen Entsorgungsbetrieben oder beim Händler.

Konformitätserklärung

UP Global Sourcing UK Ltd. erklärt hiermit, dass diese Einheit die wesentlichen Anforderungen und andere relevante Bedingungen der Richtlinie 2014/53/EU erfüllt.

Die Konformitätserklärung kann eingesehen werden bei UP Global Sourcing UK Ltd., Victoria Street, Manchester OL9 0DD. UK. Edmund-Rumpler Straße 5, 51149 Köln. Germany. online unter http://www.intempo.co.uk/declaration-letters.html. Modell-Nr.: EE7036.

Sicurezza della batteria

Evitare di cortocircuitare i morsetti di alimentazione.

In caso di fuoriuscita di liquidi dalla batteria e dalla cella, evitare qualsiasi contatto con la pelle o con gli occhi. In caso di contatto, lavare l'area interessata con abbondante acqua e consultare un medico.

Caricare le batterie e le pile secondarie prima dell'uso. Dopo lunghi periodi di inattività, potrebbe essere necessario caricare e scaricare più volte le pile o le batterie per ottimizzarne le prestazioni. Tenere le batterie fuori dalla portata dei bambini.

Non aprire, forare, smontare o danneggiare le batterie.

Non conservare a temperature superiori a 60 °C.

Evitare di conservare il prodotto alla luce diretta del sole.

Non smaltire le batterie scariche nei rifiuti domestici.

Non gettare le batterie scariche nel fuoco poiché potrebbero esplodere.

Una volta giunte a esaurimento, smaltire le batterie presso le apposite strutture. Per ulteriori informazioni, contattare gli enti locali.

Il prodotto è dotato di 2 batterie ricaricabili agli ioni di litio da 3,7 V 30 mAh (auricolari) e 3,7 V 230 mAh (custodia di ricarica) non rimovibili.

Smaltimento delle batterie e delle apparecchiature elettriche ed elettroniche

♻
Questo simbolo sul prodotto, sulle batterie o sulla confezione indica che il prodotto e le batterie in esso contenute non devono essere smaltite insieme ai rifiuti domestici. È responsabilità dell'utente consegnarlo a un punto di raccolta preposto al riciclaggio delle batterie e delle apparecchiature elettriche ed elettroniche. La raccolta differenziata e il riciclaggio contribuiranno a preservare la risorse naturali e a prevenire conseguenze

negative per la salute umana e l'ambiente a causa della possibile presenza, nel prodotto, di sostanze pericolose che potrebbero essere rilasciate da uno smaltimento inappropriato. Alcuni rivenditori forniscono un servizio di raccolta e smaltimento delle apparecchiature esauste. È **responsabilità dell'utente cancellare i dati memorizzati in apparecchiature elettriche ed elettroniche prima dello smaltimento**. Per ulteriori informazioni sui punti di smaltimento di batterie, i rifiuti elettrici ed elettronici, contattare l'ufficio locale della città/comune, il servizio di smaltimento dei rifiuti domestici o il rivenditore.

Dichiarazione di conformità

UP Global Sourcing UK Ltd. dichiara con la presente che l'unità è conforme ai requisiti essenziali e alle disposizioni riportate nella direttiva 2014/53/UE.

È possibile consultare la dichiarazione di conformità presso UP Global Sourcing UK Ltd., Victoria Street, Manchester OL9 0DD. UK. Edmund-Rumpler Straße 5, 51149 Köln. Germany. oppure online all'indirizzo http://www.intempo.co.uk/declaration-letters.html. N. modello: EE7036.

Cura e manutenzione

Pulire gli auricolari con un panno morbido e privo di lanugine.

COSA NON FARE:

utilizzare solventi abrasivi per pulire gli auricolari; esporre gli auricolari a temperature estremamente alte o basse; lasciare cadere gli auricolari; provare a smontare gli auricolari; smaltire gli auricolari gettandoli nel fuoco, perché potrebbero verificarsi esplosioni.

Pflege und Wartung

Reinigen Sie die Ohrhörer mit einem weichen und fusselfreien Tuch.

DAS SOLLTEN SIE VERMEIDEN:

Reinigen Sie die Ohrhörer niemals mit Scheuermitteln.

Setzen Sie die Ohrhörer keinen extrem hohen oder niedrigen Temperaturen aus.

Lassen Sie die Ohrhörer nicht fallen.

Versuchen Sie nicht, die Ohrhörer zu zerlegen.

Werfen Sie die Ohrhörer nicht ins Feuer, da es sonst zu einer Explosion kommen kann.

Gebrauchsanweisung

Aufladen des Akkus

Die Ohrhörer sind jeweils mit einem Akku mit 30 mAh ausgestattet (nicht herausnehmbar). Die Ladebox ist mit einem Akku mit 230 mAh ausgestattet (nicht herausnehmbar). Es wird empfohlen, die Ohrhörer und die Ladebox vor dem ersten Gebrauch vollständig aufzuladen. Dies dauert ca. 3 Stunden.

Zum Laden der Ladebox schließen Sie den USB-Type-C-Stecker an den Typ-C-Ladeanschluss und das andere Ende an einen kompatiblen USB-Anschluss an.

Setzen Sie die Ohrhörer zum Aufladen in die entsprechenden Ohrhörer-Ladeanschlüsse der Box ein. Während des Ladevorgangs leuchtet die LED-Ohrhörer-Kontrolllampe. Sobald der Akku vollständig aufgeladen ist, erlischt die LED-Ohrhörer-Kontrolllampe.

Die maximale Wiedergabezeit von bis zu 5,5 Stunden basiert auf 20 % Lautstärke bei ausgeschaltetem ANC-Modus. Mit der Ladebox können die Ohrhörer zweimal vollständig aufgeladen werden. Dies ergibt eine Gesamt wiedergabedauer von bis zu 10 Stunden, bevor die Ladebox aufgeladen werden muss. Im ANC-Modus wird der Akku schneller entladen.

Verwenden der Bluetooth-Ohrhörer

Grundfunktionen

Die Ohrhörer schalten sich automatisch ein, wenn sie aus der Ladebox entfernt werden. Halten Sie alternativ die Taste „**FUNCTION**“ an beiden Ohrhörern ca. 3 Sekunden lang gedrückt halten. Die Ohrhörer werden nach dem Einschalten automatisch miteinander gekoppelt.

Wenn Sie einen Titel anhören möchten, drücken Sie die Taste „**FUNCTION**“. Um den Titel fortzusetzen, drücken Sie die Taste erneut.

Um zum nächsten Titel zu springen, drücken Sie am rechten Ohrhörer zweimal die Taste „**FUNCTION**“. Um den vorherigen Titel wiederzugeben, drücken Sie am linken Ohrhörer zweimal die Taste „**FUNCTION**“. Um die Lautstärke zu erhöhen, halten Sie die Taste „**FUNCTION**“ am rechten Ohrhörer ca. 2 Sekunden lang gedrückt. Um die Lautstärke zu verringern, halten Sie die Taste „**FUNCTION**“ am linken Ohrhörer ca. 2 Sekunden lang gedrückt.

Um den Sprachsuchemodus zu aktivieren, drücken Sie am linken Ohrhörer dreimal die Taste „**FUNCTION**“. Um den Transparenzmodus zu aktivieren, drücken Sie am rechten Ohrhörer dreimal die Taste „**FUNCTION**“. Drücken Sie die Taste „**FUNCTION**“ noch drei weitere Male, um die aktive Geräuschunterdrückung zu aktivieren. Halten Sie die Taste „**FUNCTION**“ an beiden Ohrhörern ca. 3 Sekunden lang gedrückt, um sie auszuschalten.

Modi

Die Ohrhörer müssen eingeschaltet sein, bevor Sie einen der folgenden Modi verwenden können.

Bluetooth-Modus

SCHRITT 1: Sobald die Ohrhörer eingeschaltet sind, werden sie automatisch gekoppelt und miteinander verbunden. Wenn die Ohrhörer verbunden sind, blinkt die LED-Kontrollampe der Ohrhörer schnell rot und blau und zeigt so an, dass die Ohrhörer mit einem Bluetooth-kompatiblen Gerät gekoppelt werden können. **SCHRITT 2:** Suchen Sie die Ohrhörer mit einem Bluetooth-kompatiblen Gerät. Wählen Sie „EE7036“, um eine Verbindung zu ihnen herzustellen und eine Kopplung durchzuführen. Sobald die Verbindung hergestellt wurde, hört die LED-Kontrollampe der Ohrhörer auf zu blinken und zeigt mit einem Ton an, dass die Ohrhörer jetzt mit dem Bluetooth-kompatiblen Gerät gekoppelt sind.

SCHRITT 3: Um ein Bluetooth-kompatibles Gerät von den Ohrhörern zu entfernen, deaktivieren Sie die Bluetooth-Funktion auf dem kompatiblen Gerät. Die Ohrhörer können jetzt mit einem neuen kompatiblen Gerät gekoppelt werden.

HINWEIS: Sobald die Verbindung hergestellt ist, kann der Ton entweder über die Ohrhörer oder über die entsprechenden Bedienelemente des Bluetooth-kompatiblen Geräts gesteuert werden.

Tätigen von Telefonanrufen über ein Bluetooth-kompatibles Gerät

Sobald ein Bluetooth-kompatibles Gerät mit den Ohrhörern gekoppelt wurde, können Telefonanrufe getätigt werden.

SCHRITT 1: Wählen Sie mit dem Bluetooth-kompatiblen Gerät die anzurufende Nummer und dann die Bluetooth-/Freisprechfunktion aus. Das in die Ohrhörer integrierte Mikrofon dient nun als Freisprecheinrichtung.

SCHRITT 2: Um einen Anruf über die Ohrhörer zu tätigen oder zu beenden, drücken Sie die Taste „**FUNCTION**“ an einem der beiden Ohrhörer.

SCHRITT 3: Um einen eingehenden Anruf abzulehnen, halten Sie die Taste „**FUNCTION**“ an einem der beiden Ohrhörer ca. 2 Sekunden lang gedrückt.

HINWEIS: Die Anruflautstärke kann über das Bluetooth-kompatible Gerät gesteuert werden.

Technische Daten

Produktcode: EE7036
Bluetooth-Version: 5.3
Funkreichweite: Bis zu 25 m
Impedanz: 32 Ω
Empfindlichkeit: 100 ± 3 dB
Frequenzgang: 20 Hz–20 kHz
Ladespannung: 5 V === 1 A
Akku: 3,7 V, 230 mAh (Ladebox) + 2 × 3,7 V, 30 mAh (Ohrhörer)
Bluetooth-Frequenz: 2,402 – 2,48 GHz
Max. HF-Ausgang: < 6 dBm
Aktive Geräuschunterdrückung: bis zu 25 dB
Die effektive Reichweite kann aufgrund von Hindernissen zwischen den verbundenen Geräten verringert sein.

ES| Conserve estas instrucciones como referencia futura.

Instrucciones de seguridad

Siga siempre las precauciones básicas de seguridad al usar productos eléctricos.
Responsabilidad del usuario depositarlo en un punto de recogida adecuado para el reciclaje de baterías y equipos eléctricos y electrónicos. Esta recogida y reciclaje por separado ayudará a conservar los recursos naturales y a evitar posibles consecuencias negativas para la salud humana y el medio ambiente debido a la posible presencia de sustancias peligrosas en las baterías y los equipos eléctricos y electrónicos, que podrían estar causados por una eliminación de residuos inadecuada. Algunos distribuidores ofrecen servicios de recogida que permiten al usuario devolver equipos agotados para una eliminación adecuada. **Es responsabilidad del usuario borrar los datos de los equipos eléctricos y electrónicos antes de su eliminación.** Para obtener más información acerca de dónde deschar las baterías y los residuos eléctricos y electrónicos, póngase en contacto con su autoridad local, con el servicio de recogida de residuos domésticos o con el distribuidor.

Declaración de conformidad

Por la presente, UP Global Sourcing UK Ltd. declara que esta unidad cumple los requisitos esenciales y otras provisiones de la directiva 2014/53/UE.

La declaración de conformidad se puede consultar en UP Global Sourcing UK Ltd.,

Victoria Street, Manchester OL9 0DD. UK. Edmund-Rumpler Straße 5, 51149 Köln. Germany. en https://www.intempo.co.uk/declaration-letters.html. N.º de modelo: EE7036.

Cuidados y mantenimiento

Limpie los auriculares con un paño suave que no suelte pelusa.

QUÉ NO HACER:

Use disolventes de limpieza abrasivos para limpiar los auriculares internos.
Exponga los auriculares intemperie a temperaturas extremadamente altas o bajas.
Deje caer los auriculares.
Intente desmontar los auriculares.
Desheche los auriculares en el fuego, ya que se producirá una explosión.

Evite manipular el producto con las manos mojadas.
No utilice el producto si se ha expuesto al agua, la humedad u otro líquido para evitar descargas eléctricas, explosiones o lesiones personales y daños al producto.
No deje objetos susceptibles al magnetismo (tarjetas, etc.) cerca del producto.
No utilice el producto para ningún otro uso que no sea el previsto.
No utilice accesorios diferentes a los incluidos.
Es indispensable desenchufar el cable de carga después de usar el producto y antes de su limpieza.
Este producto está diseñado exclusivamente para uso doméstico. No debe utilizarse para fines comerciales.
Para evitar posibles daños auditivos, no escuche a niveles de volumen altos durante largos periodos; el producto podría quedar dañado.

⚠

Chiamate tramite un dispositivo Bluetooth compatibile

Una volta che il dispositivo Bluetooth compatibile è stato associato agli auricolari, è possibile effettuare chiamate.

FASE 1: utilizzando il dispositivo Bluetooth compatibile, comporre il numero da chiamare e selezionare l'opzione Bluetooth/Vivavoce. Il microfono integrato negli auricolari ora funge da dispositivo vivavoce.

FASE 2: per rispondere o interrompere una chiamata utilizzando gli auricolari, premere il tasto "FUNCTION" su ciascun auricolare.

FASE 3: per rifiutare una chiamata in entrata, tenere premuto "FUNCTION" su ciascun auricolare per circa 2 secondi.

NOTA: il volume della chiamata è regolabile utilizzando il dispositivo Bluetooth compatibile.

Specifiche

Codice prodotto: EE7036
Versione Bluetooth: 5.3
Distanza wireless: fino a 25 m
Impedenza: 32 Ω
Sensibilità: 100 ± 3 dB
Risposta in frequenza: 20 Hz–20 kHz
Risposta in ricarica: 5 V === 1 A
Batteria: 3,7 V 230 mAh (custodia di ricarica) + 2 × 3,7 V 30 mAh (auricolari)
Frequenza Bluetooth: 2,402–2,48 GHz
Uscita RF massima: < 6 dBm
Cancellazione attiva del rumore: fino a 25 dB
La copertura effettiva potrebbe essere ridotta dalla presenza di ostacoli fra dispositivi connessi.

PL| Prosimy o zachowanie niniejszej instrukcji na przyszłość.

Instrukcje dotyczące bezpieczeństwa

Podczas używania produktów elektrycznych zawsze należy stosować podstawowe środki ostrożności.
Produkt i akcesoria należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.
Małe części należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci z uwagi na ryzyko zadławienia.
Produkt nie jest przeznaczony do zabawy, dlatego dzieci poniżej 8 lat powinny używać go pod nadzorem.
Ten produkt nie jest zabawką.

Ten produkt nie zawiera części, które mogą być serwisowane przez użytkownika. Jeśli produkt i jego akcesoria działają wadliwie lub zostały uszkodzone, należy oddać je do recyklingu.
Produkt należy przechowywać z dala od źródeł ciepła, bezpośredniego światła słonecznego, wilgoci, wody i innych płynów.
Nie wolno obsługiwać produktu mokrymi rękami.
Nie wolno używać produktu, jeśli został wystawiony na działanie wilgoci, wody lub innego płynu, ponieważ grozi to porażeniem prądem, wybuchem, obrażeniami ciała i uszkodzeniem produktu.
W pobliżu urządzenia nie należy pozostawiać żadnych przedmiotów podatnych na działanie pola magnetycznego (np. kart do bankomatów).
Nie wolno używać produktu do celów innych niż jest on przeznaczony.
Nie należy używać akcesoriów innych niż dołączone do zestawu.
Przed przystąpieniem do czyszczenia konieczne jest odłączenie przewodu do ładowania po zakończeniu użytkowania produktu.

Ten produkt jest przeznaczony wyłącznie do użytku domowego. Nie należy go używać do celów komercyjnych.

⚠
Nie dopuścić do uszkodzenia słuchu, a także samego urządzenia, należy unikać głośnego odzwalniania muzyki przez dłuższy czas.

Seguridad de las pilas/batería

No se debe realizar un cortocircuito en los terminales de alimentación.
En caso de que la batería o pila tenga fugas, no permita que el líquido entre en contacto con la piel ni los ojos. Si se produce contacto, lave el área afectada con abundante agua y acuda a un médico.
Las baterías y pilas secundarias se deben cargar antes de su uso. Después de largos periodos de almacenamiento, puede que sea necesario cargar y descargar las baterías o pilas varias veces para disfrutar del máximo rendimiento.
Mantenga las baterías o pilas fuera del alcance de los niños.
No aplaste, perforo, desmonte ni dañe de otro modo las baterías o pilas.
No las almacene por encima de 60 °C.
Evite almacenarlas bajo la luz solar directa.
No desheche las baterías o pilas agotadas en la basura del hogar.
No desheche las baterías o pilas agotadas en el fuego, ya que podrían explotar.
Una vez que las baterías o pilas se agoten, desheche el producto en un punto de reciclaje local. Póngase en contacto con las oficinas del gobierno local para obtener más detalles.
Este producto está equipado con una batería de 3,7 V y 30 mAh (auriculares) y una batería de 3,7 V y 230 mAh (funda de carga) (no extraíble) recargables de polímero de litio.

Eliminación de residuos de baterías y de equipos eléctricos y electrónicos

♻
Este símbolo en el producto, en sus baterías o en su embalaje indica que dicho producto y cualquier batería que contenga no se deben deschar junto con la basura doméstica. Es responsabilidad del usuario depositarlo en un punto de recogida adecuado para el reciclaje de baterías y equipos eléctricos y electrónicos. Esta recogida y reciclaje por separado ayudará a conservar los recursos naturales y a evitar posibles consecuencias negativas para la salud humana y el medio ambiente debido a la posible presencia de sustancias peligrosas en las baterías y los equipos eléctricos y electrónicos, que podrían estar causados por una eliminación de residuos inadecuada. Algunos distribuidores ofrecen servicios de recogida que permiten al usuario devolver equipos agotados para una eliminación adecuada. **Es responsabilidad del usuario borrar los datos de los equipos eléctricos y electrónicos antes de su eliminación.** Para obtener más información acerca de dónde deschar las baterías y los residuos eléctricos y electrónicos, póngase en contacto con su autoridad local, con el servicio de recogida de residuos domésticos o con el distribuidor.

Declaración de conformidad

Por la presente, UP Global Sourcing UK Ltd. declara que esta unidad cumple los requisitos esenciales y otras provisiones de la directiva 2014/53/UE.

La declaración de conformidad se puede consultar en UP Global Sourcing UK Ltd.,

Victoria Street, Manchester OL9 0DD. UK. Edmund-Rumpler Straße 5, 51149 Köln. Germany. en https://www.intempo.co.uk/declaration-letters.html. N.º de modelo: EE7036.

Cuidados y mantenimiento

Limpie los auriculares con un paño suave que no suelte pelusa.

QUÉ NO HACER:

Use disolventes de limpieza abrasivos para limpiar los auriculares internos.
Exponga los auriculares intemperie a temperaturas extremadamente altas o bajas.
Deje caer los auriculares.
Intente desmontar los auriculares.
Desheche los auriculares en el fuego, ya que se producirá una explosión.

⚠

⚠

Bezpieczeństwo akumulatora

Nie należy zwierać zacisków zasilania.

W przypadku wycieku z akumulatora i ognia nie wolno dopuścić do kontaktu płynu ze skórą lub oczami. Jeżeli już doszło do kontaktu, należy przemyć miejsce kontaktu dużą ilością wody i skontaktować się z lekarzem.
Drugorzędne ognia i akumulatory należy naładować przed użyciem. Po dłuższym okresie przechowywania może być konieczne kilkakrotne naładowanie i rozładowanie akumulatorów lub ogniw w celu uzyskania ich maksymalnej wydajności.

Przechowywać baterie poza zasięgiem dzieci.

Akumulatorów nie wolno zginać, przebiegać, rozbiierać ani powodować innych uszkodzeń.

Nie przechowywać w temperaturze powyżej 60 °C.

Unikać przechowywania w nasłonecznionym miejscu.

Użytych akumulatorów nie należy wyrzucać do domowych pojemników na śmieci.
Akumulatorów nie należy wyrzucać do ognia, ponieważ mogą wybuchnąć.
Po wyczerpaniu akumulatorów należy oddać produkt do lokalnego punktu recyklingu. Więcej informacji na ten temat można uzyskać w organach samorządowych.

Ten produkt jest wyposażony w 2 akumulatory 3,7 V o pojemności 30 mAh (słuchawki) oraz 1 akumulator litowo-polimerowy 3,7 V o pojemności 230 mAh (etui ładujące) (niewymienny).

Utylizacja zużytych akumulatorów oraz urządzeń elektrycznych i elektronicznych

♻
Ten symbol na produkcie, jego bateriach lub opakowaniach oznacza, że nie wolno wyrzucać ich razem z odpadami domowymi. Użytkownik jest natomiast odpowiedzialny za to, aby przekazać je do odpowiedniego punktu zbiórki w celu recyklingu akumulatorów oraz sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Ten odrębny proces zbierania i recyklingu pomaga chronić zasoby naturalne i zapobiega potencjalnym negatywnym wpływom na zdrowie ludzkie i środowisko naturalne, wynikającym z możliwej obecności niebezpiecznych substancji w akumulatorach oraz sprzęcie elektrycznym i elektronicznym, które mogą być spowodowane niewłaściwą utylizacją. Niektórzy sprzedawcy detaliczni oferują usługi odbioru zużytego sprzętu, które umożliwiają użytkownikowi zwrot zużytego sprzętu w celu właściwej utylizacji. **Użytkownik jest odpowiedzialny za usunięcie wszelkich danych na urządzeniach elektrycznych i elektronicznych przed ich utylizacją.** Aby uzyskać więcej informacji na temat miejsc wyrzucania baterii, odpadów elektrycznych i elektronicznych, należy skontaktować się z lokalnym urzędem miasta/gminy, firmą zajmującą się utylizacją odpadów domowych lub sprzedawcą.

Deklaracja zgodności

Firma UP Global Sourcing UK Ltd. niniejszym oświadcza, że urządzenie spełnia wszystkie niezbędne wymagania oraz inne postanowienia dyrektywy 2014/53/UE.

Deklaracja zgodności jest dostępna w siedzibie firmy pod adresem UP Global Sourcing UK Ltd., Victoria Street, Manchester OL9 0DD. UK. Edmund-Rumpler Straße 5, 51149 Köln. Germany. lub na stronie http://www.intempo.co.uk/declaration-letters.html. Nr modelu: EE7036.

Konserwacja

Wytrzyj słuchawki miękką, niestrzepiącą się szmatką.

NIE WOLNO:

Używać ściernych środków myjących do czyszczenia słuchawek.
Narażać słuchawek na działanie bardzo wysokich lub niskich temperatur.
Upuszczać słuchawek.
Podjąć próbę demontażu słuchawek.
Wyrzucać słuchawek do ognia, ponieważ spowoduje to ich eksplozję.

Instrucciones de uso

Carga de la batería

Los auriculares cuentan con una batería recargable de 30 mAh (no extraíble). La funda de carga cuenta con una batería recargable de 230 mAh (no extraíble). Se recomienda que los auriculares y la funda de carga estén totalmente cargados antes del primer uso; esto tardará aproximadamente 3 horas.
Para cargar la funda de carga, conecte el conector de tipo C al puerto de carga de tipo C y el otro extremo a un puerto USB compatible.
Para cargar los auriculares, coloque cada auricular en el puerto de carga correspondiente. Durante la carga, el indicador LED del auricular se iluminará. Cuando la batería esté totalmente cargada, el indicador LED del auricular se apagará.
Tiempo de reproducción máxima de hasta 5,5 horas con el volumen al 20 % y el modo ANC desactivado.
La funda de carga proporciona 2 cargas completas, lo que supone un tiempo de reproducción total de hasta 10 horas antes de volver a cargarla.
El uso del modo ANC agotará la batería más rápidamente.

Uso de los auriculares Bluetooth

Funciones básicas

Los auriculares se encenderán automáticamente cuando se retiren de la funda de carga. Como alternativa, mantenga pulsado "FUNCTION" en ambos auriculares durante aproximadamente 3 segundos. Los auriculares se emparejarán automáticamente una vez encendidos.
Para poner una pista en pausa, pulse el botón "FUNCTION"; vuelva a pulsarlo para reanudarla.
Para cambiar a la pista siguiente, pulse "FUNCTION" dos veces en el auricular derecho. Para reproducir la pista anterior, pulse "FUNCTION" dos veces en el auricular izquierdo.
Para subir el volumen, mantenga pulsado "FUNCTION" en el auricular derecho durante unos 2 segundos.
Para bajar el volumen, mantenga pulsado "FUNCTION" en el auricular izquierdo durante unos 2 segundos.
Para activar el asistente de voz, pulse "FUNCTION" tres veces en el auricular izquierdo.
Para activar el modo transparencia, pulse "FUNCTION" tres veces en el auricular derecho. Pulse "FUNCTION" tres veces más para activar la cancelación activa de ruido.
Mantenga pulsado el botón "FUNCTION" de ambos auriculares durante aproximadamente 3 segundos para apagarlos.

Modos

Los auriculares internos deben encenderse antes de usar cualquiera de los modos siguientes.

Modo Bluetooth

PASO 1: Una vez que los auriculares se hayan encendido, se emparejarán automáticamente y se conectarán entre sí. Una vez conectados, el indicador LED de los auriculares parpadeará rápidamente en rojo y azul, lo que indica que los auriculares están listos para emparejarse con un dispositivo compatible con Bluetooth.
PASO 2: Busque los auriculares usando un dispositivo compatible con Bluetooth. Seleccione "EE7036" para conectarse y emparejarse. Una vez establecida la conexión, el indicador LED de los auriculares se mantendrá iluminado y sonará un tono para indicar que los auriculares están emparejados con el dispositivo compatible con Bluetooth.

PASO 3: Para desemparejar o eliminar un dispositivo compatible con Bluetooth de los auriculares, desactive la función Bluetooth en el dispositivo compatible. Ahora los auriculares se pueden emparejar con otro dispositivo compatible.
NOTA: Una vez conectados, el sonido se puede controlar con los auriculares o los controles correspondientes en el dispositivo compatible con Bluetooth.