





### Mode sortie USB

Le réveil dispose également d’un port de sortie USB. Il peut être utilisé pour alimenter ou charger des périphériques USB compatibles.

### Dépannage

**Le réveil est éteint.**

Le câble d’alimentation n’est peut-être pas correctement branché. Vérifiez que les deux extrémités du câble d’alimentation sont complètement insérées et que le câble n’est pas trop tendu par la position du réveil.

**L’alarme ne sonne pas.**

L’alarme n’a pas été activée. Vérifiez que le symbole d’alarme s’affiche sur l’écran d’affichage de l’heure. Si ce n’est pas le cas, suivez les instructions de la section « Réglage de l’alarme ».

**La base de chargement sans fil ne fonctionne pas.**

L’appareil n’est pas compatible avec le chargement sans fil. Utilisez un appareil compatible avec le chargement sans fil. Vous devrez peut-être déplacer l’appareil sur la base de chargement sans fil pour le connecter correctement avant qu’il ne se recharge.

### Caractéristiques

Code produit : EE5143WHTPRIEU

Entrée : 5 V ⎓ 9 V ⎓

Sortie : 5 V ⎓ 2 A

Sortie sans fil : 5 W, 7,5 W, 10 W

Distance sans fil : ≤ 8 mm

Lees alle instructies zorgvuldig door en bewaar deze voor toekomstig gebruik.

### Veiligheidsinstructies

Bij het gebruik van elektrische producten moeten altijd de standaardveiligheidsmaatregelen worden opgevolgd. Controleer of het voltage aangegeven op het typeplaatje overeenkomt met dat van de gewenste voeding voordat u het product aansluit. Houd het product en de accessoires buiten het bereik van kinderen. Houd kleine onderdelen uit de buurt van kinderen, aangezien

De afbeelding toont de afmetingen van de batterij van de wekker.

De afbeelding toont de afmetingen van de draadloze oplader van de wekker.

De afbeelding toont de afmetingen van de draadloze oplader van de wekker.

Lesen Sie alle Anweisungen sorgfältig durch und bewahren Sie sie zur späteren Verwendung auf.

### Sicherheitshinweise

Bei der Verwendung elektrischer Geräte sind stets die grundlegenden Sicherheitsvorkehrungen zu beachten. Überprüfen Sie, ob die auf dem Typenschild angegebene Spannung mit der gewünschten Stromquelle übereinstimmt, bevor Sie das Produkt anschließen. Bewahren Sie das Produkt und das Zubehör außerhalb der Reichweite von Kindern auf. Halten Sie Kleinteile von Kindern fern, da diese eine Erstickungsgefahr darstellen können. Kinder unter 8 Jahren sollten beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Produkt spielen. Dieses Produkt ist kein Spielzeug. Dieses Gerät enthält keine Teile, die vom Benutzer gewartet werden können. Wenn das Produkt und das Zubehör nicht ordnungsgemäß funktionieren oder beschädigt wurden, sollten Sie das Gerät dem Recyclingkreislauf zuführen. Halten Sie das Produkt und das Zubehör von Wärmequellen, direkter Sonneneinstrahlung, Feuchtigkeit, Wasser und anderen Flüssigkeiten sowie scharfen Kanten fern, die Schäden verursachen könnten. Stellen Sie sicher, dass die Luftzirkulation um das Produkt herum gewährleistet ist. Bewahren Sie keine magnetempfindlichen Gegenstände (z. B. Bankkarten) in der Nähe des Produkts auf. Bedienen Sie das Produkt nicht mit nassen Händen. Betreiben Sie das Produkt nicht, wenn es Wasser, Feuchtigkeit oder anderen Flüssigkeiten ausgesetzt war, um Stromschläge, Explosionen und/oder Verletzungen sowie Schäden am Produkt zu vermeiden. Verwenden Sie das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck. Verwenden Sie ausschließlich das mitgelieferte Zubehör. Legen Sie keine Gegenstände in die Öffnungen. Dieses Produkt ist nur für den Hausgebrauch vorgesehen. Es sollte nicht für kommerzielle Zwecke verwendet werden.

De afbeelding toont de afmetingen van de draadloze oplader van de wekker.

De afbeelding toont de afmetingen van de draadloze oplader van de wekker.

De afbeelding toont de afmetingen van de draadloze oplader van de wekker.

deze onderdelen verstikkingsgevaar kunnen opleveren.

Houd toezicht op kinderen jonger dan 8 jaar om te voorkomen dat ze met het product gaan spelen. Dit product is geen speelgoed.

Dit product bevat geen door de gebruiker te onderhouden onderdelen. Als het product en een van de accessoires niet goed functioneert of is beschadigd, dient u de unit te recylen. Houd het product en de accessoires uit de buurt van warmtebronnen, direct zonlicht, vocht, water en andere vloeistoffen of scherpe randen die schade kunnen veroorzaken. Zorg ervoor dat het product goed wordt eventileerd. Houd voorwerpen die gevoelig zijn voor magnetisme (zoals betaalkaarten, enz.) bij het product vandaan. Gebruik het product niet met natte handen. Gebruik het product niet als het is blootgesteld aan water, vocht of andere vloeistoffen om elektrische schokken, explosies en/of persoonlijk letsel en schade aan het product te voorkomen. Gebruik het product niet voor andere doeleinden dan waarvoor het is bedoeld.

Gebruik geen andere accessoires dan de meegeleverde accessoires. Steek geen voorwerpen in de openingen. Dit product is uitsluitend bedoeld voor persoonlijk gebruik. Het mag niet worden gebruikt voor commerciële doeleinden.

### Veilig omgaan met batterijen

Het product heeft een ingebouwde knoopcelbatterij die alleen wordt gebruikt om de tijd bij te houden. Het product functioneert niet als het meegeleverde netsnoer niet op een geschikte voedingsbron is aangesloten. Plaats de batterijen niet in de buurt van warmtebronnen, zoals vuur. Zorg dat er geen kortsluiting met de stroompunten kan optreden.

Als een batterij begint te lekken, zorg er dan voor dat de lekkende vloeistof niet in contact komt met de huid of ogen. Als dat wel gebeurt, dient u het desbetreffende gebied met veel water te spoelen en een arts te raadplegen. Houd batterijen buiten bereik van kinderen. Vermijd opslag in direct zonlicht.

De afbeelding toont de afmetingen van de draadloze oplader van de wekker.

### Batteriesicherheit

Das Produkt ist mit einer Knopfzelle ausgestattet. Diese dient nur zur Stromversorgung der Zeitanzeige. Für die Nutzung der Produktfunktionen muss das mitgelieferte Netzkabel an eine geeignete Stromquelle angeschlossen sein. Die Batterie sollte keiner übermäßigen Hitze, z. B. durch Feuer, ausgesetzt werden. Die Versorgungsklemmen dürfen nicht kurzgeschlossen werden. Bei einer undichten Batterie sollten Sie darauf achten, dass die Flüssigkeit nicht mit der Haut oder den Augen in Kontakt kommt. Waschen Sie bei Kontakt den betroffenen Bereich mit reichlich Wasser und holen Sie ärztlichen Rat ein. Bewahren Sie Batterien außerhalb der Reichweite von Kindern auf. Vermeiden Sie die Lagerung bei direkter Sonneneinstrahlung. Die mitgelieferte Knopfzelle kann nicht herausgenommen oder ersetzt werden. Entsorgen Sie die Batterien nicht im Feuer. Zerdrücken, durchstechen oder zerlegen Sie keine Batterien, und beschädigen Sie sie nicht anderweitig. Nicht bei Temperaturen von über 60 °C lagern. Setzen Sie Batterien nicht Hitze oder Feuer aus, da sie sonst explodieren können. Setzen Sie Batterien keinen mechanischen Stößen aus. Entsorgen Sie leere Batterien nicht im Hausmüll. Bringen Sie leere Batterien zur Entsorgung zu einer örtlichen Recyclingstation. Weitere Informationen erhalten Sie bei den örtlichen Behörden. Dieses Produkt ist mit einer Knopfzelle des Typs CR2032 ausgestattet (nicht herausnehmbar). UP Global Sourcing UK Ltd. erklärt hiermit, dass dieses Produkt die wesentlichen Anforderungen und andere relevante Bedingungen der Richtlinie 2014/53/EU erfüllt. Die Konformitätserklärung kann eingesehen werden bei UP Global Sourcing UK Ltd., Victoria Street, Manchester OL9 0DD, UK oder online unter www.intempo.co.uk/declaration-letters.html

De meegeleverde knoopbatterij kan niet worden verwijderd of vervangen.

Gooi de batterijen niet weg in brandend vuur.

Batterijen mogen niet worden geplet, doorboord, uit elkaar worden gehaald of anderszins worden beschadigd.

Bewaar batterijen niet boven de 60 °C.

Stel batterijen niet bloot aan hitte of vuur, want dan kunnen ze exploderen.

Stel accu’s en celbatterijen niet bloot aan mechanische schokken.

Gooi lege batterijen niet bij het huishoudelijk afval.

Als u de lege batterijen wilt weggoaien, dient u deze naar een recyclingcentrum te brengen. Neem voor meer informatie contact op met lokale instanties.

Dit product is uitgerust met een ingebouwde CR2032 knoopbatterij (niet verwijderbaar).

UP Global Sourcing UK Ltd. verklaart hierbij dat dit product voldoet aan de essentiële vereisten en andere bepalingen van richtlijn 2014/53/EU.

De verklaring van overeenstemming kan worden geraadpleegd bij UP Global Sourcing UK Ltd., Victoria Street, Manchester OL9 0DD, Verenigd Koninkrijk of eventueel op www.intempo.co.uk/declaration-letters.html

### Verzorging en onderhoud

Veeg de wekker schoon met een zachte, pluisvrije doek.

**Vermijd het volgende:**

Schurende schoonmaakmiddelen om de wekker schoon te maken.

De wekker blootstellen aan extreem hoge of lage temperaturen. De wekker laten vallen.

De wekker proberen te demonteren.

De wekker in het vuur werpen, omdat dit een explosie tot gevolg heeft.

De afbeelding toont de afmetingen van de draadloze oplader van de wekker.

De afbeelding toont de afmetingen van de draadloze oplader van de wekker.

De afbeelding toont de afmetingen van de draadloze oplader van de wekker.

De afbeelding toont de afmetingen van de draadloze oplader van de wekker.

De afbeelding toont de afmetingen van de draadloze oplader van de wekker.

De afbeelding toont de afmetingen van de draadloze oplader van de wekker.

### Pflege und Wartung

Wischen Sie die Weckuhr mit einem weichen, fusselfreien Tuch ab.

**Achtung:**

Reinigen Sie die Weckuhr niemals mit Scheuermitteln. Setzen Sie die Weckuhr keinen extrem hohen oder niedrigen Temperaturen aus. Lassen Sie die Weckuhr nicht fallen. Versuchen Sie nicht, die Weckuhr zu zerlegen. Werfen Sie die Weckuhr nicht ins Feuer, da es sonst zu einer Explosion kommen kann.

### Erste Schritte

Nehmen Sie die Weckuhr aus dem Karton. Entfernen Sie die Verpackung von der Weckuhr. Legen Sie die Verpackung in den Karton, und bewahren Sie diesen auf, oder entsorgen Sie ihn ordnungsgemäß.

### Lieferumfang

Weckuhr mit kabelloser Ladefunktion
Netzkabel
Bedienungsanleitung

### Gebrauchsanweisung Einschalten der Weckuhr mit kabelloser Ladefunktion

Um die Weckuhr einzuschalten, stecken Sie den Typ-C-Stecker des mitgelieferten Netzkabels in den Typ-C-Anschluss auf der Rückseite der Weckuhr. Schließen Sie dann den USB-Stecker an einem geeigneten USB-Anschluss oder Steckeradapter (nicht im Lieferumfang enthalten) an. Die Weckuhr muss während des Betriebs angeschlossen bleiben.
**Hinweis:** Stellen Sie sicher, dass die Weckuhr nahe genug an der Stromquelle positioniert ist, damit das Netzkabel nicht gedehnt oder belastet wird. Dies könnte sowohl das Netzkabel als auch die Weckuhr beschädigen.

### Aan de slag

Haal de wekker uit de doos.

Verwijder al het verpakkingsmateriaal van de wekker.

Plaats het verpakkingsmateriaal in de doos en bewaar deze of voer deze op de juiste manier af.

### In de doos

Wekker met draadloze oplader

Netsnoer

Gebruiksaanwijzing

### Gebruiksaanwijzing

### De wekker met draadloze oplader aansluiten

Om de wekker van stroom te voorzien, sluit u het type C-uiteinde van de meegeleverde voedingskabel aan op de type C-poort aan de achterkant van de wekker. Sluit vervolgens het USB-uiteinde aan op een geschikte USB-poort of stekkeradapter (niet meegeleverd). De wekker moet tijdens gebruik aangesloten blijven.

**Opmerking:** Zorg ervoor dat de wekker zich dicht genoeg bij de voedingsbron bevindt zodat de kabel niet wordt uitgerekt en er geen spanning op staat. Dit kan schade veroorzaken aan zowel de kabel als de wekker.

### Het gebruik van de wekker met draadloze oplader Basisfunctionaliteit

De wekker wordt automatisch ingeschakeld wanneer het netsnoer wordt aangesloten.

### De Tijd aanpassen

**STAP 1:** Om de tijd aan te passen, drukt u op **‘M’** totdat de minuten beginnen te knipperen.

**STAP 2:** Gebruik **‘+’** en **‘–’** om de minuten in te stellen en druk vervolgens op **‘MODE’** om te bevestigen.

**STAP 3:** Gebruik **‘+’** en **‘–’** om de uren in te stellen en druk vervolgens op **‘MODE’** om te bevestigen.

**STAP 4:** Het tijdformaat kan worden gewijzigd van een 12-uurs klok in een 24-uurs klok door op **‘MODE’** te dubbelklikken.

De afbeelding toont de afmetingen van de draadloze oplader van de wekker.

De afbeelding toont de afmetingen van de draadloze oplader van de wekker.

### Verwenden der Weckuhr mit kabelloser Ladefunktion Grundfunktionen

Die Weckuhr schaltet sich nach Anschluss des Netzkabels automatisch ein.

### Einstellen der Uhrzeit

**SCHRITT 1:** Um die Zeit einzustellen, drücken Sie die Taste „MODE“, bis die Minutenanzeige zu blinken beginnt.

**SCHRITT 2:** Passen Sie die Minuteneinstellung mit den Tasten „+“ und „–“ an, und drücken Sie anschließend zur Bestätigung auf „M“.

**SCHRITT 3:** Passen Sie die Stundeneinstellung mit den Tasten „+“ und „–“ an, und drücken Sie anschließend zur Bestätigung auf „M“.

**SCHRITT 4:** Das Zeitformat kann durch zweifaches Drücken der Taste „M“ vom 12-Stunden-Format auf das 24-Stunden-Format geändert werden.

### Einstellen der Displayhelligkeit

Das Display kann auf eine von drei Helligkeitsstufen eingestellt oder ausgeschaltet werden. Die Helligkeit ändert sich automatisch zu den festgelegten Zeiten.
7:00–19:00 Uhr: Maximale Helligkeit
19:00–00:00 Uhr: Mittlere Helligkeit
00:00–7:00 Uhr: Minimale Helligkeit
Die Helligkeit kann manuell durch Drücken der Tasten „+“ und „–“ eingestellt werden.

Wird die Displayanzeige ausgeschaltet, stellt sie sich am nächsten Tag um 7 Uhr automatisch auf Maximum um.

### Einstellen des Alarms

**SCHRITT 1:** Um die Weckfunktion zu aktivieren, halten Sie die Taste „+“ ca. 2 Sekunden lang gedrückt. Auf dem Display wird bei aktivierter Weckfunktion ein Alarmsymbol angezeigt. Halten Sie die Taste „–“ ca. 2 Sekunden lang gedrückt, um die Weckfunktion zu deaktivieren.

**SCHRITT 2:** Halten Sie bei aktivierter Weckfunktion zum Einstellen der Weckzeit die Taste **„M“** ca. 3 Sekunden lang gedrückt.

### De helderheid van de tijdweergave aanpassen

De tijdweergave kan worden ingesteld op drie helderheidsniveaus of worden uitgeschakeld. De helderheid verandert automatisch op vastgestelde tijden.

7:00 - 19:00 uur: maximale helderheid

19:00 - 12:00 uur: middelhoge helderheid

12:00 - 7:00 uur: minimale helderheid

De helderheid kan handmatig worden aangepast door op **‘+’** en **‘–’** te drukken.

Als de helderheid van de tijdweergave wordt verlaagd totdat deze uitgeschakeld is, schakelt hij de volgende dag om 7:00 uur automatisch weer terug naar de maximale helderheid.

### Het alarm instellen

**STAP 1:** Als u het alarm wilt activeren, houdt u de toets **‘+’** ongeveer 2 seconden ingedrukt. Er verschijnt een alarmsymbool op het tijdsdisplay om aan te geven dat het alarm is ingeschakeld. Houd **‘–’** ongeveer 2 seconden ingedrukt om het alarm uit te schakelen.

**STAP 2:** Om de alarmtijd in te stellen, houdt u **‘MODE’** gedurende ca. 3 seconden ingedrukt terwijl het alarm wordt geactiveerd.

**STAP 3:** Gebruik **‘+’** en **‘–’** om de minuten in te stellen en druk vervolgens op **‘M’** om te bevestigen.

**STAP 4:** Gebruik **‘+’** en **‘–’** om de uren in te stellen en druk vervolgens op **‘M’** om te bevestigen.

**STAP 5:** Als het alarm afgaat, drukt u op een willekeurige knop om het uit te schakelen. Het alarmgeluid wordt na 3 minuten automatisch uitgeschakeld.

### Nachtlichtmodus

Het nachtlampje heeft drie helderheidsniveaus. Deze kunnen worden ingesteld met behulp van **‘☼’** aan de zijkant van de wekker.

**Opmerking:** Het nachtlampje schakelt niet automatisch in en uit en moet handmatig worden ingesteld.

### Draadloze oplaadmodus

De wekker kan ook als draadloze oplader voor compatibele apparaten worden gebruikt.

Plaats een apparaat dat geschikt is voor draadloos opladen

De afbeelding toont de afmetingen van de draadloze oplader van de wekker.

De afbeelding toont de afmetingen van de draadloze oplader van de wekker.

De afbeelding toont de afmetingen van de draadloze oplader van de wekker.

De afbeelding toont de afmetingen van de draadloze oplader van de wekker.

De afbeelding toont de afmetingen van de draadloze oplader van de wekker.

De afbeelding toont de afmetingen van de draadloze oplader van de wekker.

De afbeelding toont de afmetingen van de draadloze oplader van de wekker.

De afbeelding toont de afmetingen van de draadloze oplader van de wekker.

De afbeelding toont de afmetingen van de draadloze oplader van de wekker.

De afbeelding toont de afmetingen van de draadloze oplader van de wekker.

De afbeelding toont de afmetingen van de draadloze oplader van de wekker.

De afbeelding toont de afmetingen van de draadloze oplader van de wekker.

De afbeelding toont de afmetingen van de draadloze oplader van de wekker.

De afbeelding toont de afmetingen van de draadloze oplader van de wekker.

De afbeelding toont de afmetingen van de draadloze oplader van de wekker.

De afbeelding toont de afmetingen van de draadloze oplader van de wekker.

De afbeelding toont de afmetingen van de draadloze oplader van de wekker.

De afbeelding toont de afmetingen van de draadloze oplader van de wekker.

De afbeelding toont de afmetingen van de draadloze oplader van de wekker.

De afbeelding toont de afmetingen van de draadloze oplader van de wekker.

De afbeelding toont de afmetingen van de draadloze oplader van de wekker.

De afbeelding toont de afmetingen van de draadloze oplader van de wekker.

De afbeelding toont de afmetingen van de draadloze oplader van de wekker.

De afbeelding toont de afmetingen van de draadloze oplader van de wekker.

De afbeelding toont de afmetingen van de draadloze oplader van de wekker.

De afbeelding toont de afmetingen van de draadloze oplader van de wekker.

De afbeelding toont de afmetingen van de draadloze oplader van de wekker.

De afbeelding toont de afmetingen van de draadloze oplader van de wekker.

De afbeelding toont de afmetingen van de draadloze oplader van de wekker.

De afbeelding toont de afmetingen van de draadloze oplader van de wekker.

De afbeelding toont de afmetingen van de draadloze oplader van de wekker.

De afbeelding toont de afmetingen van de draadloze oplader van de wekker.

De afbeelding toont de afmetingen van de draadloze oplader van de wekker.

op het draadloze oplaadstation. Mogelijk moet u het apparaat verplaatsen zodat het op het juiste gebied met het draadloze oplaadstation ligt. Het LED-indicatielampje gaat branden om aan te geven dat draadloos opladen is gestart en gaat uit zodra het apparaat volledig is opgeladen.

**Opmerking:** Zorg ervoor dat de wekker en het apparaat op een veilig, vlak oppervlak liggen om te voorkomen dat ze vallen. Het apparaat kan een beetje warm worden tijdens het draadloos opladen. Zorg dat het volledig afgekoeld is voordat u het gebruikt.

### USB-uitvoermodus

De wekker heeft ook een USB-uitgang. Hiermee kunt u compatibele USB-apparaten van stroom voorzien of opladen.

### Problemen oplossen

**De wekker krijgt geen stroom.**

De voedingskabel is mogelijk niet goed aangesloten. Controleer of beide uiteinden van de voedingskabel goed zijn aangesloten en of de positie van de wekker geen spanning zet op de kabel.

**Het alarm gaat niet af.**

Het alarm is niet geactiveerd. Controleer of het alarmsymbool op het tijdsdisplay wordt weergegeven. Als dit niet het geval is, volgt u de instructies in ‘Het alarm instellen’.

**De draadloze oplader werkt niet.**

Het apparaat is niet geschikt voor draadloos opladen. Gebruik een apparaat dat geschikt is voor draadloos opladen. Mogelijk moet u de positie van het apparaat op de draadloze oplader veranderen, zodat het goed verbinding maakt. Pas dan wordt het opgeladen.

### Specificaties

Productcode: EE5143WHTPRIEU

Invoer: 5 V ⎓ 9 V ⎓

Uitvoer: 5 V ⎓ 2 A

Draadloze uitvoer: 5 W, 7,5 W, 10 W

Draadloze afstand: ≤ 8 mm

De afbeelding toont de afmetingen van de draadloze oplader van de wekker.

De afbeelding toont de afmetingen van de draadloze oplader van de wekker.

De afbeelding toont de afmetingen van de draadloze oplader van de wekker.

De afbeelding toont de afmetingen van de draadloze oplader van de wekker.

De afbeelding toont de afmetingen van de draadloze oplader van de wekker.

De afbeelding toont de afmetingen van de draadloze oplader van de wekker.

De afbeelding toont de afmetingen van de draadloze oplader van de wekker.

De afbeelding toont de afmetingen van de draadloze oplader van de wekker.

De afbeelding toont de afmetingen van de draadloze oplader van de wekker.

De afbeelding toont de afmetingen van de draadloze oplader van de wekker.

De afbeelding toont de afmetingen van de draadloze oplader van de wekker.

De afbeelding toont de afmetingen van de draadloze oplader van de wekker.

De afbeelding toont de afmetingen van de draadloze oplader van de wekker.

De afbeelding toont de afmetingen van de draadloze oplader van de wekker.