

Konserwacja

Przed przystąpieniem do czyszczenia lub konserwacji należy upewnić się, że listwa świetlna LED jest wyłączona.

Wyrzuć listwę świetlną LED wilgotną szmatką i dokładnie wysuszyć.

Nie wolno:

Nie wolno używać ściernych środków myjących do czyszczenia listwy świetlnej LED.

Nie wolno zanurzać listwy świetlnej LED w wodzie ani innym płynie.

Nie wystawiać pilota na działanie bardzo wysokich lub niskich temperatur, ponieważ może to spowodować uszkodzenie baterii.

- Przycisk migania – naciśnij jeden raz, aby włączyć tryb lampy błyskowej. Aby zwiększyć szybkość migania, naciśnij i przytrzymaj przycisk **FLASH** i naciśnij jednocześnie przycisk Aby zmniejszyć szybkość migania, naciśnij i przytrzymaj przycisk **FLASH** i naciśnij jednocześnie przycisk .
- Przycisk łagodnego przejścia – umożliwia szybką zmianę kolorów RGB.
- Przycisk zanikania – stopniowa zmiana wszystkich kolorów.
- Przycisk Słrobe – stopniowa zmiana jasności białego światła.

Wkładanie baterii

Pilot zdalnego sterowania wymaga 1 baterii litowej CR2025 (w zestawie). Aby wymienić baterię, naciśnij zatrzask na pokrywie baterii i przesun go w prawo, a następnie pociągnij pokrywę na zewnątrz, aby uzyskać dostęp do komory. Włóż 1 baterię CR2025 do komory baterii, zwracając uwagę na prawidłowe oznaczenie biegunowości. Sprawdź, czy bateria jest prawidłowo zamocowana i załóż pokrywę baterii z powrotem na urządzenie, aż usłyszysz kliknięcie. Zużyte baterie należy natychmiast wyjąć i zutylizować zgodnie z instrukcjami zawartymi w rozdziale „Bezpieczeństwo baterii”.

Rozwiązywanie problemów

Pilot zdalnego sterowania nie działa.

Sprawdź baterię i wymień rozładowane.

Aby włożyć baterie, zajrzyj do sekcji „Wkładanie baterii”.

Wyjmij zużyte baterie i zutylizuj je zgodnie z instrukcjami zawartymi w części „Bezpieczeństwo baterii”.

Diody LED nie działają.

Upewnij się, że adapter LED jest podłączony do portu LED.

Sprawdź, czy pasek LED jest podłączony do zgodnego urządzenia USB.

Instrukcja obsługi

Korzystanie z 3-metrowej listwy świetlnej LED

KROK 1: wyczyść miejsce, w którym zostanie umieszczona listwa świetlna LED. Podłącz adapter LED z kablem USB do gniazda LED na pasku świetlnym LED.

KROK 2: rozwiń listwę świetlną LED z koła i umieść ją na płaskiej, stabilnej powierzchni. Odmierz pożądaną długość listwy świetlnej LED.

KROK 3: przetnij listwę świetlną LED wzdłuż linii cięcia, który jest najbliższe pożądanego długości.

KROK 4: ostrożnie usuń papier z tylnej części listwy świetlnej LED, aby odstąpić stronę samoprzylepną.

KROK 5: przyklej listwę na wybraną powierzchnię. Podłącz złącze USB do odpowiedniego portu USB.

KROK 6: za pomocą pilota zdalnego sterowania włącz pasek świetlny LED. Pilot zdalnego sterowania może być również używany do przełączania między trybami oświetlenia i do wyłączania paska świetlnego.

Uwaga: upewnij się, że wszelkie cięcia wykonane na listwie świetlnej LED są wykonywane przy końcu listwy, który znajduje się najdalej od zasilania. Jeśli pasek świetlny LED zostanie odłączony od portu USB w czasie pracy, po ponownym podłączeniu diody włączą się automatycznie.

Korzystanie z pilota zdalnego sterowania

- Przycisk Wł. – jednokrotne naciśnięcie powoduje włączenie paska świetlnego
- Przycisk Wył. – naciśnij ponownie, aby wyłączyć pasek świetlny LED
- Przyciski zmiany kolorów – umożliwia wybór koloru podświetlenia LED spośród 16 kolorów widocznych na pilocie.
- Zwiększanie/zmniejszanie jasności – umożliwia regulację jasności diod LED.

Dane techniczne

Kod produktu: EE6310NPF0B

Wejście zasilania: 5 V \pm 1 A

Moc wyjściowa: 5 W

Wymagana bateria: 1 x CR2025 (w zestawie)

Pojemność akumulatora: 150 mAh

Długość listwy: 3 m