

**TEMPO**  
**COLUNA PARA**  
**FESTAS WDS140**  
Manual de Instruções

Leia atentamente todas as instruções e guarde-as para referência futura.

**Instruções de Segurança**


Ao utilizar produtos elétricos, as precauções básicas de segurança devem ser sempre seguidas. Mantenha o produto e os respetivos acessórios fora do alcance das crianças. Mantenha as peças pequenas fora do alcance das crianças, pois podem constituir um perigo de asfixia. As crianças com menos de oito anos devem ser supervisionadas para garantir que não brincam com o produto. Este produto não é um brinquedo. Este produto não contém peças que possam ser reparadas pelo utilizador. Se o produto e qualquer um dos respetivos acessórios estiverem avariados ou danificados, a unidade deve ser reciclada. Mantenha o produto e os respetivos acessórios afastados de fontes de calor, luz solar direta, humidade, água e qualquer

- 1. Unidade Principal da Coluna para Festas WDS140
- 2. Colunas
- 3. Botão de Modo/Luzes LED (M/☼)
- 4. Botão de Reprodução/Pausa/Mãos-livres (▶||)

- 5. Interruptor de Ligar/Desligar
- 6. Botão de Saltar – (⏮)
- 7. Botão de Saltar + (⏭)
- 8. Botão Rotativo do Volume
- 9. Luz Indicadora LED
- 10. Ecrã LCD

- 11. Porta de Carregamento de 5 V  $\equiv$
- 12. Porta de Entrada Aux.
- 13. Porta de Entrada para Microfone
- 14. Porta USB
- 15. Ranhura para Cartão Micro SD

- 16. Cabo de Carregamento USB
- 17. Conetor USB
- 18. Conetor Micro USB
- 19. Cabo de Entrada Aux.

outro líquido ou arestas afiadas que possam causar danos. Certifique-se de que a coluna está bem ventilada. Não deixe objetos suscetíveis ao magnetismo (cartões de crédito, etc.) perto do produto. Não utilize o produto com as mãos molhadas. Não utilize o produto se este tiver sido exposto a água, humidade ou qualquer outro líquido, de forma a evitar choques elétricos, explosões e/ou ferimentos no utilizador e danos no produto. Não utilize o produto para outro fim que não o previsto. Não utilize outros acessórios que não os fornecidos. Não insira objetos em qualquer uma das aberturas. Este produto destina-se apenas a uso doméstico. Não deve ser utilizado para fins comerciais.  Para evitar possíveis lesões auditivas, não ouça música a níveis de volume elevados por longos períodos de tempo. Isto

também pode danificar o produto. **NOTA:** Recomenda-se que o produto não seja utilizado durante o carregamento, uma vez que tal pode reduzir a vida útil da bateria.

**Segurança da Bateria**

Os terminais de alimentação não devem estar em curto-circuito. Em caso de fuga numa bateria e numa pilha, não permita que o líquido entre em contacto com a pele nem os olhos. Em caso de contacto, lave a área afetada com água em abundância e consulte um médico. Não utilize qualquer pilha nem bateria que não tenha sido concebida para utilização com o produto. As pilhas e as baterias secundárias têm de ser carregadas antes da utilização. Após longos períodos de armazenamento, poderá ser necessário carregar e descarregar as pilhas ou as baterias várias vezes para obter o máximo desempenho. Mantenha as baterias fora do alcance das crianças.

Não elimine as baterias no fogo. Não desmonte, abra nem destrua pilhas ou baterias secundárias. Não exponha as pilhas nem as baterias ao calor ou fogo. Não esmague, perfure, desmonte nem danifique as baterias. Não guarde o produto a uma temperatura superior a 60 °C. Evite guardá-lo sob luz solar direta. Não exponha as baterias a calor ou fogo, pois podem explodir. Não sujeite as baterias a choques mecânicos. Não coloque as baterias gastas no lixo doméstico. Assim que as baterias estiverem gastas, elimine a unidade numa estação de reciclagem local. Contacte as autoridades governamentais locais para obter mais informações. Este produto está equipado com uma bateria recarregável de 3,7 V/3000 mAh (não amovível).

IA / 000000006191080803

www.intempo.co.uk

Importado e distribuído por:  
MCH SA Rua João Mendonça,  
505446-501 Senhora de Hora, Portugal  
FABRICADO NA CHINA.



A UP Global Sourcing UK Ltd. declara, através deste documento, que este produto está em conformidade com os requisitos essenciais e outras disposições da Diretiva 2014/53/UE.

A declaração de conformidade pode ser consultada na UP Global Sourcing UK Ltd., Victoria Street, Manchester OL9 0DD. Reino Unido ou online em <https://www.intempo.co.uk/declaration-letters.html>.

## Cuidado e Manutenção

Limpe a coluna com um pano macio, húmido e que não largue pelos e deixe secar bem.

### Não:

Utilize solventes de limpeza abrasivos para limpar a coluna.  
Exponha o produto a temperaturas extremamente altas ou baixas.  
Deixe cair a coluna.  
Tente desmontar a coluna.  
Elimine o produto num fogo, pois poderá provocar uma explosão.

luz indicadora LED permanece continuamente acesa a azul; a coluna emite um sinal sonoro para indicar que os dispositivos estão emparelhados e o ecrã LCD apresenta continuamente a mensagem "BLUE".

**PASSO 3:** Para desemparelhar ou remover um dispositivo compatível com Bluetooth da coluna, desative a função Bluetooth no dispositivo compatível. A coluna pode agora ser emparelhada com um novo dispositivo compatível.

**Nota:** Uma vez estabelecida a ligação, o som pode ser controlado através da coluna ou dos controlos relevantes no dispositivo compatível com Bluetooth.

## Modo Aux.

Ligue uma extremidade do cabo de entrada Aux. à porta de entrada Aux. da coluna e a outra extremidade a um leitor de MP3 ou a outra fonte de áudio compatível.  
A coluna muda automaticamente para o modo Aux. depois de inserir o cabo de entrada da linha Aux. Se isto não ocorrer,

## Começar

Retire a coluna da caixa.

Retire qualquer material de embalagem da coluna.

Coloque a embalagem dentro da caixa e guarde-a ou elimine-a de forma segura.

## Conteúdo da Caixa

Coluna para Festas WDS140  
Cabo de Carregamento USB  
Cabo de Entrada da Linha Aux.  
Manual de Instruções

## Instruções de Utilização

### Carregar a Bateria

A coluna está equipada com uma bateria recarregável de 3,7 V/3000 mAh.  
Recomenda-se que a bateria seja totalmente carregada antes da primeira utilização; este processo demora aproximadamente 5 horas.  
Ligue a extremidade micro USB do cabo de carregamento USB à porta de carregamento de 5 V  $\equiv$  na parte superior da coluna e a

prima "M/⚡" para mudar manualmente para o modo Aux.

**Nota:** Uma vez estabelecida a ligação, o som pode ser controlado através dos controlos relevantes na fonte de áudio compatível.  
A coluna não pode ser utilizada para saltar faixas durante o modo Aux.

### Modo USB/Micro SD

**PASSO 1:** Para utilizar o modo micro SD, insira um cartão micro SD (não incluído) na ranhura para cartões micro SD. A coluna muda automaticamente para o modo micro SD depois de inserir o cartão micro SD. Se isto não ocorrer, prima "M/⚡" para mudar manualmente para o modo micro SD.

**PASSO 2:** Para utilizar o modo USB, insira uma unidade USB compatível na porta USB.

**Nota:** Depois de ligado, o som pode ser controlado através da coluna.  
Verifique se não está inserida nenhuma unidade USB durante a utilização do modo SD ou vice-versa, pois isto pode interferir com a reprodução.

outra extremidade a uma porta USB compatível.

Durante o carregamento, a luz indicadora LED acende-se a vermelho. Assim que a bateria estiver completamente carregada, a luz indicadora LED apaga-se.  
Desligue cuidadosamente ambas as extremidades do cabo de carregamento USB e guarde-o em segurança para utilização futura.

## Utilizar a Coluna para Festas WDS140

### Funcionalidade Básica

Ligue a coluna colocando o interruptor de ligar/desligar na posição "On".  
Coloque uma faixa em pausa premindo ▶; prima novamente para retomar a faixa.  
Ajuste o volume da coluna utilizando o controlo rotativo do volume. Rode-o para a direita para aumentar o volume e para a esquerda para reduzir o volume.

A coluna reconhece apenas ficheiros de áudio MP3; se existirem outros ficheiros no cartão micro SD ou na unidade USB, isto pode impedir a reprodução na coluna.

### Resolução de Problemas

**A coluna não tem bateria.**

A coluna ficou sem carga. Carregue a coluna seguindo as instruções na secção "Carregar a Bateria".

**A coluna não tem som.**

O nível de volume está demasiado baixo. Verifique se o nível do volume está definido para um nível audível e ajuste em conformidade.

A coluna não está emparelhada com um dispositivo compatível com Bluetooth. Siga as instruções na secção "Modo Bluetooth".

A coluna não está ligada a uma fonte de áudio compatível. Siga as instruções na secção "Modo Aux."

Para mudar para a faixa seguinte, prima "▶"; reproduza a faixa anterior premindo "◀".

Altere entre funções premindo "M/⚡" até ser selecionada a operação pretendida.

Altere entre as funções LED premindo "M/⚡".  
Desligue as luzes LED mantendo "M/⚡" premido durante aprox. 2–3 segundos.  
Repita para voltar a ligar as luzes LED.  
Para desligar o altifalante, coloque o interruptor de ligar/desligar na posição "off".

### Utilizar um Microfone (não Incluído)

**PASSO 1:** Insira um conector de microfone na porta de entrada para microfone na parte superior da coluna.

**PASSO 2:** Ajuste o volume do microfone utilizando o controlo rotativo do volume.  
Rode-o para a direita para aumentar o volume e para a esquerda para reduzir o volume.

### Não é possível emparelhar um dispositivo Bluetooth com a coluna.

O dispositivo Bluetooth não é compatível com a coluna. Verifique se o dispositivo Bluetooth é compatível com a coluna e se a função Bluetooth está ligada.

### O nível de bateria da coluna diminui rapidamente.

O nível de volume está demasiado alto.  
A utilização excessiva da coluna com volumes elevados descarrega rapidamente a bateria.  
Carregue a bateria seguindo as instruções da secção "Carregar a Bateria" e utilize um nível de volume mais baixo para obter melhores resultados.

A bateria pode estar a atingir o fim da vida útil e terá de ser removida. Consulte a secção "Segurança da Bateria".

### O microfone não funciona.

O microfone não está bem ligado à coluna.  
Ligue o microfone à coluna seguindo as instruções na secção "Utilizar um Microfone".  
Verifique se o microfone está ligado.

**AVISO:** Ao utilizar o microfone, mantenha-o a 1 metro de distância da coluna, dado que a proximidade excessiva causará microfonia alta e poderá danificar a coluna.

## Modos

A coluna tem de estar ligada antes de utilizar qualquer um dos modos que se seguem.

### Modo Bluetooth

### Emparelhamento com um Dispositivo Compatível com Bluetooth

**PASSO 1:** Quando a coluna estiver ligada, a luz indicadora LED apresenta uma intermitência rápida a azul para indicar que a coluna está pronta para ser emparelhada com um dispositivo compatível com Bluetooth.  
**PASSO 2:** Procure a coluna utilizando um dispositivo compatível com Bluetooth.  
Selecione "EE4934" para ligar e emparelhar. Depois de estabelecer ligação, a

## Especificações

Código do Produto: EE4934SONFOB  
Versão Bluetooth: 5.0  
Alcance sem Fios: até 25 m\*  
Saída da Coluna: 2 x 10 W  
Alimentação: 5 V  $\equiv$   
Bateria Recarregável: 3000 mAh  
Frequência de Funcionamento 2,4 GHz

\*O alcance efetivo pode ficar reduzido devido à presença de obstáculos entre os dispositivos ligados.