

COLUNA BLUETOOTH® MADEIRA

Manual de Instruções

- 1. Unidade principal da coluna Bluetooth® Madeira
- 2. Coluna
- 3. Botão de reprodução/pausa (▶||)
- 4. Botão de ligação/modo (☎)
- 5. Botão Saltar/Volume + (+)
- 6. Botão Saltar/Volume - (-)
- 7. Luz indicadora LED
- 8. Porta de entrada Aux.
- 9. Porta de carregamento micro USB de 5 V
- 10. Ranhura para cartão micro SD
- 11. Cabo de carregamento USB
- 12. Conetor micro USB
- 13. Conetor USB
- 14. Microfone mãos-livres incorporado

Mantenha o produto e os respetivos acessórios afastados de fontes de calor, luz solar direta, humidade, água e qualquer outro líquido ou arestas afiadas que possam causar danos. Certifique-se de que a coluna está bem ventilada.

Não deixe objetos suscetíveis ao magnetismo (cartões de crédito, etc.) perto do produto.

Não utilize o produto com as mãos molhadas.


Não utilize o produto se este tiver sido exposto a água, humidade ou qualquer outro líquido, de forma a evitar choques elétricos, explosões e/ou ferimentos no utilizador e danos no produto.

Não utilize o produto para outro fim que não o previsto.

Não utilize outros acessórios que não os fornecidos.

Não insira objetos em qualquer uma das aberturas.

Este produto destina-se apenas a uso doméstico. Não deve ser utilizado para fins comerciais.

 Para evitar possíveis lesões auditivas, não ouça música a níveis de volume elevados por longos períodos de tempo. Isto também pode danificar o produto.

NOTA: recomenda-se que o produto não seja utilizado durante o carregamento, uma vez que tal pode reduzir a vida útil da bateria.

Segurança da Bateria

Em caso de fuga numa bateria ou numa pilha, não permita que o líquido entre em contacto com a pele nem os olhos. Em caso de contacto, lave a área afetada com água em abundância e consulte um médico.

As pilhas e as baterias secundárias têm de ser carregadas antes da utilização. Após longos períodos de armazenamento, poderá ser necessário carregar e descarregar as pilhas ou as baterias várias vezes para obter o máximo desempenho. Não elimine as baterias no fogo. Não desmonte, abra nem destrua pilhas ou baterias secundárias. Não guarde acima dos 60 °C. Não sujeite as baterias a choques mecânicos. Não coloque as baterias gastas no lixo doméstico. Assim que as baterias estiverem gastas, elimine o produto numa estação de reciclagem local. Contacte as autoridades governamentais locais para obter mais informações.

Este produto está equipado com uma bateria recarregável de 3,7 V/300 mAh (não amovível).

Declaração de conformidade

A UP Global Sourcing UK Ltd. declara, através deste documento, que este produto está em conformidade com os requisitos essenciais e outras disposições da Diretiva 2014/53/UE.

A declaração de conformidade pode ser consultada na UP Global Sourcing UK Ltd., Victoria Street, Manchester OL9 0DD. Reino Unido ou online em www.intempo.co.uk/declaration-letters.html. Modelo n.º EE5962.

Leia atentamente todas as instruções e guarde-as para referência futura.

Instruções de Segurança

Quando utilizar produtos elétricos, as precauções básicas de segurança devem ser sempre seguidas.

Mantenha o produto e os respetivos acessórios fora do alcance das crianças. Mantenha as peças pequenas fora do alcance das crianças, pois podem constituir um perigo de asfixia.

As crianças com menos de oito anos devem ser supervisionadas para garantir que não brincam com o produto.

Este produto não é um brinquedo.

Este produto não contém peças que possam ser reparadas pelo utilizador.

Se o produto e qualquer um dos respetivos acessórios estiverem avariados ou danificados, a unidade deve ser reciclada.

Cuidados e manutenção

Limpe a coluna com um pano macio e que não largue pelos.

Não:

Utilize solventes de limpeza abrasivos para limpar a coluna.

Exponha a coluna a temperaturas extremamente altas ou baixas.

Deixe cair a coluna.

Tente desmontar a coluna.

Elimine a coluna num fogo, pois poderá provocar uma explosão.

Instruções de utilização

Carregar a bateria

A coluna está equipada com uma bateria de 3,7 V/300 mAh (não amovível). Recomenda-se que a bateria seja totalmente carregada antes da

PASSO 3: o volume da chamada telefónica pode ser controlado através da coluna ou do dispositivo compatível com Bluetooth.

PASSO 4: para rejeitar uma chamada telefónica recebida, mantenha premido "⏏" durante cerca de 2 a 3 segundos.

Modo Aux.

Ligue uma extremidade do cabo de entrada Aux. à porta de entrada Aux. da coluna e a outra extremidade a um leitor de MP3 ou a outra fonte de áudio compatível.

A coluna muda automaticamente para o modo Aux. depois de inserir o cabo de entrada da linha Aux. Em alternativa, prima "⏏" para seleccionar.

Nota: uma vez ligado, o som pode ser controlado através dos controlos relevantes na fonte de áudio compatível.

primeira utilização; este processo demora aproximadamente 1,5 horas.

Ligue a extremidade micro USB do cabo de carregamento USB à porta de carregamento de 5 V \equiv na coluna e a extremidade USB a uma porta USB compatível.

Durante o carregamento, a luz indicadora LED acende-se. Assim que a bateria estiver completamente carregada, a luz indicadora LED apaga-se.

Desligue cuidadosamente ambas as extremidades do cabo de carregamento USB e guarde-o em segurança para utilização futura.

NOTA: recomenda-se que o produto não seja utilizado durante o carregamento, uma vez que tal pode reduzir a vida útil da bateria.

** Tempo de reprodução máximo com base em 20% de volume.

A coluna não pode ser utilizada para saltar faixas durante o modo Aux.

Cartão micro SD

PASSO 1: para utilizar o modo de cartão micro SD, insira um cartão micro SD (não incluído) na ranhura para cartões micro SD. A coluna muda automaticamente para o modo de cartão micro SD.

PASSO 2: se a coluna não mudar automaticamente para o modo de cartão micro SD, prima o botão "⏏" até seleccionar a operação pretendida.

Nota: uma vez estabelecida a ligação, o som pode ser controlado na própria coluna.

A coluna apenas reconhece ficheiros de áudio MP3; se existirem outros ficheiros no cartão micro SD ou na unidade USB, isto pode impedir a reprodução da coluna.

Utilizar a coluna Bluetooth

Funcionalidade básica

Ligue a coluna mantendo premido o botão "⏏" durante cerca de 3 segundos. Coloque uma faixa em pausa premindo uma vez o botão "▶|"; prima novamente para retomar a faixa.

Ajuste o volume da coluna utilizando "+" e "-". Mantenha "+" premido para aumentar o volume; diminua o volume mantendo "-" premido.

Para mudar para a faixa seguinte, prima "+"; reproduza a faixa anterior premindo "-".

Desligue a coluna mantendo premido o botão "⏏" durante cerca de 3 segundos.

Modos

A coluna tem de estar ligada antes de utilizar qualquer um dos modos que

Resolução de problemas

A coluna não tem bateria.

A coluna ficou sem carga. Carregue a coluna seguindo as instruções na secção "Carregar a bateria".

A coluna não tem som.

O nível de volume está demasiado baixo. Verifique se o nível do volume está definido para um nível audível e ajuste em conformidade com o dispositivo ligado. A coluna não está emparelhada com um dispositivo compatível com Bluetooth. Siga as instruções na secção "Modo Bluetooth".

Não é possível emparelhar um dispositivo com a coluna.

O dispositivo Bluetooth não é compatível com a coluna. Verifique se o dispositivo Bluetooth é compatível com a coluna e se

se seguem.

Modo Bluetooth

Emparelhamento com um dispositivo compatível com Bluetooth

PASSO 1: depois de ligar a coluna, será emitido um sinal sonoro e a luz indicadora fica intermitente para indicar que a coluna está pronta a emparelhar.

PASSO 2: procure a coluna utilizando um dispositivo compatível com Bluetooth. Selecione "EE5962" para ligar e emparelhar. Assim que for estabelecida uma ligação, será emitido um sinal sonoro.

PASSO 3: para desemparelhar ou remover um dispositivo compatível com Bluetooth da coluna, desative a função Bluetooth no dispositivo compatível. A coluna pode agora ser emparelhada com um novo

a função Bluetooth está ligada.

O nível de bateria da coluna diminui rapidamente.

O nível de volume está demasiado alto. A utilização excessiva da coluna com volumes elevados descarrega rapidamente a bateria. Carregue a bateria seguindo as instruções da secção "Carregar a bateria" e utilize um nível de volume mais baixo para obter melhores resultados.

A bateria pode estar a atingir o fim da vida útil e a coluna terá de ser eliminada. Consulte a secção "Segurança da bateria".

dispositivo compatível.

Nota: uma vez estabelecida a ligação, o som pode ser controlado através da coluna ou dos controlos relevantes no dispositivo compatível com Bluetooth.

Efetuar chamadas telefónicas através de um dispositivo compatível com Bluetooth

É possível efetuar chamadas telefónicas após emparelhar a coluna com o dispositivo compatível com Bluetooth.

PASSO 1: utilizando o dispositivo compatível com Bluetooth, marque o número a chamar e selecione a opção Bluetooth/mãos-livres. A coluna e o microfone incorporado funcionam agora como um dispositivo mãos-livres.

PASSO 2: para efetuar ou desligar uma chamada utilizando a coluna, prima "⏏".

Especificações

Código do produto: EE5962SONFOB

Versão Bluetooth: 5.0

Alcance sem fios: até 25 m*

Saída da coluna: 3 W

Alimentação: 5 V \equiv

Tensão de funcionamento: 3,7 V

Bateria recarregável: 300 mAh

Frequência de funcionamento: 2,4 GHz

*O alcance efetivo pode ficar reduzido devido à presença de obstáculos entre os dispositivos ligados.