

## DESCRIPTION OF PARTS

- 5000 mAh Powerbank
- ON/OFF button (ON/OFF)
- Micro USB input port

- 5000 mAh Powerbank
- Ein-/Ausschaltknopf (ON/OFF)
- Micro-USB-Eingangsport

- Batterie externe 5 000 mAh
- Bouton Marche/Arrêt (ON/OFF)
- Port d'entrée micro USB

- Bateria externa de 5000 mAh
- Botón de encendido/apagado (ON/OFF)
- Micro-USB-ingangsport

- Powerbank da 5000 mAh
- Taisto accensione/spengimento (ON/OFF)
- Ingresso micro USB

- Powerbank van 5000 mAh
- AAN/UIT-knop (ON/OFF)
- Micro-USB-ingangsport

- Bateria de reserva portátil 5000 mAh
- Botão ligar/desligar (ON/OFF)
- Micro-USB-ingangsport

- Powerbank 5000 mAh
- Przycisk włączania/wyłączenia (ON/OFF)
- Port wejściowy micro USB

- Prenosna baterija 5000 mAh
- Gumb za vklop/izklop (ON/OFF)
- Vhodna vrata mikro USB

- Powerbanka 5000 mAh
- Tlačítko Zapnutí/vypnutí (ON/OFF)
- Vstúpní port Micro USB

- Powerbanka 5000 mAh
- Vypínač (ON/OFF)
- Vstupný port micro USB

- Φορτιστής φορτιστής 5000 mAh
- Κουμπί ενεργοποίησης/ απενεργοποίησης (ON/OFF)
- Μικρο USB-βμενετι port
- C-τίpusú βμενετι/ κίμενετι port

- 5000 mAh kapacitású külső akkumulátor
- Be-/kikapcsológomb (ON/OFF)
- Baterie externá de 5000 mAh
- Buton ON/OFF (PORNIRE/OPRIRE)

- Port de intrare micro USB
- Port de intrare/iesire tip C
- Port de iesire USB 1
- Port de iesire USB 2

- Port de entrada micro USB
- Porta de entrada/saída tipo C
- Porta de saída USB 1
- Porta de saída USB 2

- Porta d'entrada/de sortie USB type C
- Port de sortie USB 1
- Port de sortie USB 2

- Eingangs-/Ausgangsport Typ C
- USB-Ausgangsport 1
- USB-Ausgangsport 2

- Port d'entrée/de sortie USB type C
- Port de sortie USB 1
- Port de sortie USB 2

- Porto de entrada micro USB
- Puerto de entrada/saída de tipo C a USB
- Puerto de salida USB 1
- Puerto de salida USB 2

- Porta di ingresso/uscita Tipo C
- Porta di uscita USB 1
- Porta di uscita USB 2

- Porta de entrada micro USB
- Porta de entrada/saída tipo C a USB
- Porta de saída USB 1
- Porta de saída USB 2

- Porta de entrada micro USB
- Porta de entrada/saída tipo C a USB
- Porta de saída USB 1
- Porta de saída USB 2

- Porta de entrada micro USB
- Porta de entrada/saída tipo C a USB
- Porta de saída USB 1
- Porta de saída USB 2

- Porta de entrada micro USB
- Porta de entrada/saída tipo C a USB
- Porta de saída USB 1
- Porta de saída USB 2

- Porta de entrada micro USB
- Porta de entrada/saída tipo C a USB
- Porta de saída USB 1
- Porta de saída USB 2

- Porta de entrada micro USB
- Porta de entrada/saída tipo C a USB
- Porta de saída USB 1
- Porta de saída USB 2

- Porta de entrada micro USB
- Porta de entrada/saída tipo C a USB
- Porta de saída USB 1
- Porta de saída USB 2

- Porta de entrada micro USB
- Porta de entrada/saída tipo C a USB
- Porta de saída USB 1
- Porta de saída USB 2

- Porta de entrada micro USB
- Porta de entrada/saída tipo C a USB
- Porta de saída USB 1
- Porta de saída USB 2

- Porta de entrada micro USB
- Porta de entrada/saída tipo C a USB
- Porta de saída USB 1
- Porta de saída USB 2

- Type-C input/output port
- USB output port 1
- USB output port 2

- Eingangs-/Ausgangsport Typ C
- USB-Ausgangsport 1
- USB-Ausgangsport 2

- Port d'entrée/de sortie USB type C
- Port de sortie USB 1
- Port de sortie USB 2

- Puerto de entrada micro USB
- Puerto de entrada/saída de tipo C a USB
- Puerto de salida USB 1
- Puerto de salida USB 2

- Porta di ingresso/uscita Tipo C
- Porta di uscita USB 1
- Porta di uscita USB 2

- Type-C-ingangs-/uitgangspoor
- USB-uitgangsport 1
- USB-uitgangsport 2

- Porta de entrada micro USB
- Porta de entrada/saída tipo C
- Porta de saída USB 1
- Porta de saída USB 2

- Port wejściowy/przewódny typu C
- Port wyjściowy USB 1
- Port wyjściowy USB 2

- Vhodna/izhodna vrata tipa C
- Izhodna vrata USB 1
- Izhodna vrata USB 2

- Vstupní/výstupní port typu C
- Výstupní port USB 1
- Výstupní port USB 2

- Vstupný/výstupný port typu C
- Výstupný USB port 1
- Výstupný USB port 2

- Όθρα εισόδου Micro USB
- Όθρα εισόδου/εξόδου Type-C
- Όθρα εξόδου USB 1
- Όθρα εξόδου USB 2

- Mikro USB-bemeneti port
- C-típusú bemeneti/ kimeneti port
1. USB-kimeneti port

- Port de intrare micro USB
- Port de intrare/iesire tip C
- Port de iesire USB 1
- Port de iesire USB 2

- Porta de entrada micro USB
- Porta de entrada/saída tipo C
- Porta de saída USB 1
- Porta de saída USB 2

- Porta d'entrée/de sortie USB type C
- Port de sortie USB 1
- Port de sortie USB 2

- Eingangs-/Ausgangsport Typ C
- USB-Ausgangsport 1
- USB-Ausgangsport 2

- Port d'entrée/de sortie USB type C
- Port de sortie USB 1
- Port de sortie USB 2

- Porto de entrada micro USB
- Puerto de entrada/saída de tipo C a USB
- Puerto de salida USB 1
- Puerto de salida USB 2

- Porta di ingresso/uscita Tipo C
- Porta di uscita USB 1
- Porta di uscita USB 2

- Porta de entrada micro USB
- Porta de entrada/saída tipo C a USB
- Porta de saída USB 1
- Porta de saída USB 2

- Porta de entrada micro USB
- Porta de entrada/saída tipo C a USB
- Porta de saída USB 1
- Porta de saída USB 2

- Porta de entrada micro USB
- Porta de entrada/saída tipo C a USB
- Porta de saída USB 1
- Porta de saída USB 2

- Porta de entrada micro USB
- Porta de entrada/saída tipo C a USB
- Porta de saída USB 1
- Porta de saída USB 2

- Porta de entrada micro USB
- Porta de entrada/saída tipo C a USB
- Porta de saída USB 1
- Porta de saída USB 2

- Porta de entrada micro USB
- Porta de entrada/saída tipo C a USB
- Porta de saída USB 1
- Porta de saída USB 2

- Porta de entrada micro USB
- Porta de entrada/saída tipo C a USB
- Porta de saída USB 1
- Porta de saída USB 2

- Porta de entrada micro USB
- Porta de entrada/saída tipo C a USB
- Porta de saída USB 1
- Porta de saída USB 2

- Porta de entrada micro USB
- Porta de entrada/saída tipo C a USB
- Porta de saída USB 1
- Porta de saída USB 2

- Porta de entrada micro USB
- Porta de entrada/saída tipo C a USB
- Porta de saída USB 1
- Porta de saída USB 2

- Porta de entrada micro USB
- Porta de entrada/saída tipo C a USB
- Porta de saída USB 1
- Porta de saída USB 2

- Porta de entrada micro USB
- Porta de entrada/saída tipo C a USB
- Porta de saída USB 1
- Porta de saída USB 2

- Porta de entrada micro USB
- Porta de entrada/saída tipo C a USB
- Porta de saída USB 1
- Porta de saída USB 2

- Carregador portátil de 5000 mAh
- Botó d'ences/a/apagat (ON/OFF)
- Port d'entrada micro-USB

- Port d'entrada/sortida de tipus C
- Port de sortida USB 1
- Port de sortida USB 2

- Llums indicadors de càrrega
- Cable de càrrega USB de tipus C

- Status-Lichtanzeige
- Typ-C-zu-USB-Ladekabel

- Témoins lumineux d'alimentation
- Câble de recharge USB de type C

- Puerto de salida USB 2 de potencia
- Puerto de salida USB 2 de tipo C a USB

- Spie di carica
- Cavo di ricarica da Tipo C a USB

- Stroomindicatielampjes
- Type-naar-USB-oplaadkabel

- Porta de saída USB 2
- Luzes indicadoras de energia
- Cabo de carregamento Tipo-C para USB

- Kontrolki zasilania
- Przewódny USB Typ C do ładowania

- Porta de saída USB 2
- Luzes indicadoras de energia
- Cabo de carregamento Tipo-C para USB

- Kontrolki zasilania
- Przewódny USB Typ C do ładowania

- Indikatorске lučke za preostalo napojnjenost
- Pojlni kabel tipa C z USB

- Kontrolky napájení
- Nabíjecí kabel s konevzkami typu C a USB

- Kontrolky napájania
- Nabíjací USB kábel typu C

2. USB-kimeneti port
- Bekapcsolást jelző fények
- C-típusú USB-töltőkábel

- Indicatoare luminoase de alimentare
- Cablu de încărcare USB tip C la USB

- Porta de entrada micro USB
- Porta de entrada/saída tipo C
- Porta de saída USB 1
- Porta de saída USB 2

- Porta d'entrée/de sortie USB type C
- Port de sortie USB 1
- Port de sortie USB 2

- Eingangs-/Ausgangsport Typ C
- USB-Ausgangsport 1
- USB-Ausgangsport 2

- Port d'entrée/de sortie USB type C
- Port de sortie USB 1
- Port de sortie USB 2

- Porto de entrada micro USB
- Puerto de entrada/saída de tipo C a USB
- Puerto de salida USB 1
- Puerto de salida USB 2

- Porta di ingresso/uscita Tipo C
- Porta di uscita USB 1
- Porta di uscita USB 2

- Porta de entrada micro USB
- Porta de entrada/saída tipo C a USB
- Porta de saída USB 1
- Porta de saída USB 2

- Porta de entrada micro USB
- Porta de entrada/saída tipo C a USB
- Porta de saída USB 1
- Porta de saída USB 2

- Porta de entrada micro USB
- Porta de entrada/saída tipo C a USB
- Porta de saída USB 1
- Porta de saída USB 2

- Porta de entrada micro USB
- Porta de entrada/saída tipo C a USB
- Porta de saída USB 1
- Porta de saída USB 2

- Porta de entrada micro USB
- Porta de entrada/saída tipo C a USB
- Porta de saída USB 1
- Porta de saída USB 2

- Porta de entrada micro USB
- Porta de entrada/saída tipo C a USB
- Porta de saída USB 1
- Porta de saída USB 2

- Porta de entrada micro USB
- Porta de entrada/saída tipo C a USB
- Porta de saída USB 1
- Porta de saída USB 2

- Porta de entrada micro USB
- Porta de entrada/saída tipo C a USB
- Porta de saída USB 1
- Porta de saída USB 2

- Porta de entrada micro USB
- Porta de entrada/saída tipo C a USB
- Porta de saída USB 1
- Porta de saída USB 2

- Porta de entrada micro USB
- Porta de entrada/saída tipo C a USB
- Porta de saída USB 1
- Porta de saída USB 2

- Porta de entrada micro USB
- Porta de entrada/saída tipo C a USB
- Porta de saída USB 1
- Porta de saída USB 2

- Porta de entrada micro USB
- Porta de entrada/saída tipo C a USB
- Porta de saída USB 1
- Porta de saída USB 2

- Porta de entrada micro USB
- Porta de entrada/saída tipo C a USB
- Porta de saída USB 1
- Porta de saída USB 2

- Porta de entrada micro USB
- Porta de entrada/saída tipo C a USB
- Porta de saída USB 1
- Porta de saída USB 2

- Porta de entrada micro USB
- Porta de entrada/saída tipo C a USB
- Porta de saída USB 1
- Porta de saída USB 2

- Porta de entrada micro USB
- Porta de entrada/saída tipo C a USB
- Porta de saída USB 1
- Porta de saída USB 2


- Porta de entrada micro USB
- Porta de entrada/saída tipo C a USB
- Porta de saída USB 1
- Porta de saída USB 2


- Porta de entrada micro USB
- Porta de entrada/saída tipo C a USB
- Porta de saída USB 1
- Porta de saída USB 2

- Porta de entrada micro USB
- Porta de entrada/saída tipo C a USB
- Porta de saída USB 1
- Porta de saída USB 2

- Porta de entrada micro USB
- Porta de entrada/saída tipo C a USB
- Porta de saída USB 1
- Porta de saída USB 2

- Porta de entrada micro USB
- Porta de entrada/saída tipo C a USB
- Porta de saída USB 1
- Porta de saída USB 2

charging cable (not included) into the Micro USB input port on the powerbank and the other end to a compatible 5 V  USB port.

Alternatively, connect the Type-C connector on a Type-C **charging** cable (included) into the Type-C input port on the powerbank and the other end to a compatible 5 V  USB port. Whilst charging, the power indicator lights will flash to signal the level of charge. Once the battery has fully charged, all four power indicator lights will illuminate. Carefully disconnect both ends of the USB charging cable and store it away for future use.

**WARNING:** Do not insert the charging cable provided into the Type-C USB input port and USB output ports on the product at the same time for any reason.

### USING THE POWERBANK TO CHARGE OTHER DEVICES

Check that charging cables are not bent, wrapped tightly, or warped when stored. This can damage the internal cable and cause short-circuit faults when used, which will damage the powerbank and any connected device. Inspect charging cables before use; if there are any signs of damage, discontinue use immediately and seek a suitable replacement.

### USING THE USB OUTPUT CHARGING PORTS

The powerbank has the ability to recharge devices via USB output ports 1 and 2. To charge such devices, insert a USB connector into the required USB output port on the powerbank and the other end into a compatible device.

**NOTE:** Both USB output ports can be used simultaneously to charge two devices however, the battery will drain faster.

### USING THE TYPE-C OUTPUT CHARGING PORT

The powerbank has the ability to charge devices via Type-C output port.To charge such devices, plug the Type-C connector into the Type-C output port on the powerbank and the other end into a compatible device. Charging should be indicated on the compatible device.

**CAUTION:** Do not insert the charging cable into the Type-C input/output port and the Micro USB input port at the same time for any reason.

### ON/OFF SWITCH

Press **ON/OFF** to switch on the powerbank and monitor the remaining power capacity of the powerbank. When the powerbank is not in use, it will automatically shut off in approximately 40 seconds. Press **ON/OFF** twice to switch off the powerbank.

LED Indicator	Remaining Power
----	100 <span> </span> %
---	75 <span> </span> %
--	50 <span> </span> %
-	25 <span> </span> %
	0 <span> </span> %

### TROUBLESHOOTING

The **LED indicator lights do not illuminate after switching on the powerbank.**

The battery power is exhausted. Recharge the powerbank and then check the power indicator lights.

The **powerbank cannot be charged.**

The USB charging cable is not connected properly. Connect the USB charging cable correctly.

The **powerbank charging time is short.**

The remaining battery power is high and hasn't exhausted; continue to use as normal.

The **powerbank has reached the end of its service life or is malfunctioning.** If the power supply time does not last and is extremely short, even when the powerbank is fully charged, then the powerbank has reached the end of its service life. Purchase a new powerbank (service life varies depending upon frequency of use).

The **powerbank cannot supply power to a device.**

The charging cable between the powerbank and the device is not connected properly; reconnect the charging cable. The remaining battery power is low; Recharge the powerbank.

The **supply time to the device is short.**

The connector or charging port on the device is dirty, clean it.

The powerbank has reached the end of its service life or is malfunctioning; purchase a new powerbank (service life varies depending upon frequency of use).

The powerbank is out of power or the remaining battery capacity is low; recharge the powerbank.

The **powerbank will not charge the device.**

The powerbank is designed to charge devices up to 2.4 A. If the output is exceeded, then the powerbank will either cut off or the charging time will be increased greatly. Always check the input port of the device to be charged. Check the charging cable for damage. If it shows any signs of damage, seek a suitable replacement.

**Charging time is longer than usual.** The powerbank has reached the end of its service life or is malfunctioning; purchase a new powerbank (service life varies depending upon frequency of use).

The temperature of the surrounding environment is having an effect on the operation of the powerbank, move the powerbank into a more suitable climate.

- Powerbank van 5000 mAh
- AAN/UIT-knop (ON/OFF)
- Micro-USB-ingangsport

- Bateria de reserva portátil 5000 mAh
- Botão ligar/desligar (ON/OFF)
- Micro-USB-ingangsport

- Powerbank da 5000 mAh
- Taisto accensione/spengimento (ON/OFF)
- Ingresso micro USB

- Powerbank van 5000 mAh
- AAN/UIT-knop (ON/OFF)
- Micro-USB-ingangsport

- Bateria de reserva portátil 5000 mAh
- Botão ligar/desligar (ON/OFF)
- Micro-USB-ingangsport

- Powerbank 5000 mAh
- Przycisk włączania/wyłączenia (ON/OFF)
- Port wejściowy micro USB

- Prenosna baterija 5000 mAh
- Gumb za vklop/izklop (ON/OFF)
- Vhodna vrata mikro USB

- Powerbanka 5000 mAh
- Tlačítko Zapnutí/vypnutí (ON/OFF)
- Vstúpní port Micro USB

- Powerbanka 5000 mAh
- Vypínač (ON/OFF)
- Vstupný port micro USB

- Φορτιστής φορτιστής 5000 mAh
- Κουμπί ενεργοποίησης/ απενεργοποίησης (ON/OFF)
- Μικρο USB-βμενετι port
- C-τίpusú βμενετι/ κίμενετι port

- 5000 mAh kapacitású külső akkumulátor
- Be-/kikapcsológomb (ON/OFF)
- Baterie externá de 5000 mAh
- Buton ON/OFF (PORNIRE/OPRIRE)

- Port de intrare micro USB
- Port de intrare/iesire tip C
- Port de iesire USB 1
- Port de iesire USB 2





