EN

1. Tailgate LED Speaker Main Unit
2. Speaker
3. 5 V ⎓ Charging Port
4. Power Button (**POWER**)
5. Mode Button (**MODE**)
6. Skip – Button (⏮)
7. Skip + Button (⏭)
8. Play/Pause Button (⏯)
9. Master Volume Control Dial
10. Mic. Volume Control Dial
11. LED Indicator Light
12. LED Lights
13. LCD Display
14. Mic. Input Port
15. Aux. Input Port
16. USB Input Port
17. USB Charging Cable
18. USB Connector
19. Micro USB Connector
20. SD Card Slot
21. Line-in Aux. Cable
22. Microphone

FR

1. Unité principale de l'enceinte à roulettes avec LED
2. Enceinte
3. Port de chargement 5 V ⎓
4. Bouton d'alimentation (**POWER**)
5. Bouton de mode (**MODE**)
6. Bouton Passer – (⏮)
7. Bouton Passer + (⏭)
8. Bouton lecture/pause (⏯)
9. Bouton de contrôle du volume principal
10. Bouton de contrôle du volume du micro
11. Voyant lumineux LED
12. Lampes LED
13. Affichage LCD
14. Port d'entrée du micro
15. Port d'entrée auxiliaire
16. Port d'entrée USB
17. Câble de chargement USB
18. Connecteur USB
19. Connecteur micro USB
20. Emplacement pour carte SD
21. Câble d'entrée auxiliaire
22. Microphone

NL

1. Hoofdunit LED-trolleyluidspreker
2. Luidspreker
3. Oplaadpoort van 5 V ⎓
4. Aan-uitknop (**POWER**)
5. Modusknop (**MODE**)
6. Knop Overslaan – (⏮)
7. Knop Overslaan + (⏭)
8. Knop Afspelen/Pauzeren (⏯)
9. Hoofdknop volume
10. Microfooningang Regelknop voor volume
11. LED-indicatielampje
12. LED-lampjes
13. LCD-scherm
14. Microfooningang Ingangspoort
15. AUX-ingang
16. USB-ingang
17. USB-oplaadkabel
18. USB-aansluiting
19. MicroUSB-aansluiting
20. SD-kaartsleuf
21. Line-in AUX-kabel
22. Microfoon

DE

1. LED-Heckklappen-Lautsprechereinheit
2. Lautsprecher
3. 5 V⎓-Ladeanschluss
4. Netzschalter (**POWER**)
5. Modustaste (**MODE**)
6. Taste „Überspringen" (⏮)
7. Taste „Überspringen" (⏭)
8. Taste „Wiedergabe/Pause" (⏯)
9. Regler für die Gesamtlautstärke
10. Mik. Lautstärkeregler
11. LED-Anzeige
12. LED-Leuchten
13. LCD-Anzeige
14. Mik. Eingang
15. AUX-Eingang
16. USB-Eingang
17. USB-Ladekabel
18. USB-Anschluss
19. Micro-USB-Anschluss
20. SD-Kartensteckplatz
21. Line-In-AUX-Kabel
22. Mikrofon

ES

1. Unidad principal del altavoz Tailgate con LED
2. Altavoz
3. Puerto de carga de 5 V ⎓
4. Botón de encendido (**POWER**)
5. Botón de modo (**MODE**)
6. Botón de omisión anterior (⏮)
7. Botón de omisión posterior (⏭)
8. Botón de reproducción/pausa (⏯)
9. Dial de control del volumen principal
10. Dial de control del volumen del micrófono
11. Indicador LED
12. Luces LED
13. Pantalla LCD
14. Dial de control del volumen Puerto de entrada
15. Puerto de entrada auxiliar
16. Puerto de entrada USB
17. Cable de carga USB
18. Conector USB
19. Conector micro USB
20. Ranura para tarjeta SD
21. Cable auxiliar de entrada de línea
22. Micrófono

IT

1. Unità principale dello speaker Tailgate a LED
2. Speaker
3. Porta di ricarica da 5 V ⎓
4. Tasto di accensione (**POWER**)
5. Tasto di selezione della modalità (**MODE**)
6. Tasto brano precedente (⏮)
7. Tasto brano successivo (⏭)
8. Tasto di riproduzione/pausa (⏯)
9. Manopola di controllo del volume principale
10. Manopola di controllo del volume mic.
11. Spia LED
12. Spie LED
13. Display LCD
14. Porta di ingresso mic.
15. Porta di ingresso Aux
16. Porta di ingresso USB
17. Cavo di ricarica USB
18. Connettore USB
19. Connettore micro USB
20. Slot per scheda SD
21. Cavo Aux line-in
22. Microfono

PL

1. Główny moduł głośnika Tailgate LED
2. Głośnik
3. Port ładowania 5 V ⎓
4. Przycisk zasilania (**POWER**)
5. Przycisk trybu (**MODE**)
6. Przycisk Pomiń wstecz (⏮)
7. Przycisk Pomiń w przód (⏭)
8. Przycisk odtwarzania/pauzy (⏯)
9. Główne pokrętło regulacji głośności
10. Mikrofonowe pokrętło regulacji głośności
11. Wskaźnik LED
12. Oświetlenie LED
13. Wyświetlacz LCD
14. Mikrofonowy port wejściowy
15. Gniazdo wejściowe aux
16. Gniazdo wejściowe USB
17. Kabel ładujący USB
18. Złącze USB
19. Złącze micro-USB
20. Gniazdo karty SD
21. Przewód liniowy aux
22. Mikrofon

Please read all of the instructions carefully and retain for future reference. **EN**

Safety Instructions

When using electrical products, basic safety precautions should always be followed.
Keep the product and its accessories out of the reach of children.
Keep small parts away from children as these may present a choking hazard.
Children under 8 years should be supervised to ensure that they do not play with the product.
This product is not a toy.
This product contains no user serviceable parts. If the product and any of its accessories are malfunctioning or damaged; the unit should be recycled.
Keep the product and its accessories away from heat sources, direct sunlight, humidity, water and any other liquid, or sharp edges that could cause damage.
Ensure the product is well-ventilated.
Do not leave any objects susceptible to magnetism (cash cards etc.) near the product.
Do not operate the product with wet hands.
Do not operate the product if it has been exposed to water, moisture or any other liquid, to prevent against electric shock, explosion and/or injury to yourself and damage to the product.
Do not use the product for anything other than its intended use.
Do not use any accessories other than those supplied.
Do not put objects into any of the openings.
This product is intended for domestic use only. It should not be used for commercial purposes.
⚠ To prevent possible hearing damage, do not listen at high volume levels for long periods of time – this may also damage the product.
Note: It is advised that the product is not used whilst charging, as this could reduce the life of the battery.

Battery Safety

The supply terminals are not to be short-circuited.
In the event of a battery and cell leaking, do not allow the liquid to come in contact with the skin or eyes. If contact has been made, wash the affected area with copious amounts of water and seek medical advice.
Secondary cells and batteries need to be charged before use. After extended periods of storage, it may be necessary to charge and discharge the cells or batteries several times to obtain maximum performance.
Do not crush, puncture, dismantle or otherwise damage batteries.
Do not store above 60 °C.
Avoid storage in direct sunlight.
Do not dispose of exhausted batteries in household waste.
Do not dispose of exhausted batteries in a fire as they may explode.
Once the batteries have been exhausted, dispose of the product at a local recycling station. Contact the local government offices for further details.
This unit is fitted with a 3.7 V 2000 mAh rechargeable battery (non-removable).

Declaration of Conformity

UP Global Sourcing UK Ltd. hereby declares that this product is in compliance with the essential requirements and other provisions of directive 2014/53/EU.

The declaration of conformity may be consulted at UP Global Sourcing UK Ltd., Victoria Street, Manchester OL9 0DD. UK or online at www.intempo.co.uk/declaration-letters.html. Model No. EE2728M.

Care and Maintenance

Wipe the speaker with a soft, lint-free cloth.

Do not:
Use any abrasive cleaning solvents to clean the speaker.
Expose the speaker to extremely high or low temperatures.
Drop the speaker.
Attempt to disassemble the speaker.
Dispose of the speaker in a fire as it will result in an explosion.

Instructions for Use

Charging the Battery

The speaker is fitted with a 3.7 V 2000 mAh rechargeable battery (non-removable). It is recommended that the battery is fully charged before first use; this will take approx. 3 hours.
Connect the micro USB end of the USB charging cable into the 5 V ⎓ charging port on the front of the speaker and the other end to a compatible USB port.
Whilst charging, the LED indicator light will illuminate red. Once fully charged, the LED indicator light will switch off.
Carefully disconnect both ends of the USB charging cable and store it safely for future use.

** Maximum play time based on 20 % volume with LED light function disabled.

Using the Tailgate LED Speaker

Basic Functionality

Turn on the speaker by pressing '**POWER**'; the LED lights will illuminate.
Pause a track by pressing '⏯'; push it again to resume the track.
Adjust the volume of the speaker using the master volume control dial. Rotate it in a clockwise direction to increase the volume; decrease the volume by rotating it in an anticlockwise direction.
To switch to the next track, press '⏭'; play the previous track by pressing '⏮'.
Cycle between functions by pressing '**MODE**' until the desired operation is selected (Bluetooth, Aux., SD and USB).
Press and hold '**MODE**' to turn off the LED lights.
Press '**POWER**' to turn off the speaker and deactivate the LED lights.

Using the Microphone

STEP 1: Insert the microphone connector into the mic. input port on the front of the speaker.
STEP 2: Adjust the volume of the microphone using the mic. volume control dial. Rotate it in a clockwise direction to increase the volume; decrease the volume by rotating it in an anticlockwise direction.
Warning: When using the microphone, give the speaker a 1 metre exclusion radius, as being too close will cause loud feedback and could damage the speaker.

Modes

The speaker must be turned on before using any of the following modes.

Bluetooth Mode

STEP 1: Press '**MODE**' until Bluetooth mode is selected. Once activated, the LCD screen will display 'blue'.
STEP 2: Search for the speaker using a Bluetooth compatible device. Select 'EE2728' to connect and pair. Once a connection has been made, the speaker will play a tune to signal that the devices are paired.
STEP 3: To unpair or remove a Bluetooth compatible device from the speaker, turn off the Bluetooth function on the compatible device. The speaker can now be paired with a new compatible device.
Note: Once connected, sound can be controlled using either the speaker or the relevant controls on the Bluetooth compatible device.

Aux. Mode

STEP 1: To use Aux. mode, connect one end of the line-in Aux. cable to the Aux. input port and the other end to an MP3 player or other compatible audio source.
STEP 2: Press '**MODE**' until Aux. mode is selected.
Note: Once connected, sound can be controlled using the relevant controls on the compatible audio source.

SD Card/USB Mode

STEP 1: To use SD mode, insert a SD card (not included) into the SD card slot on the front of the unit.
STEP 2: To use USB mode, insert a compatible USB drive (not included) into the USB input port on the front of the unit.
STEP 3: If the speaker does not automatically change to the relevant mode, press '**MODE**' until it is selected.
Note: Once connected, sound can be controlled using the speaker. Check that there is no USB drive inserted whilst using SD mode or vice versa, as this could interfere with playback. The speaker will only recognise MP3 audio files; if other files are present on the SD card or USB drive, this may prevent the speaker from playing.

Troubleshooting

The speaker has no power.
The speaker has run out of charge. Charge the speaker following the instructions in the section entitled 'Charging the Battery'.

The speaker has no sound.
The volume level is set too low. Check that the volume level is set at an audible level and adjust accordingly.

Unable to pair a Bluetooth device with the speaker.
The Bluetooth device is not compatible with the speaker. Make sure that the Bluetooth device is compatible with the speaker and that the Bluetooth function is switched on.
Follow the instructions in the section entitled 'Bluetooth Mode'.

The charge of the speaker depletes quickly.
The volume level is set too high. Excessive use of the speaker at high volumes will drain the battery quickly. Charge the speaker following the instructions in the section entitled 'Charging the Battery' and listen at a lower volume for better results.

The microphone is not working.
The microphone is not securely connected to the speaker. Connect the microphone to the speaker following the instructions in the section entitled 'Using the Microphone'. Check that the microphone is turned on.

Specifications

Product Code: EE2728MBLKSTKEU7
Bluetooth Version: 5.0
Wireless Range: 25 m *
Speaker Output: 20 W
Working Voltage: 5 V ⎓
Rechargeable Battery: 3.7 V 2000 mAh
Bluetooth Frequency: 2.4 GHz

* Effective range may be reduced due to the presence of obstacles between connected devices.

Lisez attentivement toutes les instructions et conservez-les pour référence ultérieure. **FR**

Consignes de sécurité

Lors de l'utilisation de produits électriques, les consignes élémentaires de sécurité doivent toujours être respectées.
Gardez le produit et ses accessoires hors de portée des enfants.
Tenez les petites pièces hors de la portée des enfants, car elles présentent un risque d'étouffement.
Veillez à ce que les enfants de moins de 8 ans ne jouent pas avec le produit.
Ce produit n'est pas un jouet.
Ce produit ne contient aucune pièce réparable par l'utilisateur. Si le produit ou l'un de ses accessoires ne fonctionne pas correctement ou est endommagé, il doit être recyclé.
Gardez le produit et ses accessoires à l'écart des sources de chaleur, de la lumière directe du soleil, de l'humidité, de l'eau et de tout autre liquide ou de tout bord tranchant susceptible de les endommager.
Assurez-vous que le produit est bien ventilé.
Ne laissez pas d'objets sensibles au magnétisme (cartes de paiement, etc.) à proximité du produit.
N'utilisez pas le produit avec les mains mouillées.
N'utilisez pas le produit s'il a été exposé à l'eau, à l'humidité ou à tout autre liquide afin d'éviter tout risque d'électrocution, d'explosion et/ou de blessure et tout dommage au produit.
N'utilisez pas le produit à d'autres fins que celles pour lesquelles il a été conçu.
N'utilisez pas d'accessoires autres que ceux fournis.
Ne placez aucun objet dans les ouvertures.
Ce produit est destiné à un usage domestique uniquement. Il ne doit pas être utilisé à des fins commerciales.
⚠ Pour éviter tout endommagement de l'audition, évitez l'écoute prolongée à un niveau sonore élevé, pouvant également endommager le produit.
Remarque : il est conseillé de ne pas utiliser le produit pendant le chargement, car cela pourrait réduire la durée de vie de la batterie.

Sécurité de la batterie

Les bornes d'alimentation ne doivent pas être court-circuitées.
En cas de fuite de la batterie ou des piles, ne laissez pas le liquide entrer en contact avec la peau ou les yeux. En cas de contact, rincez abondamment la zone touchée avec de l'eau et consultez un médecin.
Les piles et batteries rechargeables doivent être rechargées avant utilisation. Après de longues périodes de stockage, il peut être nécessaire de charger et de décharger les piles ou la batterie plusieurs fois pour obtenir des performances maximales.
Veillez à ne pas écraser, percer, démonter ou endommager la batterie.
N'entreposez pas le produit à une température supérieure à 60 °C.
Évitez de stocker le produit à la lumière directe du soleil.
Ne pas jeter la batterie usée avec les ordures ménagères.
Ne jetez pas la batterie usée au feu, car elle pourrait exploser.
Une fois la batterie usagée, apportez le produit à la déchetterie la plus proche. Pour plus d'informations, veuillez contacter les administrations locales.
Cette unité est équipée d'une batterie rechargeable de 3.7 V 2 000 mAh (non amovible).

Déclaration de conformité

UP Global Sourcing UK Ltd. déclare par la présente que ce produit est conforme aux exigences essentielles et autres clauses de la directive 2014/53/UE.

La déclaration de conformité peut être consultée à l'adresse suivante :
UP Global Sourcing UK Ltd, Victoria Street, Manchester OL9 0DD. Royaume-Uni, ou en ligne sur www.intempo.co.uk/declaration-letters.html. Modèle n° EE2728M.

Entretien et maintenance

Nettoyez l'enceinte à l'aide d'un chiffon doux non pelucheux.

Ne pas :
Utiliser de solvants de nettoyage abrasifs pour nettoyer l'enceinte.
Exposer l'enceinte à des températures extrêmement élevées ou basses.
Faire tomber l'enceinte.
Essayer de démonter l'enceinte.
Jeter l'enceinte au feu, au risque de provoquer une explosion.

Mode d'emploi

Chargement de la batterie

L'enceinte est équipée d'une batterie rechargeable 2 000 mAh (non amovible). Il est recommandé de charger complètement la batterie avant la première utilisation ; le chargement dure environ 3 heures.
Branchez l'extrémité micro USB du câble de chargement USB au port de chargement 5 V ⎓ à l'avant de l'enceinte, et l'autre extrémité à un port USB compatible.
Lors du chargement, le voyant LED s'allume en rouge. Lorsque le chargement est terminé, le voyant s'éteint. Débranchez avec précaution les deux extrémités du câble de chargement USB et rangez-le en lieu sûr pour une utilisation ultérieure.

** Autonomie maximale basée sur un volume à 20 %, la fonction d'éclairage LED désactivée.

Utilisation de l'enceinte à roulettes avec LED

Fonctionnalités de base

Allumez l'enceinte en appuyant sur le bouton « **POWER** » ; les voyants LED s'allument.
Mettez votre morceau en pause en appuyant sur le bouton « ⏯ ». Appuyez à nouveau sur ce bouton pour reprendre la lecture.
Réglez le volume de l'enceinte à l'aide du bouton de contrôle du volume principal. Tournez-le dans le sens horaire pour augmenter le volume et dans le sens antihoraire pour le baisser.
Pour passer au morceau suivant, appuyez sur « ⏭ » ; pour lire le morceau précédent, appuyez sur « ⏮ ».
Passez d'une fonction à l'autre en appuyant sur le bouton « **MODE** » jusqu'à ce que l'opération souhaitée soit sélectionnée (Bluetooth, Aux., SD et USB).
Maintenez enfoncé le bouton « **MODE** » pour éteindre les voyants LED.
Appuyez sur « **POWER** » pour éteindre l'enceinte et désactiver les voyants LED.

Utilisation du micro

ÉTAPE 1 : Insérez le connecteur de micro dans le port d'entrée du micro situé à l'avant de l'enceinte.
ÉTAPE 2 : Réglez le volume du micro à l'aide du bouton de contrôle du volume. Tournez-le dans le sens horaire pour augmenter le volume et dans le sens antihoraire pour le baisser.
Avertissement : Lorsque vous utilisez le micro, donnez à l'enceinte un rayon d'exclusion de 1 mètre, car une trop grande proximité peut provoquer un fort larsen et endommager l'enceinte.

Modes

L'enceinte doit être allumée avant d'utiliser l'un des modes suivants.

Mode Bluetooth

ÉTAPE 1 : Appuyez sur « **MODE** » jusqu'à ce que le mode Bluetooth soit sélectionné. Une fois activé, l'écran LCD affiche « blue ».
ÉTAPE 2 : recherchez l'enceinte à l'aide d'un appareil compatible Bluetooth. Sélectionner « EE2728 » pour connecter et coupler l'enceinte et votre appareil Bluetooth. Une fois la connexion établie, l'enceinte émet un son pour signaler que les appareils sont couplés.
ÉTAPE 3 : pour découpler un appareil compatible Bluetooth de l'enceinte ou supprimer la connexion, désactivez la fonction Bluetooth sur l'appareil compatible. L'enceinte peut désormais être couplée à un nouvel appareil compatible.
Remarque : une fois la connexion établie, le son peut être contrôlé à l'aide de l'enceinte ou des commandes correspondantes sur l'appareil compatible Bluetooth.

Mode Aux.

ÉTAPE 1 : Pour utiliser le mode Aux., connectez une extrémité du câble d'entrée auxiliaire au port d'entrée auxiliaire et l'autre extrémité à un lecteur MP3 ou à une autre source audio compatible.
ÉTAPE 2 : Appuyez sur « **MODE** » jusqu'à ce que le mode Aux. soit sélectionné.
Remarque : une fois la connexion établie, le son peut être contrôlé à l'aide des commandes correspondantes sur la source audio compatible.

Mode carte SD/USB

ÉTAPE 1 : Pour utiliser le mode SD, insérez une carte SD (non fournie) dans l'emplacement pour carte SD à l'avant de l'unité.
ÉTAPE 2 : Pour utiliser le mode USB, insérez un lecteur USB compatible (non fourni) dans le port d'entrée USB à l'avant de l'unité.
ÉTAPE 3 : si l'enceinte ne passe pas automatiquement au mode approprié, appuyez sur « **MODE** » jusqu'à ce qu'il soit sélectionné.
Remarque : une fois la connexion établie, le son peut être contrôlé à l'aide de l'enceinte. Vérifiez qu'aucun lecteur USB n'est inséré lorsque vous utilisez le mode SD ou vice versa, car cela pourrait interférer avec la lecture. L'enceinte reconnaît uniquement les fichiers audio MP3 ; la présence d'autres fichiers sur la carte SD ou la clé USB peut empêcher la lecture.

Dépannage

L'enceinte n'est pas alimentée.
L'enceinte est déchargée. Chargez l'enceinte en suivant les instructions de la section intitulée « Chargement de la batterie ».

Aucun son ne sort de l'enceinte.
Le volume est réglé sur un niveau trop faible. Vérifiez que le volume est réglé à un niveau audible et ajuster-le en conséquence.

Impossible de coupler l'enceinte à un appareil Bluetooth.
L'appareil Bluetooth n'est pas compatible avec l'enceinte. Assurez-vous que l'appareil Bluetooth est compatible avec l'enceinte et que la fonction Bluetooth est activée. Suivez les instructions de la section « Mode Bluetooth ».

La batterie de l'enceinte s'épuise rapidement.
Le niveau du volume est trop élevé. Une utilisation excessive de l'enceinte à des volumes élevés épuise rapidement la batterie. Chargez l'enceinte en suivant les instructions de la section intitulée « Chargement de la batterie » et écoutez à un volume inférieur pour de meilleurs résultats.

Le micro ne fonctionne pas.
Le micro n'est pas correctement connecté à l'enceinte. Connectez le micro à l'enceinte en suivant les instructions de la section « Utilisation du micro ». Vérifiez que le micro est allumé.

Caractéristiques

Code produit : EE2728MBLKSTKEU7
Version Bluetooth : 5.0
Portée sans fil : jusqu'à 25 m*
Puissance de l'enceinte : 20 W
Tension de fonctionnement : 5 V ⎓
Batterie rechargeable : 3.7 V 2 000 mAh
Fréquence Bluetooth : 2,4 GHz

* La portée effective peut être réduite en raison de la présence d'obstacles entre les appareils connectés.

Lees alle instructies zorgvuldig door en bewaar deze voor toekomstige raadpleging. **NL**

Veiligheidsinstructies

Bij het gebruik van elektrische producten moeten altijd de standaardveiligheidsmaatregelen worden opgevolgd.
Houd het product en de accessoires buiten het bereik van kinderen.
Houd kleine onderdelen uit de buurt van kinderen, aangezien deze onderdelen verstikkingsgevaar kunnen opleveren.
Houd toezicht op kinderen jonger dan 8 jaar om te voorkomen dat ze met het product gaan spelen.
Dit product is geen speelgoed.
Dit product bevat geen door de gebruiker te onderhouden onderdelen. Als het product en een van de accessoires niet goed functioneert of is beschadigd, dient u de unit te recyclen.
Houd het product en de accessoires uit de buurt van warmtebronnen, direct zonlicht, vocht, water en andere vloeistoffen of scherpe randen die schade kunnen veroorzaken.
Zorg ervoor dat het product goed wordt geventileerd.
Houd voorwerpen die gevoelig zijn voor magnetisme (zoals betaalkaarten, enz.) bij het product vandaan.
Gebruik het product niet met natte handen.
Gebruik het product niet als het is blootgesteld aan water, vocht of andere vloeistoffen om elektrische schokken, explosies en/of persoonlijk letsel en schade aan het product te voorkomen.
Gebruik het product niet voor andere doeleinden dan waarvoor het is bedoeld.
Gebruik geen andere accessoires dan de meegeleverde accessoires.
Steek geen voorwerpen in de openingen.
Dit product is uitsluitend bedoeld voor persoonlijk gebruik. Het mag niet worden gebruikt voor commerciële doeleinden.
⚠ Luister niet gedurende lange tijd naar muziek op een hoog volume, aangezien dit kan leiden tot schade aan uw gehoor en het product.
Opmerking: Wij raden u aan het product niet te gebruiken tijdens het opladen, omdat dit de levensduur van de accu kan verkorten.

Veilig omgaan met accu's

Zorg dat er geen kortsluiting met de stroompunten kan optreden.
Als een accu of celbatterij begint te lekken, zorg er dan voor dat de lekvloeistof niet in contact komt met de huid of ogen. Als dat wel gebeurt, dient u het desbetreffende gebied met veel water te spoelen en een arts te raadplegen.
Secundaire celbatterijen en accu's moeten voor gebruik worden opgeladen. Als de celbatterijen of accu's langdurig niet zijn gebruikt, kan het nodig zijn deze meerdere keren op te laden en te ontladen voordat ze weer optimaal presteren.
Accu's mogen niet worden geplet, doorboord, uit elkaar worden gehaald of anderszins worden beschadigd.
Bewaar accu's en celbatterijen niet bij temperaturen boven 60 °C.
Vermijd opslag in direct zonlicht.
Gooi lege accu's niet bij het gewone huishoudafval.
Gooi lege accu's niet weg in brandend vuur, aangezien ze kunnen exploderen.
Als de accu's leeg zijn, dient u het product te recyclen via een plaatselijk inlevERpunt. Neem voor meer informatie contact op met lokale instanties.
Deze unit is uitgerust met een oplaadbare accu van 3.7 V 2000 mAh (niet verwijderbaar).

Conformiteitsverklaring

UP Global Sourcing UK Ltd. verklaart hierbij dat dit product voldoet aan de essentiële vereisten en andere bepalingen van richtlijn 2014/53/EU.

De conformiteitsverklaring kan worden geraadpleegd bij UP Global Sourcing UK Ltd., Victoria Street, Manchester OL9 0DD. Verenigd Koninkrijk, of online op www.intempo.co.uk/declaration-letters.html. Modelnummer EE2728M.

Verzorging en onderhoud

Veeg de luidspreker schoon met een zachte, pluisvrije doek.

Vermijd het volgende:
Schurende schoonmaakmiddelen om de luidspreker schoon te maken.
De luidspreker blootstellen aan extreem hoge of lage temperaturen.
De luidspreker laten vallen.
De luidspreker demonteren.
De luidspreker in het vuur werpen, omdat dit een explosie tot gevolg heeft.

Gebruiksaanwijzing

De accu opladen

De luidspreker is uitgerust met een oplaadbare accu van 3.7 V 2000 mAh (niet verwijderbaar). Wij raden u aan de accu volledig op te laden voordat u de luidspreker voor het eerst gebruikt. Dit duurt ongeveer 3 uur.
Sluit het microUSB-uiteinde van de USB-oplaadkabel aan op de 5 V ⎓-oplaadpoort aan de voorkant van de luidspreker en het andere uiteinde op een compatibele USB-poort.
Tijdens het opladen brandt het rode LED-indicatielampje. Zodra de accu is opgeladen, gaat het LED-indicatielampje uit.
Koppel beide uiteinden van de USB-oplaadkabel voorzichtig los en berg de kabel veilig op voor toekomstig gebruik.

** Maximale afspeelduur bij 20 % volume met de LED-lampjes uit.

De LED-trolleyluidspreker gebruiken

Basisfuncties

Schakel de luidspreker in door op '**POWER**' te drukken. De LED-lampjes gaan nu branden.
Pauzeer een nummer door op '⏯' te drukken. Druk nogmaals op de knop om het afspelen te hervatten.
Pas het volume van de luidspreker aan met de hoofdvolumeknop. Draai de knop rechtsom om het volume te verhogen en verlaag het volume door deze linksom te draaien.
Als u naar het volgende nummer wilt gaan, drukt u op ⏭. U speelt het vorige nummer af door op ⏮ te drukken.
Doorloop de functies door op **MODE** te drukken totdat de gewenste bewerking is geselecteerd (Bluetooth, AUX, SD en USB).
Houd **MODE** ingedrukt om de LED-lampjes uit te schakelen.
Druk op '**POWER**' om de luidspreker en de LED-lampjes uit te schakelen.

De microfoon gebruiken

STAP 1: Sluit een microfoonconnector aan op de microfooningang aan de voorkant van de luidspreker.
STAP 2: Pas het volume van de microfoon aan met de volumeknop. Draai de knop rechtsom om het volume te verhogen en verlaag het volume door deze linksom te draaien.
Waarschuwing: gebruik de microfoon niet binnen een straal van 1 meter van de luidspreker, omdat anders harde feedback kan optreden en de luidspreker beschadigd kan raken.

Modi

De luidspreker moet zijn ingeschakeld om een van de volgende modi te kunnen gebruiken.

Bluetooth-modus

STAP 1: Druk op **MODE** totdat de Bluetooth-modus is geselecteerd. Zodra deze is geactiveerd, wordt 'blue' op het LCD-scherm weergegeven.
STAP 2: Zoek vanaf een Bluetooth-apparaat naar de luidspreker. Selecteer 'EE2728' om verbinding te maken en te koppelen. Als er verbinding is gemaakt, speelt de luidspreker een geluid af om aan te geven dat de apparaten zijn gekoppeld.
STAP 3: Als u een Bluetooth-apparaat wilt loskoppelen of verwijderen van de luidspreker, schakelt u de Bluetooth-functie op het compatibele apparaat uit. De luidspreker kan nu met een ander compatibel apparaat worden gekoppeld.
Opmerking: als de koppeling tot stand is gebracht, kunt u het geluid regelen met de luidspreker of met de relevante knoppen op het Bluetooth-apparaat.

AUX-modus

STAP 1: Sluit het ene uiteinde van de line-in AUX-kabel aan op de AUX-ingang en het andere uiteinde op een mp3-speler of een andere compatibele audiobron om de AUX-modus te gebruiken.
STAP 2: Druk op MODE totdat de AUX-modus is geselecteerd.
Opmerking: als er verbinding is gemaakt, kunt u het geluid regelen met de relevante knoppen op de compatibele audiobron.

SD-/USB-modus

STAP 1: Als u de SD-modus wilt gebruiken, plaatst u een SD-kaart (niet meegeleverd) in de SD-kaartsleuf aan de voorkant van de unit.
STAP 2: Als u de USB-modus wilt gebruiken, sluit u een compatibel USB-station (niet meegeleverd) aan op de USB-poort aan de voorkant van de unit.
STAP 3: Als de luidspreker niet automatisch overschakelt naar de juiste modus, drukt u op 'MODE' totdat deze modus is geselecteerd.
Opmerking: Als er verbinding is gemaakt, kunt u het geluid regelen met de luidspreker. Controleer of er geen USB-station is geplaatst terwijl u de SD-modus gebruikt of omgekeerd. Dit kan het afspelen verstoren. De luidspreker herkent enkel mp3-audiobestanden. Als er andere bestanden op de SD-kaart of het USB-station staan, kan dit mogelijk verhinderen dat de luidspreker de nummers afspeelt.

Problemen oplossen

De luidspreker heeft geen stroom.
De luidspreker is leeg. Laad de luidspreker op volgens de instructies in het gedeelte 'De accu opladen.'

Er komt geen geluid uit de luidspreker.
Het volumeniveau is te laag. Controleer of het volumeniveau op een hoorbaar niveau is ingesteld en pas het zo nodig aan.

Kan geen Bluetooth-apparaat koppelen met de luidspreker.
Het Bluetooth-apparaat is niet compatibel met de luidspreker. Controleer of het Bluetooth-apparaat compatibel is met de luidspreker en of de Bluetooth-functie is ingeschakeld. Volg de instructies in het gedeelte 'Bluetooth-modus'.

De accu van de luidspreker raakt snel leeg.
Het volumeniveau is te hoog. Door overmatig gebruik van de luidspreker op hoog volume raakt de accu snel leeg. Laad de luidspreker op volgens de instructies in het gedeelte 'De accu opladen' en luister op een lager volume voor betere resultaten.

De microfoon werkt niet.
De microfoon is niet goed aangesloten op de luidspreker. Sluit de microfoon aan op de luidspreker volgens de instructies in het gedeelte 'Een microfoon gebruiken'. Controleer of de microfoon is ingeschakeld.

Specificaties

Productcode: EE2728MBLKSTKEU7
Bluetooth-versie: 5.0
Draadloos bereik: 25 m *
Luidsprekeruitvoer: 20 W
Voeding: 5 V ⎓
Oplaadbare accu: 3,7 V 2000 mAh
Bluetooth-frequentie: 2,4 GHz

*Het daadwerkelijke bereik kan kleiner zijn in geval van obstakels tussen aangesloten apparaten.

Manufactured by
UP Global Sourcing UK Ltd.,
Victoria Street,
Manchester OL9 0DD. UK.

Made in China.

www.intempo.co.uk

CD01720 M0000000 V1

intempo

Recycle

TEMPO WIRELESS LED TAILGATE

ENCEINTE À ROULETTES AVEC LED SANS FIL
DRAADLOZE LED-TROLLEYLUIDSPREKER
DRAHTLOSER LED-HECKKLAPPEN-LAUTSPRECHER
ALTAVOZ PORTÁTIL LED INALÁMBRICO
SPEAKER TAILGATE WIRELESS A LED
BEZPRZEWODOWY GŁOŚNIK NA KÓŁKACH Z OŚWIETLENIEM LED

INSTRUCTION MANUAL

intempo

Bitte lesen Sie alle Anweisungen sorgfältig durch und bewahren Sie sie zur späteren Verwendung auf. **DE**

Sicherheitshinweise

Bei der Verwendung elektrischer Geräte sind stets die grundlegenden Sicherheitsvorkehrungen zu beachten.
Bewahren Sie das Produkt und das Zubehör außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
Halten Sie Kleinteile von Kindern fern, da diese eine Erstickungsgefahr darstellen können.
Kinder unter 8 Jahren sollten beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Produkt spielen.
Dieses Produkt ist kein Spielzeug.
Dieses Gerät enthält keine Teile, die vom Benutzer gewartet werden können. Wenn das Produkt und das Zubehör nicht ordnungsgemäß funktionieren oder beschädigt wurden, sollten Sie das Gerät dem Recyclingkreislauf zuführen.
Halten Sie das Produkt und das Zubehör von Wärmequellen, direkter Sonneneinstrahlung, Feuchtigkeit, Wasser und anderen Flüssigkeiten sowie scharfen Kanten fern, die Schäden verursachen könnten.
Stellen Sie sicher, dass die Luftzirkulation um das Produkt herum gewährleistet ist.
Bewahren Sie keine magnetempfindlichen Gegenstände (z. B. Bankkarten) in der Nähe des Produkts auf.
Bedienen Sie das Produkt nicht mit nassen Händen.
Betreiben Sie das Produkt nicht, wenn es Wasser, Feuchtigkeit oder anderen Flüssigkeiten ausgesetzt war, um Stromschläge, Explosionen und/oder Verletzungen sowie Schäden am Produkt zu vermeiden.
Verwenden Sie das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck.
Verwenden Sie ausschließlich das mitgelieferte Zubehör.
Legen Sie keine Gegenstände in die Öffnungen.
Dieses Produkt ist nur für den Hausgebrauch vorgesehen. Es sollte nicht für kommerzielle Zwecke verwendet werden.
⚠ Hören Sie nicht über einen längeren Zeitraum mit hoher Lautstärke, um Gehörschäden zu vermeiden. Dies kann auch zu Schäden am Produkt führen.
Hinweis: Es wird empfohlen, das Produkt nicht während des Ladevorgangs zu verwenden, da dies die Lebensdauer des Akkus beeinträchtigen könnte.

Batteriesicherheit

Die Versorgungsklemmen dürfen nicht kurzgeschlossen werden.
Bei einer undichten Batterie und Zelle sollten Sie darauf achten, dass die Flüssigkeit nicht mit der Haut oder den Augen in Kontakt kommt. Waschen Sie bei Kontakt den betroffenen Bereich mit reichlich Wasser und holen Sie ärztlichen Rat ein.
Sekundärzellen und Akkus müssen vor der Verwendung aufgeladen werden. Nach längerer Lagerung kann es erforderlich sein, die Zellen oder Akkus mehrmals zu laden und zu entladen, um eine maximale Leistung zu erzielen.
Zerdrücken, durchstechen oder zerlegen Sie keine Akkus und beschädigen Sie sie nicht anderweitig.
Lagern Sie sie nicht über 60 °C.
Vermeiden Sie die Lagerung bei direkter Sonneneinstrahlung.
Entsorgen Sie verbrauchte Batterien/Akkus nicht im Hausmüll.
Geben Sie verbrauchte Batterien nicht ins Feuer, da sie explodieren können.
Nutzen Sie dafür bitte einen Recycling-/Wertstoffhof vor Ort. Weitere Informationen erhalten Sie bei den örtlichen Behörden.
Dieses Gerät ist mit einem Akku mit 3.7 V 2000 mAh ausgestattet (nicht herausnehmbar).

Konformitätserklärung

UP Global Sourcing UK Ltd. erklärt hiermit, dass dieses Produkt die wesentlichen Anforderungen und andere relevante Bedingungen der Richtlinie 2014/53/EU erfüllt.

Die Konformitätserklärung kann eingesehen werden bei UP Global Sourcing UK Ltd., Victoria Street, Manchester OL9 0DD GB oder online unter www.intempo.co.uk/declaration-letters.html. Modell-Nr. EE2728M.

Pflege und Wartung

Wischen Sie den Lautsprecher mit einem weichen, fusselfreien Tuch ab.

Achtung:
Reinigen Sie den Lautsprecher niemals mit Scheuermitteln.
Setzen Sie den Lautsprecher keinen extrem hohen oder niedrigen Temperaturen aus.
Lassen Sie den Lautsprecher nicht fallen.
Versuchen Sie nicht, den Lautsprecher zu zerlegen.
Werfen Sie den Lautsprecher nicht ins Feuer, da es sonst zu einer Explosion kommen kann.

Gebrauchsanweisung
Aufladen des Akkus

Der Lautsprecher ist mit einem Akku mit 2.000 mAh ausgestattet (nicht herausnehmbar). Es wird empfohlen, den Akku vor dem ersten Gebrauch vollständig aufzuladen. Dies dauert ca. 3 Stunden. Schließen Sie den Micro-USB-Stecker des USB-Ladekabels am 5 V ⎓ Ladeanschluss auf der Rückseite des Lautsprechers und das andere Ende an einem kompatiblen USB-Anschluss an. Während des Ladevorgangs leuchtet die LED-Kontrolllampe rot auf. Sobald der Ladevorgang abgeschlossen ist, erlischt die LED-Kontrolllampe.
Ziehen Sie beide Enden des USB-Ladekabels vorsichtig ab und bewahren Sie es für eine spätere Verwendung sicher auf.

** Maximale Wiedergabezeit basierend auf 20 % Lautstärke mit deaktivierter LED-Lichtfunktion.

Verwenden des LED Heckklappenlautsprechers
Grundlegende Funktionen

Schalten Sie den Lautsprecher ein, indem Sie auf „**POWER**" drücken. Die LED-Anzeigen leuchten auf. Wenn Sie einen Titel anhalten möchten, drücken Sie die Taste „⏯". Um den Titel fortzusetzen, drücken Sie die Taste erneut.
Stellen Sie die Lautstärke des Lautsprechers mit dem Regler für die Gesamtlautstärke ein. Drehen Sie ihn im Uhrzeigersinn, um die Lautstärke zu erhöhen. Verringern Sie die Lautstärke, indem Sie ihn gegen den Uhrzeigersinn drehen.
Um zum nächsten Titel zu wechseln, drücken Sie „⏭". Geben Sie den vorherigen Titel durch Drücken von „⏮" wieder.
Wechseln Sie zwischen den Funktionen, indem Sie die Taste „M" drücken, bis der gewünschte Vorgang ausgewählt ist (Bluetooth, Aux, SD-Karte und USB).
Halten Sie „**MODE**" gedrückt, um die LED-Anzeigen auszuschalten.
Drücken Sie die Taste „**POWER**", um den Lautsprecher und die LED-Anzeigen auszuschalten.

Verwenden des Mikrofons

SCHRITT 1: Stecken Sie einen Mikrofonanschluss in den Mikrofoneingang an der Vorderseite des Lautsprechers.
SCHRITT 2: Stellen Sie die Lautstärke des Mikrofons mit dem Lautstärkeregler ein. Drehen Sie ihn im Uhrzeigersinn, um die Lautstärke zu erhöhen. Verringern Sie die Lautstärke, indem Sie ihn gegen den Uhrzeigersinn drehen.
Warnung: Wenn Sie das Mikrofon verwenden, halten Sie bitte einen Mindestabstand von einem Meter zum Lautsprecher. Wenn Sie dem Lautsprecher zu nahe sind, kann es zu einer lauten Rückkopplung und einer Beschädigung des Lautsprechers kommen.

Modi

Der Lautsprecher muss eingeschaltet sein, bevor Sie einen der folgenden Modi verwenden können.

Bluetooth-Modus

SCHRITT 1: Drücken Sie die Taste „MODE", bis der Bluetooth-Modus ausgewählt ist. Nach der Aktivierung wird auf dem LCD-Bildschirm „blue" angezeigt.
SCHRITT 2: Suchen Sie den Lautsprecher mit einem Bluetooth-kompatiblen Gerät. Wählen Sie „EE2728", um eine Verbindung herzustellen und eine Kopplung durchzuführen. Sobald eine Verbindung hergestellt wurde, gibt der Lautsprecher eine Tonfolge aus und signalisiert damit, dass die Geräte gekoppelt sind.
SCHRITT 3: Um ein Bluetooth-kompatibles Gerät vom Lautsprecher zu entkoppeln, deaktivieren Sie die Bluetooth-Funktion auf dem kompatiblen Gerät. Der Lautsprecher kann jetzt mit einem neuen kompatiblen Gerät gekoppelt werden.
Hinweis: Sobald die Verbindung hergestellt ist, kann der Ton entweder über den Lautsprecher oder über die entsprechenden Bedienelemente auf dem Bluetooth-kompatiblen Gerät gesteuert werden.

AUX-Modus

SCHRITT 1: Um den Aux-Modus zu verwenden, schließen Sie ein Ende des Line-In-Aux-Kabels an den Aux-Eingang und das andere Ende an einen MP3-Player oder eine andere kompatible Audioquelle an.
SCHRITT 2: Drücken Sie die Taste „**MODE**", bis der Aux.-Modus ausgewählt ist.
Hinweis: Sobald die Verbindung hergestellt ist, kann der Ton über die entsprechenden Bedienelemente der kompatiblen Audioquelle gesteuert werden.

SD-Karte/USB-Modus

SCHRITT 1: Um den SD-Modus zu verwenden, setzen Sie eine SD-Karte (nicht im Lieferumfang enthalten) in den SD-Kartensteckplatz an der Vorderseite des Geräts ein.
SCHRITT 2: Schließen Sie zur Verwendung des USB-Modus ein kompatibles USB-Laufwerk (nicht im Lieferumfang enthalten) an den USB-Anschluss an der Vorderseite des Geräts an.
SCHRITT 3: Wenn der Lautsprecher nicht automatisch in den gewünschten Modus wechselt, drücken Sie die Taste „**MODE**", bis er ausgewählt ist.
Hinweis: Sobald die Verbindung hergestellt ist, kann der Ton über den Lautsprecher gesteuert werden. Stellen Sie sicher, dass im SD-Modus kein USB-Laufwerk und im USB-Modus keine SD-Karte angeschlossen ist, da dies die Wiedergabe beeinträchtigen könnte. Der Lautsprecher erkennt nur MP3-Audiodateien. Wenn andere Dateien auf der SD-Karte oder dem USB-Laufwerk vorhanden sind, kann dies die Wiedergabe auf dem Lautsprecher verhindern.

Fehlerbehebung

Der Lautsprecher wird nicht mit Strom versorgt.
Der Akku des Lautsprechers ist leer. Laden Sie den Lautsprecher gemäß den Anweisungen im Abschnitt „Aufladen des Akkus" auf.

Der Lautsprecher gibt keinen Ton aus.
Die Lautstärke ist zu niedrig eingestellt. Prüfen Sie, ob die Lautstärke auf eine hörbare Stufe eingestellt ist, und passen.

Sie diese entsprechend an. Bluetooth-Gerät kann nicht mit dem Lautsprecher gekoppelt werden.
Das Bluetooth-Gerät ist nicht mit dem Lautsprecher kompatibel. Stellen Sie sicher, dass das Bluetooth-Gerät mit dem Lautsprecher kompatibel ist und die Bluetooth-Funktion eingeschaltet ist. Befolgen Sie die Anweisungen im Abschnitt „Bluetooth-Modus".

Die Akkuladung des Lautsprechers nimmt schnell ab.
Die Lautstärke ist zu hoch eingestellt. Bei übermäßiger Verwendung des Lautsprechers mit hoher Lautstärke wird der Akku schnell entladen. Laden Sie den Lautsprecher gemäß den Anweisungen im Abschnitt „Aufladen des Akkus" auf, und hören Sie Ihre Inhalte mit einer niedrigeren Lautstärke, um bessere Ergebnisse zu erzielen.

Das Mikrofon funktioniert nicht.
Das Mikrofon ist nicht sicher mit dem Lautsprecher verbunden. Schließen Sie das Mikrofon gemäß den Anweisungen im Abschnitt „Verwenden des Mikrofons" an den Lautsprecher an. Überprüfen Sie, ob das Mikrofon eingeschaltet ist.

Technische Daten

Produkt-Code: EE2728MBLKSTKEU7
Bluetooth-Version: 5.0
Reichweite: 25 m *
Lautsprecherausgang: 20 W
Betriebsspannung: 5 V ⎓
Akku: 3.7 V 2000 mAh
Bluetooth-Frequenz: 2,4 GHz

* Die effektive Reichweite kann aufgrund von Hindernissen zwischen den verbundenen Geräten verringert sein.

Lea todas las instrucciones detenidamente y consérvelas por si hiciera falta consultarlas en un futuro. **ES**

Instrucciones de seguridad

Cuando utilice productos eléctricos, observe siempre las instrucciones básicas de seguridad.
Mantenga el producto y sus accesorios fuera del alcance de los niños.
Mantenga todas las piezas alejadas de los niños, ya que pueden presentar riesgo de asfixia.
Evite que los niños menores de 8 años jueguen con el producto.
Este producto no es un juguete.
Contiene piezas que el usuario no puede reparar. Si el producto y cualquiera de sus accesorios tienen un funcionamiento incorrecto o están dañados, la unidad debe reciclarse.
Mantenga el producto y sus accesorios alejados de fuentes de calor, la luz solar directa, la humedad, el agua y otros líquidos o bordes afilados que puedan causar daños.
Asegúrese de que el producto esté bien ventilado.
No deje objetos susceptibles al magnetismo (tarjetas, etc.) cerca del producto.
No lo manipule con las manos mojadas.
No utilice el producto si se ha expuesto al agua, la humedad u otro líquido para evitar descargas eléctricas, explosiones o lesiones personales y daños en el producto.
No utilice el producto para ningún otro uso que no sea el previsto.
No utilice accesorios diferentes a los incluidos.
No introduzca objetos por ninguna de las aberturas.
Este producto está diseñado exclusivamente para el uso doméstico. No debe utilizarse para fines comerciales.
⚠ Para evitar posibles daños auditivos, no escuche a niveles de volumen altos durante largos periodos; el producto podría quedar dañado.
Nota: Se aconseja no utilizar el producto mientras se carga, ya que se podría reducir la vida útil de la batería.

Seguridad de pilas/baterías

No se debe realizar un cortocircuito en los terminales de alimentación.
En caso de que la batería o pila tenga fugas, no permita que el líquido entre en contacto con la piel o los ojos. Si se produce contacto, lave el área afectada con abundante agua y acuda a un médico.
Las baterías y pilas secundarias se deben cargar antes de su uso. Después de largos periodos de almacenamiento, puede que sea necesario cargar y descargar las baterías o pilas varias veces para disfrutar del máximo rendimiento.
No aplaste, perfore, desmonte ni dañe de otro modo las baterías o pilas.
No las almacene por encima de 60 °C.
Evite almacenarlas bajo la luz solar directa.
No deseche las baterías o pilas agotadas en la basura del hogar.
No deseche las baterías o pilas agotadas en el fuego, ya que podrían explotar.
Una vez que las baterías o pilas se agoten, deseche el producto en un punto de reciclaje local.
Póngase en contacto con las oficinas del gobierno local para obtener más detalles.
Esta unidad cuenta con una batería recargable de 3.7 V 2000 mAh (no extraíble).

Declaración de conformidad

Por la presente, UP Global Sourcing UK Ltd. declara que este producto cumple los requisitos esenciales y el resto de dispositivos de la directiva 2014/53/UE.

La declaración de conformidad se puede consultar en UP Global Sourcing UK Ltd., Victoria Street, Manchester OL9 0DD. UK o en línea en www.intempo.co.uk/declaration-letters.html. Núm. de modelo: EE2728M.

Cuidados y mantenimiento

Limpie el altavoz con un paño suave que no suelte pelusa.

No:
Use disolventes de limpieza abrasivos para limpiar el altavoz.
Exponga el altavoz a temperaturas extremadamente altas o bajas.
Deje caer el altavoz.
Intente desmontar el altavoz.
Deseche el altavoz en el fuego, ya que se producirá una explosión.

Instrucciones de uso
Carga de la batería

El altavoz cuenta con una batería recargable de 3.7 V 2000 mAh (no extraíble). Es recomendable que la batería esté totalmente cargada antes del primer uso; esto tardará aproximadamente 3 horas.

Conecte el extremo micro USB del cable de carga USB al puerto de carga de 5 V ⎓ de la parte frontal del altavoz y el otro extremo a un puerto USB compatible.
Durante la carga, el indicador LED se ilumina en rojo. Cuando esté totalmente cargada, el indicador LED se apagará.
Desconecte con cuidado ambos extremos del cable de carga USB y guárdelo de forma segura para usarlo en el futuro.

** Tiempo máximo de reproducción basado en un 20 % de volumen con la función de luz LED desactivada.

Uso del altavoz Tailgate con LED
Funciones básicas

Para encender el altavoz, pulse el botón "**POWER**". Las luces LED se iluminarán.
Para poner una pista en pausa, pulse el botón "⏯"; vuelva a pulsarlo para reanudar la pista.
Ajuste el volumen del altavoz con el dial de control del volumen principal. Gírelo hacia la derecha para subir el volumen y hacia la izquierda para bajarlo.
Para cambiar a la pista siguiente, pulse "⏭"; para reproducir la pista anterior, pulse "⏮".
Para cambiar de función, pulse "**MODE**" hasta seleccionar la operación deseada (Bluetooth, Aux., SD y USB).
Mantenga pulsado el botón "**MODE**" para apagar las luces LED.
Pulse "**POWER**" para apagar el altavoz y desactivar las luces LED.

Uso del micrófono

PASO 1: Introduzca el conector del micrófono en el puerto de entrada del micrófono, situado en la parte frontal del altavoz.
PASO 2: Ajuste el volumen del micrófono con el dial de control del volumen del micrófono. Gírelo hacia la derecha para subir el volumen y hacia la izquierda para bajarlo.
Advertencia: Cuando utilice el micrófono, mantenga el altavoz a un radio de exclusión de un metro, ya que, si están demasiado cerca, se escucharía muy alto y podría causar daños en el altavoz.

Modos

El altavoz debe encenderse antes de usar cualquiera de los modos siguientes.

Modo Bluetooth

PASO 1: Pulse "**MODE**" hasta seleccionar el modo Bluetooth. Una vez activado, la pantalla LCD mostrará la palabra "azul".
PASO 2: Busque el altavoz usando un dispositivo compatible con Bluetooth. Seleccione "EE2728" para conectarse y emparejarlos. Una vez establecida la conexión, el altavoz emitirá un tono para indicar que los dispositivos están emparejados.
PASO 3: Para desemparejar o eliminar un dispositivo compatible con Bluetooth del altavoz, desactive la función Bluetooth en el dispositivo compatible. Ahora el altavoz se puede emparejar con otro dispositivo compatible.
Nota: Una vez conectado, el sonido se puede controlar con el altavoz o los controles correspondientes en el dispositivo compatible con Bluetooth.

Modo Aux.

PASO 1: Para utilizar el modo Aux., conecte uno de los extremos del cable auxiliar de entrada de línea al puerto de entrada auxiliar y el otro extremo a un reproductor MP3 u otra fuente de audio compatible.
PASO 2: Pulse "**MODE**" hasta seleccionar Aux.
Nota: Una vez conectado, el sonido se puede controlar mediante los controles pertinentes de la fuente de audio compatible.

Modo USB/Ranura para tarjeta SD

PASO 1: Para utilizar el modo SD, introduzca una tarjeta SD (no incluida) en la ranura para tarjeta SD en la parte frontal de la unidad.
PASO 2: Para usar el modo USB, inserte una unidad USB compatible (no incluida) en el puerto de entrada USB del altavoz.
PASO 3: Si el altavoz no cambia automáticamente al modo correspondiente, pulse "**MODE**" hasta que se seleccione.
Nota: Una vez conectado, el sonido se puede controlar con el altavoz. Compruebe que no haya ninguna unidad USB insertada mientras se utiliza el modo SD ni viceversa, ya que podría interferir con la reproducción. El altavoz solo reconoce archivos de audio MP3; si hay otros archivos en la tarjeta SD o en la unidad USB, es posible que impidan la reproducción del altavoz.

Solución de problemas

El altavoz no tiene alimentación.
Se ha agotado la carga de la batería del altavoz. Cargue el altavoz siguiendo las instrucciones de la sección "Carga de la batería".

El altavoz no emite sonido.
El nivel de volumen es demasiado bajo. Compruebe que el nivel de volumen se haya ajustado a un nivel audible y ajústelo como corresponda.

No se puede emparejar un dispositivo Bluetooth con el altavoz.
El dispositivo Bluetooth no es compatible con el altavoz. Compruebe que el dispositivo Bluetooth es compatible con el altavoz y que la función Bluetooth está activada. Siga las instrucciones de la sección titulada "Modo Bluetooth".

La carga del altavoz se agota rápidamente.
El nivel de volumen es demasiado alto. Un uso excesivo del altavoz a volúmenes elevados consume la batería rápidamente. Cargue el altavoz siguiendo las instrucciones de la sección "Carga de la batería" y escuche a un volumen más bajo para obtener mejores resultados.

El micrófono no funciona.
El micrófono no está bien conectado al altavoz. Conecte el micrófono al altavoz siguiendo las instrucciones de la sección "Uso del micrófono". Compruebe que el micrófono está encendido.

Especificaciones

Código del producto: EE2728MBLKSTKEU7
Versión de Bluetooth: 5.0
Alcance inalámbrico: 25 m *
Entrada del altavoz: 20 W
Tensión de funcionamiento: 5 V ⎓
Batería recargable: 3.7 V 2000 mAh
Frecuencia de Bluetooth: 2,4 GHz

* El alcance efectivo puede verse reducido debido a la presencia de obstáculos entre los dispositivos conectados.

Leggere attentamente le istruzioni e conservare il manuale per riferimento futuro. **IT**

Istruzioni di sicurezza

Durante l'uso di apparecchiature elettriche, è necessario osservare le precauzioni di sicurezza di base.
Tenere il prodotto e gli accessori fuori dalla portata dei bambini.
Tenere i componenti di piccole dimensioni fuori dalla portata dei bambini per evitare il rischio di soffocamento.
È necessario sorvegliare i bambini al di sotto degli 8 anni per assicurarsi che non giochino con il prodotto.
Questo prodotto non è un giocattolo.
Questo prodotto non contiene componenti riparabili dall'utente. È necessario smaltire in modo appropriato il prodotto e i suoi accessori nel caso in cui non dovessero funzionare correttamente oppure in seguito a cadute o danni evidenti.
Tenere il prodotto e gli accessori lontani da fonti di calore, luce diretta del sole, umidità, acqua e altri liquidi oppure da bordi affilati che potrebbero causare danni.
Assicurarsi che il prodotto sia ben ventilato.
Non lasciare oggetti magneto-sensibili (carte bancomat, ecc.) vicino al prodotto.
Non utilizzare il prodotto con le mani bagnate.
Non utilizzare il prodotto se è stato esposto ad acqua, umidità o altri liquidi, onde evitare scosse elettriche, esplosioni e/o lesioni personali e danni al prodotto.
Non utilizzare il prodotto per scopi diversi dall'uso previsto.
Non utilizzare accessori diversi da quelli forniti in dotazione.
Non inserire oggetti nelle aperture.
Questo prodotto è destinato esclusivamente all'uso domestico, non a scopi commerciali.
⚠ Per evitare danni all'udito o al prodotto, non ascoltare a volume elevato per periodi di tempo prolungati.
Nota: non utilizzare il prodotto durante la ricarica, poiché ciò potrebbe ridurre la durata della batteria.

Sicurezza della batteria

Evitare di cortocircuitare i morsetti di alimentazione.

In caso di fuoriuscita di liquidi dalla batteria e dalle pile secondarie, evitare qualsiasi contatto con la pelle o con gli occhi. In caso di contatto, lavare l'area interessata con abbondante acqua e consultare un medico.
Caricare le batterie e le pile secondarie prima dell'uso. Dopo lunghi periodi di inattività, potrebbe essere necessario caricare e scaricare più volte le pile o le batterie per ottimizzarne le prestazioni.
Non aprire, forare, smontare o danneggiare le batterie.
Non conservare a temperature superiori a 60 °C.
Evitare di conservare il prodotto alla luce diretta del sole.
Non smaltire le batterie scariche nei rifiuti domestici.
Non gettare le batterie scariche nel fuoco poiché potrebbero esplodere.
Una volta giunte a esaurimento, smaltire le batterie presso le apposite strutture. Per ulteriori informazioni, contattare gli enti locali.
Questa unità è dotata di una batteria ricaricabile da 3.7 V 2000 mAh (non rimovibile).

Dichiarazione di conformità

UP Global Sourcing UK Ltd. dichiara che il prodotto è conforme ai requisiti essenziali e alle disposizioni della Direttiva 2014/53/UE.

È possibile consultare la dichiarazione di conformità presso UP Global Sourcing UK Ltd., Victoria Street, Manchester OL9 0DD, Regno Unito, oppure online all'indirizzo www.intempo.co.uk/declaration-letters.html. N. modello EE2728M.

Manutenzione

Pulire lo speaker con un panno morbido e privo di lanugine.

Non:
Utilizzare solventi abrasivi per pulire lo speaker.
esporre lo speaker a temperature estremamente alte o basse;
Far cadere lo speaker.
Provare a smontare lo speaker.
smaltire lo speaker gettandolo nel fuoco, perché potrebbero verificarsi esplosioni.

Istruzioni per l'uso
Ricarica della batteria

Lo speaker è dotato di una batteria ricaricabile da 3.7 V 2000 mAh (non rimovibile). Si consiglia di caricare completamente la batteria prima del primo utilizzo; questa operazione richiede circa 3 ore.
Collegare l'estremità micro USB del cavo di ricarica USB alla porta di ricarica da 5 V ⎓ presente sulla parte anteriore dello speaker e l'altra estremità a una porta USB compatibile.
Durante la ricarica, la spia LED si illumina in rosso. Quando la batteria è completamente carica, la spia LED si spegne.
Scollegare con cautela entrambe le estremità del cavo di ricarica USB e conservarlo in un luogo sicuro per usi futuri.

** Tempo di riproduzione massimo con volume al 20% e funzione spie LED non attiva.

Utilizzo dello speaker Tailgate a LED
Funzionalità di base

Per accendere lo speaker, premere il tasto "**POWER**"; le spie LED si accenderanno.
Per mettere in pausa un brano, premere il tasto "⏯" e premerlo una seconda volta per riprendere la riproduzione.
Regolare il volume dello speaker utilizzando la manopola di controllo del volume principale. Ruotarlo in senso orario per aumentare il volume o in senso antiorario per ridurlo.
Premere il tasto "⏭" per passare al brano successivo e "⏮" per riprodurre il brano precedente.
Per passare da una funzione all'altra, premere "**MODE**" finché non viene selezionata l'operazione desiderata (Bluetooth, Aux., SD e USB).
Tenere premuto "**MODE**" per spegnere le spie LED.
Premere "**POWER**" per spegnere lo speaker e disattivare le spie LED.

Utilizzo del microfono

FASE 1: inserire il connettore del microfono nella porta di ingresso mic. sulla parte anteriore dello speaker.
FASE 2: regolare il volume del microfono utilizzando la manopola di controllo del volume mic. Ruotarlo in senso orario per aumentare il volume o in senso antiorario per ridurlo.
Avvertenza: quando si utilizza il microfono, concedere allo speaker un raggio di esclusione di 1 metro, poiché un'eccessiva vicinanza causerà un feedback alto e potrebbe danneggiare lo speaker.

Modalità

Per poter utilizzare una delle seguenti modalità, è necessario accendere lo speaker.

Modalità Bluetooth

FASE 1: premere "**MODE**" finché non viene selezionata la modalità Bluetooth. Una volta attivata, sul display LCD apparirà "blue"
FASE 2: cercare lo speaker utilizzando un dispositivo Bluetooth compatibile. Selezionare "EE2728" per effettuare la connessione e l'associazione. Una volta stabilita la connessione, lo speaker emette un segnale acustico per indicare che i dispositivi sono associati.
FASE 3: per annullare l'associazione o rimuovere un dispositivo Bluetooth compatibile, disattivare la funzione Bluetooth sul dispositivo. Lo speaker può ora essere associato a un nuovo dispositivo compatibile.
Nota: una volta stabilita la connessione, l'audio può essere regolato utilizzando lo speaker o i relativi comandi sul dispositivo Bluetooth compatibile.

Modalità Aux

FASE 1: per utilizzare la modalità Aux.,collegare un'estremità del cavo Aux line-in alla porta di ingresso Aux. e l'altra estremità a un lettore MP3 o a un'altra sorgente audio compatibile.
FASE 2: premere il tasto "**MODE**" fino a selezionare la modalità Aux.
Nota: una volta stabilita la connessione, l'audio può essere controllato utilizzando i comandi specifici sulla sorgente audio compatibile.

Modalità USB/Scheda SD

FASE 1:per utilizzare la modalità SD, inserire una scheda SD (non inclusa) nell'apposito slot presente sulla parte anteriore dell'unità.
FASE 2: per utilizzare la modalità USB, inserire un'unità USB compatibile (non inclusa) nella porta di ingresso USB presente sulla parte anteriore dell'unità.
FASE 3: se lo speaker non passa automaticamente alla modalità corrispondente, premere "**MODE**" fino a quando non viene selezionata.
Nota: una volta stabilita la connessione, l'audio può essere controllato utilizzando lo speaker. Verificare che non sia inserita alcuna unità USB durante l'utilizzo della modalità SD o viceversa, poiché ciò potrebbe interferire con la riproduzione. Lo speaker riconosce solo i file audio MP3; la presenza di altri file sulla scheda SD o sull'unità USB potrebbe impedire la riproduzione.

Risoluzione dei problemi

Lo speaker non è alimentato.
Lo speaker è scarico. Ricaricare lo speaker seguendo le istruzioni riportate nella sezione "Ricarica della batteria".

Lo speaker non emette alcun suono.
Il livello del volume è troppo basso. Controllare che il livello del volume sia impostato su un livello appropriato e regolarlo di conseguenza.

Impossibile associare un dispositivo Bluetooth allo speaker.
Il dispositivo Bluetooth non è compatibile con lo speaker. Verificare che il dispositivo Bluetooth sia compatibile con lo speaker e che la funzione Bluetooth sia attivata. Seguire le istruzioni riportate nella sezione "Modalità Bluetooth".

La carica dello speaker si esaurisce rapidamente.
Il livello del volume è troppo alto. L'uso eccessivo dello speaker a volumi elevati può scaricare rapidamente la batteria. Ricaricare lo speaker seguendo le istruzioni riportate nella sezione "Ricarica della batteria" e impostare un volume più basso per ottenere risultati migliori.

Il microfono non funziona.
Il microfono non è collegato correttamente allo speaker. Collegare il microfono all'o speaker seguendo le istruzioni riportate nella sezione "Utilizzo del microfono". Verificare che il microfono sia acceso.

Specifiche

Codice prodotto: EE2728MBLKSTKEU7
Versione Bluetooth: 5.0
Portata wireless: 25 m *
Uscita speaker: 20 W
Tensione di funzionamento: 5 V ⎓
Batteria ricaricabile: 3.7 V 2000 mAh
Frequenza Bluetooth: 2,4 GHz

* La portata effettiva potrebbe essere ridotta dalla presenza di ostacoli fra dispositivi connessi.

Prosimy dokładnie przeczytać niniejszą instrukcję i zachować ją na przyszłość. **PL**

Instrukcje dotyczące bezpieczeństwa

Podczas używania urządzeń elektrycznych zawsze należy stosować podstawowe środki ostrożności.
Produkt i akcesoria należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.
Małe części należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci z uwagi na ryzyko zadławienia.
Produkt nie jest przeznaczony do zabawy, dlatego dzieci poniżej 8 lat powinny używać go pod nadzorem.
Ten produkt nie jest zabawką.
Ten produkt nie zawiera części, które mogą być serwisowane przez użytkownika. Jeśli produkt i jego akcesoria działają wadliwie lub są uszkodzone, należy oddać je do recyklingu.
Produkt i akcesoria należy przechowywać z dala od źródeł ciepła, bezpośredniego światła słonecznego, wilgoci, wody i innych płynów lub ostrych krawędzi, które mogą uszkodzić urządzenie.
Urządzenie powinno mieć zapewnioną dobrą wentylację.
W pobliżu urządzenia nie należy pozostawiać żadnych przedmiotów podatnych na działanie pola magnetycznego (np. kart do bankomatów).
Nie wolno obsługiwać urządzenia mokrymi rękami.
Nie wolno używać produktu, jeśli został wystawiony na działanie wilgoci, wody lub innego płynu, ponieważ grozi to porażeniem prądem, wybuchem, obrażeniami ciała i uszkodzeniem produktu.
Nie wolno używać produktu do celów innych niż jest on przeznaczony.
Nie należy używać akcesoriów innych niż dołączone do zestawu.
Nie wolno wkładać żadnych przedmiotów do otworów.
Ten produkt jest przeznaczony wyłącznie do użytku domowego. Nie należy go używać do celów komercyjnych.
⚠ Aby nie dopuścić do uszkodzenia słuchu, a także samego urządzenia, należy unikać głośnego odtwarzania muzyki przez dłuższy czas.
Uwaga: nie zaleca się używania produktu podczas ładowania, ponieważ może to skrócić żywotność akumulatora.

Bezpieczeństwo akumulatora

Nie należy zwierać zacisków zasilania.
W przypadku wycieku z akumulatora i ogniwa nie wolno dopuścić do kontaktu płynu ze skórą lub oczami. Jeżeli już doszło do kontaktu, należy przemyć miejsce kontaktu dużą ilością wody i skontaktować się z lekarzem.
Ogniwa i akumulatory należy naładować przed użyciem. Po dłuższym okresie przechowywania może być konieczne kilkakrotne naładowanie i rozładowanie akumulatorów lub ogniw w celu uzyskania ich maksymalnej wydajności.
Akumulatorów nie wolno zgniatać, przebijać, rozbierać ani powodować innych uszkodzeń.
Nie przechowywać w temperaturze powyżej 60°C.
Unikać przechowywania w miejscu nasłonecznionym.
Zużytych akumulatorów nie należy wyrzucać do domowych pojemników na śmieci.
Akumulatorów nie należy wyrzucać do ognia, ponieważ mogą wybuchnąć.
Po wyczerpaniu akumulatorów należy oddać produkt do lokalnego punktu recyklingu. Więcej informacji można uzyskać w lokalnych biurach rządowych.
Urządzenie jest wyposażone w akumulator wielokrotnego ładowania o pojemności 3.7 V 2000 mAh (niewymienny).

Deklaracja zgodności

Firma UP Global Sourcing UK Ltd. niniejszym oświadcza, że urządzenie spełnia wszystkie niezbędne wymagania oraz inne postanowienia dyrektywy 2014/53/UE.

Deklaracja zgodności jest dostępna w siedzibie firmy pod adresem UP Global Sourcing UK Ltd., Victoria Street, Manchester OL9 0DD, Wielka Brytania lub na stronie www.intempo.co.uk/declaration-letters.html. Nr modelu EE2728M.

Konserwacja

Wycieraj głośnik miękką, niestrzępiącą się szmatką.

Nie wolno:
Używać ściernych środków myjących do czyszczenia głośnika.
Narażać głośnika na działanie bardzo wysokich lub niskich temperatur.
Rzucać głośnika na ziemię.
Podejmować prób demontażu głośnika.
Wyrzucać głośnika do ognia, ponieważ spowoduje to jego eksplozję.

Instrukcja obsługi
Ładowanie akumulatora

W głośniku zamontowany jest akumulator wielokrotnego ładowania o pojemności 3.7 V 2000 mAh (niewymienny). Przed pierwszym użyciem zalecane jest pełne naładowanie akumulatora; potrwa to około 3 godzin.
Końcówkę micro-USB przewodu do ładowania należy podłączyć do portu ładowania 5 V ⎓ z tyłu głośnika, a drugą do zgodnego portu USB.
Podczas ładowania wskaźnik LED zaświeci się na czerwono. Po całkowitym naładowaniu wskaźnik LED zgaśnie.
Oba końce przewodu do ładowania przez USB należy ostrożnie odłączyć i schować w bezpiecznym miejscu na przyszłość.

** Maksymalny czas odtwarzania przy 20% głośności i wyłączonej funkcji podświetlenia LED.

Używanie podstawowych funkcji
głośnika Tailgate LED

Aby włączyć głośnik, należy nacisnąć przycisk „**POWER**"; zaświecą się diody LED.
Aby wstrzymać odtwarzanie utworu, należy nacisnąć przycisk „⏯". Ponowne naciśnięcie przycisku spowoduje wznowienie odtwarzania utworu.
Głośność głośnika można ustawić za pomocą głównego pokrętła regulacji głośności. Przekręcenie pokrętła w prawo zwiększa głośność, a w lewo – zmniejsza.
Aby przejść do następnego utworu, należy nacisnąć przycisk „⏭", a żeby odtworzyć poprzedni utwór, przycisk „⏮".
Do przełączania się między funkcjami głośnika służy przycisk „**MODE**", który należy przyciskać aż do momentu wybrania pożądanej funkcji (Bluetooth, aux, SD lub USB).
Aby wyłączyć oświetlenie LED, należy wcisnąć i przytrzymać przycisk „**MODE**".
Aby wyłączyć głośnik i oświetlenie LED, należy wcisnąć przycisk „**POWER**".

Korzystanie z mikrofonu

KROK 1: włóż złącze mikrofonu do mikrofonowego gniazda wejściowego z przodu głośnika.
KROK 2: wyreguluj głośność mikrofonu za pomocą pokrętła. Przekręcenie pokrętła w prawo zwiększa głośność, a w lewo – zmniejsza.
Ostrzeżenie: podczas korzystania z mikrofonu należy zachować odległość 1 metra od głośnika, ponieważ przebywanie z włączonym mikrofonem zbyt blisko głośnika może powodować głośne sprzężenie