




intempo



Description of Parts

1. ON/OFF Button (⏻)
2. Light Mode Button (🌞)
3. Brightness Up Button (+)
4. Brightness Down Button (-)
5. USB Connector
6. Controller
7. Clip



STREAMING STAND

SUPPORT VIDÉO 2 EN 1

INSTRUCTION MANUAL

Do not operate the product if it has been exposed to water, moisture or any other liquid.

Do not use the product for anything other than its intended use.

Do not use any accessories other than those supplied.

Do not store the product in direct sunlight or in high humidity conditions.

This product is intended for domestic use only. It should not be used for commercial purposes.

Warning: This product may heat up slightly during use, take care not to leave this product near flammable materials.

Care and Maintenance

Wipe the streaming stand with a soft, lint-free cloth.

Do not:

Use any abrasive cleaning solvents to clean the streaming stand.

Expose the streaming stand to extremely high or low temperatures.

Drop the streaming stand.

Attempt to disassemble the streaming stand.

Dispose of the streaming stand in a fire as it will result in an explosion.

Instructions for Use

This product must be assembled before use.

Using the Ring Light

STEP 1: Insert the USB connector into a suitable powered USB port.

STEP 2: Switch the ring light on by pressing '⏻'.

STEP 3: Increase the brightness by pressing '+'; decrease it by pressing '-'.

STEP 4: There are three colour temperatures to choose from. Press '🌞' to cycle between 10 light levels per light mode:

- I. Cool white light
- II. Hybrid light
- III. Warm yellow light

Using the Phone Holder

STEP 1: Insert the phone or device into the phone holder by extending the arm out and releasing it slowly to secure the device in place.

STEP 2: To adjust the phone holder, loosen the nut on the back of the phone holder by turning it in a clockwise direction.

Please read all of the instructions carefully and retain for future reference.

Safety Instructions

When using this product, basic safety precautions should always be followed. Children aged from 8 years and people with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge can use this product, only if they have been given supervision or instruction concerning use of the product in a safe way and understand the hazards involved. Children should be supervised to ensure that they do not play with the product. Unless they are older than 8 and supervised, children should not perform

cleaning or user maintenance.

This product is not a toy.

This product contains no user serviceable parts. If the product and any of its accessories have been dropped or damaged, only a qualified person should carry out repairs. Improper repairs may place the user at risk of harm. Keep the product out of reach of children.

Keep the product away from heat or sharp edges that could cause damage.

Keep the product away from heat sources, direct sunlight, humidity, water and any other liquid.

Keep the product free from dust, lint etc.

Do not immerse the product in water or any other liquid.

Do not operate the product with wet hands.

IA /00000000M/0250E103

www.intempo.co.uk

Made in China.

FRANCE: NUMÉRO DE PRODUIT 451773

UK: SKU 364554

Manchester OL9 0DD. UK.

Victoria Street,

UP Global Sourcing UK Ltd.,


Manufactured by



intempo



Description des pièces



conditions d'humidité élevée.
Ce produit est destiné à un usage domestique uniquement. Il ne doit pas être utilisé à des fins commerciales.

Avertissement : ce produit peut chauffer légèrement pendant son utilisation. Veillez à ne pas le laisser à proximité de matériaux inflammables.

Entretien et maintenance

Nettoyez le support vidéo avec un chiffon doux et non pelucheux.

Ne pas :

Utiliser de solvants abrasifs pour nettoyer le support vidéo.
Exposer le support vidéo à des températures extrêmement élevées ou basses.
Faire tomber le support vidéo.

Essayer de démonter le support vidéo.
Jeter le support vidéo au feu, au risque de provoquer une explosion.

Mode d'emploi

Ce produit doit être monté avant utilisation.

Utilisation de l'anneau lumineux

ÉTAPE 1 : insérez le connecteur USB dans un port USB alimenté approprié.

ÉTAPE 2 : allumez l'anneau lumineux en appuyant sur le bouton « ⏻ ».

ÉTAPE 3 : augmentez la luminosité en appuyant sur le bouton « + » ; diminuez-la en appuyant sur bouton « - ».

ÉTAPE 4 : trois températures de couleur sont disponibles. Appuyez sur « ☾ » pour basculer entre 10 niveaux d'éclairage par mode d'éclairage :

- I. Lumière blanche froide
- II. Lumière hybride
- III. Lumière jaune chaleureuse

Lisez attentivement toutes les instructions et conservez-les pour référence ultérieure.

Consignes de sécurité

Lors de l'utilisation de ce produit, veillez à toujours respecter les consignes de sécurité élémentaires. Les enfants âgés de 8 ans et les personnes dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites ou dont l'expérience et les connaissances sont insuffisantes peuvent utiliser ce produit uniquement s'ils sont sous surveillance ou s'ils ont reçu des instructions quant à son utilisation sûre et qu'ils comprennent les risques encourus. Veillez à ce que les enfants ne jouent pas avec le produit.

Sauf s'ils sont âgés de plus de 8 ans et sous surveillance, les enfants ne doivent pas effectuer de nettoyage ni de maintenance.

Ce produit n'est pas un jouet.

Ce produit ne contient aucune pièce réparable par l'utilisateur. Si le produit ou l'un de ses accessoires tombe ou est endommagé, seule une personne qualifiée peut effectuer les réparations. De mauvaises réparations peuvent mettre l'utilisateur en danger. Tenez le produit hors de portée des enfants.

Tenez le produit à l'écart de toute source de chaleur ou de tout bord tranchant susceptible de l'endommager.
Tenez le produit à l'écart des sources

de chaleur, de la lumière directe du soleil, de l'humidité, de l'eau et de tout autre liquide.

Veillez à ce que le produit soit exempt de poussière, peluches, etc.

N'immergez pas le produit dans l'eau ou dans tout autre liquide.

N'utilisez pas le produit avec les mains mouillées.

N'utilisez pas le produit s'il a été exposé à l'eau, à l'humidité ou à tout autre liquide.

N'utilisez pas le produit à d'autres fins que celles pour lesquelles il a été conçu.

N'utilisez pas d'accessoires autres que ceux fournis.

Ne laissez pas le produit à la lumière directe du soleil ou dans des

Utilisation du support pour téléphone

ÉTAPE 1 : insérez le téléphone ou l'appareil dans le support du téléphone en tirant le bras et en le relâchant lentement pour maintenir l'appareil en place.

ÉTAPE 2 : pour régler le support du téléphone, desserrez l'écrou situé à l'arrière du support du téléphone en le tournant dans le sens des aiguilles d'une montre.

ÉTAPE 3 : faites pivoter le support du téléphone (mouvement à 360 °) jusqu'à ce que l'angle souhaité soit sélectionné.

Remarque : assurez-vous que le support vidéo est placé sur une surface plane et stable et que les téléphones ou appareils sont solidement maintenus avant utilisation.

Stockage

Vérifiez que le support vidéo est propre et sec avant de le ranger dans un endroit frais et sec.

Caractéristiques

Code produit : EES901BLKBMFOB2

Taille du support minimale : environ 6,0 cm

Taille du support maximale : environ 8,7 cm

Luminosité LED : 480 lm

Alimentation électrique : 5 V 