

EN

## SETTING UP THE DEVICE VIA BLUETOOTH

Turn on your Smart Watch by pressing and holding 'FUNCTION' for approx. 2 seconds.

Please read the following to finish connecting the Smart Watch to your Bluetooth device

### Downloading the Intempo Fit App

**The app must be downloaded in order for the watch to pair to your mobile device.**

On your mobile device, search in the play/app store for the Intempo Fit app and install this onto your device.

Open the app and register a new account or login with existing account details.

On the home page, click on the icon 'Mine/Me' on the bottom right hand corner.

Out of the options listed, select 'Connection Management'.

Select 'Bind Bracelet/Connect Band' and the app will search for Smart Watch.

Select 'EE6156' to connect and pair. The Smart Watch has now successfully connected to your Bluetooth compatible device.

Your device may prompt you to take additional steps to sync your Smart Watch to your device, please read each prompt carefully and select accordingly.

All functions and modes displayed in the utility menu can also be controlled using the Intempo Fit app.

To unpair or remove a Bluetooth compatible device, click on the icon 'Mine/Me' on the app. Select 'Device Management' followed by 'Connection Management' and finally press 'Unbound Bracelet/Disconnect Band'.

Lastly, on your Bluetooth settings, select 'EE6156' and press Forget This Device. You have now successfully unpaired your Bluetooth device from the Smart Watch.

**DE**

## **EINRICHTEN DES GERÄTS ÜBER BLUETOOTH**

Schalten Sie die Smartwatch ein, indem Sie ca. 2 Sekunden lang die Taste „FUNCTION“ gedrückt halten.

Lesen Sie die folgenden Anweisungen, um die Smartwatch mit Ihrem Bluetooth-Gerät zu verbinden

### **Herunterladen der Intempo Fit-App**

**Die App muss heruntergeladen werden, damit die Uhr mit Ihrem Mobilgerät gekoppelt werden kann.**

Suchen Sie auf Ihrem Mobilgerät im Play oder App Store nach der Intempo Fit-App und installieren Sie diese auf Ihrem Gerät.

Öffnen Sie die App und registrieren Sie ein neues Konto, oder melden Sie sich mit vorhandenen Kontodetails an.

Klicken Sie auf der Startseite unten rechts auf das Symbol „Mine/Me“.

Wählen Sie aus den aufgeführten Optionen die Option „Connection Management“ aus.

Wählen Sie „Bind Bracelet/Connect Band“ aus, daraufhin sucht die App nach der Smartwatch.

Wählen Sie „EE6156“, um eine Verbindung herzustellen und eine Kopplung durchzuführen. Die Smartwatch wurde nun erfolgreich mit Ihrem Bluetooth-kompatiblen Gerät verbunden.

Ihr Gerät fordert Sie möglicherweise auf, zusätzliche Schritte zur Synchronisierung der Smartwatch mit Ihrem Gerät durchzuführen. Lesen Sie die einzelnen Aufforderungen sorgfältig durch und wählen Sie die entsprechenden Schritte aus.

Alle im Menü des Dienstprogramms angezeigten Funktionen und Modi können auch mit der Intempo Fit-App gesteuert werden.

Um ein Bluetooth-kompatibles Gerät zu entkoppeln oder zu entfernen, klicken Sie in der App auf das Symbol „Mine/Me“. Wählen Sie „Device Management“ und dann „Connection Management“ aus und klicken Sie schließlich auf „Unbound Bracelet/Disconnect Band“.

Wählen Sie abschließend in Ihren Bluetooth-Einstellungen „EE6156“ aus und klicken Sie auf „Dieses Gerät vergessen“. Sie haben Ihr Bluetooth-Gerät nun erfolgreich von der Smartwatch entkoppelt.

**FR**

## **CONFIGURATION DE L'APPAREIL VIA BLUETOOTH**

Allumez votre montre connectée en appuyant sur « **FUNCTION** » pendant environ 2 secondes.

Veillez lire ce qui suit pour finaliser la connexion de la montre connectée à votre appareil Bluetooth.

### **Téléchargement de l'application Intempo Fit**

**Vous devez télécharger l'application pour pouvoir coupler la montre à votre appareil mobile.**

Sur votre appareil mobile, recherchez l'application Intempo Fit dans Google Play/l'App Store et installez-la sur votre appareil.

Ouvrez l'application et enregistrez un nouveau compte ou connectez-vous avec des informations de compte existantes.

Sur la page d'accueil, cliquez sur l'icône « **Mine/Me** » dans le coin inférieur droit.

Dans la liste d'options, sélectionnez « **Connection Management** ».

Sélectionnez « **Bind Bracelet/Connect Band** » ; l'application recherche alors votre montre connectée.

Sélectionnez « **EE6156** » pour connecter et coupler la montre et votre appareil Bluetooth. La montre connectée est maintenant connectée à votre appareil compatible Bluetooth.

Votre appareil peut vous inviter à effectuer des étapes supplémentaires pour synchroniser votre montre connectée avec votre appareil. Lisez attentivement chaque invite et faites les sélections appropriées.

Toutes les fonctions et tous les modes affichés dans le menu utilitaire peuvent également être contrôlés à l'aide de l'application Intempo Fit.

Pour découpler ou supprimer un appareil compatible Bluetooth, cliquez sur l'icône « **Mine/Me** » de l'application. Sélectionnez « **Device Management** », puis « **Connection Management** » et appuyez sur « **Unbound Bracelet/Disconnect Band** ».

Enfin, dans vos paramètres Bluetooth, sélectionnez « **EE6156** » et appuyez sur « **Forget This Device** ». Vous avez maintenant découplé votre appareil Bluetooth de la montre connectée.

**ES**

## **CONFIGURACIÓN DEL DISPOSITIVO MEDIANTE BLUETOOTH**

Para encender el reloj inteligente, mantenga pulsado "FUNCTION" durante aproximadamente 2 segundos.

Siga leyendo para finalizar la conexión del reloj inteligente al dispositivo Bluetooth

### **Descarga de la aplicación Intempo Fit**

**Es necesario descargar la aplicación para emparejar el reloj con su dispositivo móvil.**

En el dispositivo móvil, busque la aplicación Intempo Fit en la tienda de reproducción/aplicaciones e instálela en el dispositivo.

Abra la aplicación y registre una nueva cuenta o inicie sesión con los detalles de la cuenta existente.

En la página de inicio, haga clic en el icono "Mine/Me", en la esquina inferior derecha.

En las opciones que aparecen, seleccione "Connection Management".

Seleccione "Bind Bracelet/Connect Band" y la aplicación buscará el reloj inteligente.

Seleccione "EE6156" para conectarse y emparejarlos. El reloj inteligente ya se ha conectado correctamente al dispositivo compatible con Bluetooth.

Es posible que el dispositivo le solicite que realice pasos adicionales para sincronizar su reloj inteligente con el dispositivo. Lea cada mensaje detenidamente y seleccione la opción correspondiente.

Todas las funciones y los modos que aparecen en el menú de utilidades también se pueden controlar mediante la aplicación Intempo Fit.

Para desemparejar o eliminar un dispositivo compatible con Bluetooth, haga clic en el icono "Mine/Me" de la aplicación. Seleccione "Device Management" seguido de "Connection Management" y, a continuación, pulse "Unbound Bracelet/Disconnect Band".

Por último, en la configuración de Bluetooth, seleccione "EE6156" y pulse la opción de olvidar este dispositivo. Ha desemparejado correctamente el dispositivo Bluetooth y el reloj inteligente.

**IT**

## **CONFIGURAZIONE DEL DISPOSITIVO TRAMITE BLUETOOTH**

Accendere lo smartwatch tenendo premuto il tasto "FUNCTION" per circa 2 secondi.

Di seguito sono riportate le istruzioni per disattivare la connessione tra lo smartwatch e il dispositivo Bluetooth

### **Download dell'app Intempo Fit**

**Per consentire l'associazione dell'orologio con il dispositivo mobile è necessario scaricare l'app.**

Sul dispositivo mobile, accedere al Play/App Store e cercare l'app Intempo Fit, quindi installarla sul dispositivo.

Aprire l'app e registrare un nuovo account oppure accedere con i dettagli dell'account esistente.

Nella pagina iniziale, fare clic sull'icona "Personale" nell'angolo in basso a destra.

Tra le opzioni elencate, selezionare "Gestione connessioni".

Selezionare l'opzione di connessione ai dispositivi mobili per avviare la ricerca dello smartwatch da parte dell'app.

Selezionare "EE6156" per effettuare la connessione e l'associazione. Lo smartwatch è ora connesso correttamente al dispositivo Bluetooth compatibile.

Il dispositivo potrebbe richiedere di eseguire ulteriori operazioni per sincronizzare lo smartwatch al dispositivo. Leggere attentamente ogni richiesta e procedere di conseguenza.

Tutte le funzioni e le modalità visualizzate nel menu Utilità possono essere controllate anche tramite l'app Intempo Fit.

Per rimuovere l'associazione a un dispositivo Bluetooth compatibile, fare clic sull'icona "Personale" sull'app e selezionare "Gestione dispositivo" seguito da "Gestione connessioni" e infine premere l'opzione di disconnessione del dispositivo mobile.

Infine, nelle impostazioni Bluetooth, selezionare "EE6156" e premere Dimentica questo dispositivo. Il dispositivo Bluetooth è stato disconnesso correttamente dallo smartwatch.

NL

## HET APPARAAT INSTELLEN VIA BLUETOOTH

Schakel uw smartwatch in door 'FUNCTION' ongeveer 2 seconden ingedrukt te houden.

Lees onderstaande informatie om de verbinding tussen uw smartwatch en uw Bluetooth-apparaat te voltooien.

### De Intempo Fit-app downloaden

**U moet de app downloaden om de smartwatch te kunnen koppelen aan uw mobiele apparaat.**

Zoek op uw mobiele apparaat in de Play/App Store naar de Intempo Fit-app en installeer deze op uw apparaat.

Open de app en registreer een nieuw account of log in met bestaande accountgegevens.

Op de startpagina klikt u rechtsonder op het pictogram 'Mine/Me' (Mijn/ik).

Selecteer 'Connection Management' (Verbindingsbeheer) bij de weergegeven opties.

Selecteer 'Bind bracelet/Connect Band' (Armband vastmaken/Band koppelen). Vervolgens zoekt de app naar de smartwatch.

Selecteer 'EE6156' om verbinding te maken en te koppelen. De smartwatch heeft nu verbinding gemaakt met uw Bluetooth-apparaat.

Het apparaat kan u vragen extra stappen te zetten om uw smartwatch met uw apparaat te synchroniseren. Lees elke aanwijzing zorgvuldig en selecteer de correcte optie.

Alle functies en modi die in het gebruiksmenu worden weergegeven, kunnen ook worden bediend met de Intempo Fit-app.

Als u een Bluetooth-apparaat wilt ontkoppelen of verwijderen, klikt u in de app op het pictogram 'Mine/Me' (Mijn/ik). Selecteer 'Device Management' (Apparaatbeheer) > 'Connection Management' (Verbindingsbeheer) > 'Unbound Bracelet/Disconnect Band' (Armband losmaken/Band ontkoppelen).

Selecteer ten slotte 'EE6156' in uw Bluetooth-instellingen en druk op 'Forget This Device' (Dit apparaat vergeten). U hebt uw Bluetooth-apparaat nu losgekoppeld van uw smartwatch

**PT**

## **CONFIGURAR O DISPOSITIVO ATRAVÉS DE BLUETOOTH**

Ligue o Smart Watch premindo continuamente o botão "FUNCTION" durante cerca de 2 segundos.

Leia as seguintes informações para concluir a ligação do Smart Watch ao seu dispositivo compatível com Bluetooth

### **Transferir a aplicação Intempo Fit**

**Tem de transferir a aplicação para poder emparelhar o relógio com o seu dispositivo móvel.**

No seu dispositivo móvel, procure na App Store ou no Google Play a aplicação Intempo Fit e instale-a no dispositivo.

Abra a aplicação e registe uma nova conta ou inicie sessão com os detalhes da conta existente.

Na página inicial, clique no ícone "Mine/Me" no canto inferior direito.

Na lista de opções, selecione "Connection Management".

Selecione "Bind Bracelet/Connect Band" e a aplicação irá procurar o Smart Watch.

Selecione "EE6156" para ligar e emparelhar. A ligação do Smart Watch ao dispositivo compatível com Bluetooth foi efetuada com sucesso.

O seu dispositivo poderá solicitar a execução de passos adicionais para sincronizar com o Smart Watch. Leia atentamente cada instrução e selecione as opções adequadas.

Todas as funções e modos apresentados no menu de utilitários também podem ser controlados através da aplicação Intempo Fit.

Para desemparelhar ou remover um dispositivo compatível com Bluetooth, clique no ícone "Mine/Me" na aplicação. Selecione "Device Management" seguido de "Connection Management" e, por último, prima "Unbound Bracelet/Disconnect Band".

Por fim, nas definições de Bluetooth, selecione "EE6156" e prima "Forget This Device".

Desemparelhou com sucesso o seu dispositivo Bluetooth do Smart Watch. T

PL

## KONFIGURACJA URZĄDZENIA POPRZEZ BLUETOOTH

Włącz zegarek, naciskając i przytrzymując przycisk „FUNCTION” przez około 2 sekundy.

Aby zakończyć podłączanie zegarka Smart Watch do urządzenia Bluetooth, zapoznaj się z poniższymi informacjami

### Pobieranie aplikacji Intempo Fit

**Aby zegarek mógł zostać sparowany z urządzeniem mobilnym, należy pobrać aplikację.**

Wyszukaj aplikację Intempo Fit w sklepie Play / App Store i zainstaluj ją na urządzeniu.

Uruchom aplikację i utwórz nowe konto lub zaloguj się przy użyciu istniejącego.

Na stronie głównej kliknij ikonę „Mine/Me” (Moje/Ja) w prawym dolnym rogu.

Z listy wybierz opcję „Connection Management” (Zarządzanie połączeniami).

Wybierz opcję „Bind Bracelet/Connect Band” (Połącz opaskę/zegarek), a aplikacja wyszuka Smart Watch.

Wybierz urządzenie „EE6156”, aby połączyć się i sparować. Zegarek Smart Watch nawiązał połączenie z urządzeniem obsługującym technologię Bluetooth.

Urządzenie może wyświetlić prośbę o wykonanie dodatkowych czynności w celu zsynchronizowania zegarka Smart Watch z urządzeniem. Dokładnie zapoznaj się z każdym komunikatem i wykonaj odpowiednie działania.

Wszystkie funkcje oraz tryby wyświetlane w menu Narzędzia mogą być obsługiwane również za pomocą aplikacji Intempo Fit.

Aby anulować parowanie lub usunąć urządzenie obsługujące Bluetooth, kliknij ikonę „Mine/Me” (Moje/Ja) w aplikacji. Wybierz opcję „Device Management” (Zarządzanie urządzeniem), a następnie „Connection Management” (Zarządzanie połączeniami) i na koniec naciśnij opcję „Unbound Bracelet/Disconnect Band” (Rozłącz opaskę/zegarek).

Na koniec w ustawieniach Bluetooth wybierz opcję „EE6156” i naciśnij przycisk „Forget This Device” (Zapomnij urządzenie). Urządzenie Bluetooth zostało pomyślnie odłączone od zegarka Smart Watch.



**SL**

## **NASTAVITEV NAPRAVE PREK BLUETOOTHA**

Vklopite pametno uro tako, da pridržite "FUNCTION" za pribl. 2 sekundi.

Preberite naslednja navodila za dokončanje povezave pametne ure z napravo Bluetooth

### **Prenos aplikacije Intempo Fit**

#### **Za seznanitev ure z mobilno napravo prenesite aplikacijo.**

V mobilni napravi poiščite aplikacijo Intempo Fit v trgovini Google Play /App Store in jo namestite v napravo.

Odprite aplikacijo in registrirajte nov račun ali pa se prijavite z obstoječim računom.

Na začetni strani kliknite ikono "Mine/Me" (Moje/jaz) v spodnjem desnem kotu.

Med navedenimi možnostmi izberite "Connection Management" (Upravljanje povezave).

Izberite "Bind Bracelet/Connect Band" (Veži zapestnico/poveži pašček), in aplikacija bo poiskala pametno uro.

Izberite "EE6156", da jo povežete in seznanite. Pametna ura se je uspešno povezala z napravo, ki je združljiva z Bluetoothom.

Naprava vas lahko pozove, da izvedite dodatne korake za sinhronizacijo pametne ure z napravo. Pozorno preberite vsak poziv in izberite ustrezno možnost.

Vse funkcije in načine, prikazane v meniju s pripomočki, lahko nadzorujete tudi z aplikacijo Intempo Fit.

Za prekinitvev seznanitve ali odstranitve naprave, ki je združljiva z Bluetoothom, kliknite ikono "Mine/Me" (Moje/jaz) v aplikaciji. Izberite "Device Management" (Upravljanje naprave) in nato "Connection Management" (Upravljanje povezave) ter pritisnite "Unbind Bracelet/Disconnect Band" (Prekini vezavo zapestnice/prekini povezavo paščka).

V nastavitvah Bluetootha izberite "EE6156" in pritisnite "Forget This Device" (Pozabi to napravo). Uspešno ste prekinili seznanitev naprave Bluetooth s pametno uro

**CZ**

## **NASTAVENÍ ZAŘÍZENÍ PŘES BLUETOOTH**

Zapněte chytré hodinky stisknutím a podržením tlačítka „FUNCTION“ po dobu přibližně 2 sekund.

Přečtěte si následující, abyste dokončili připojení chytrých hodinek k zařízení Bluetooth

### **Stahování aplikace Intempo Fit**

**Aby se hodinky mohly spárovat s mobilním zařízením, je nutné stáhnout aplikaci.**

V mobilním zařízení vyhledejte v obchodě Play/App Store aplikaci Intempo Fit a nainstalujte ji do zařízení.

Otevřete aplikaci a zaregistrujte nový účet nebo se přihlaste pomocí stávajících údajů účtu.

Na domovské stránce klepněte na ikonu „Mine/Me“ v pravém dolním rohu.

Z uvedených možností vyberte položku „Connection Management“.

Vyberte možnost „Bind Bralet/Connect Band“ a aplikace vyhledá chytré hodinky.

Vyberte „EE6156“ pro připojení a párování. Chytré hodinky se nyní úspěšně připojily k vašemu zařízení kompatibilnímu s technologií Bluetooth.

Zařízení vás může vyzvat k provedení dalších kroků pro synchronizaci chytrých hodinek s vaším zařízením. Přečtěte si pečlivě každou výzvu a vyberte podle potřeby.

Všechny funkce a režimy zobrazené v nabídce nástrojů lze ovládat také pomocí aplikace Intempo Fit.

Chcete-li zrušit spárování nebo odebrat zařízení kompatibilní s technologií Bluetooth, klepněte na ikonu „Mine/Me“ v aplikaci. Vyberte položku „Device Management“, dále položku „Connection Management“ a nakonec stiskněte „Unbound Bracelet/Disconnect Band“.

Nakonec v nastavení Bluetooth vyberte položku „EE6156“ a stiskněte Forget This Device. Nyní jste úspěšně odpojili zařízení Bluetooth z chytrých hodinek.

SK

## NASTAVENIE ZARIADENIA POMOCOU ROZHRANIA BLUETOOTH

Zapnite chytré hodinky stlačením a podržaním tlačidla „FUNCTION“ (Funkcia) približne na 2 sekundy.

Prečítajte si nasledovné informácie, aby ste dokončili pripojenie chytrých hodinek k vášmu zariadeniu Bluetooth

### Prevzatie aplikácie Intempo Fit

**Aby sa hodinky mohli spárovať s vašim mobilným zariadením, musí sa prevziať aplikácia.**

Na svojom mobilnom zariadení vyhľadajte v obchode pre hry/aplikácie aplikáciu Intempo Fit a nainštalujte si ju do svojho zariadenia.

Otvorte aplikáciu a zaregistrujte nové konto alebo sa prihláste pomocou existujúcich údajov konta.

Na domovskej stránke kliknite na ikonu „Mine/Me“ (Moje/Ja) v pravom dolnom rohu.

Z uvedených možností vyberte možnosť „Connection Management“ (Správa pripojenia).

Vyberte možnosť „Bind Bracelet/Connect Band“ (Pripojiť náramok) a aplikácia vyhľadá inteligentné hodinky.

Vyberte „EE6156“ na pripojenie a spárovanie. Chytré hodinky sa teraz úspešne pripojili k vášmu zariadeniu kompatibilnému s technológiou Bluetooth.

Vaše zariadenie vás môže vyzvať, aby ste podnikli ďalšie kroky na synchronizáciu chytrých hodinek so zariadením. Prečítajte si pozorne každú výzvu a podľa toho ich vyberte.

Všetky funkcie a režimy zobrazené v ponuke obslužných programov možno ovládať aj pomocou aplikácie Intempo Fit.

Ak chcete zrušiť párovanie alebo odobrať zariadenie kompatibilné s technológiou Bluetooth, kliknite v aplikácii na ikonu „Mine/Me“ (Moje/Ja). Vyberte možnosť „Device Management“ (Správa zariadenia) a potom „Connection Management“ (Správa pripojenia) a nakoniec stlačte tlačidlo „Unbound Bracelet/Disconnect Band“ (Odpojiť náramok).

Nakoniec v nastaveniach Bluetooth vyberte možnosť „EE6156“ a stlačte tlačidlo Forget This Device (Zabudnúť na toto zariadenie). Teraz ste úspešne zrušili párovanie svojho zariadenia Bluetooth so chytrými hodinkami.