


Description of Parts



INSTRUCTION MANUAL

SEUCHAWKI TWS Z ETUI ŁADUJĄCYM

AURICOLARI TWS CON CUSTODIA DI RICARICA

AURICULARES TWS CON FUNDA DE CARGA

TWS-OHRHÖRER MIT LADEBOX

TWS-OORDOPJES MET OPLADETUI


ÉCOUTEURS TWS AVEC ETUI DE CHARGEMENT

CHARGING CASE

WITH

EARPHONES

TWS



EN TWS Earphones	Charging Case - Earphone Charging Port(s) - LED Charging Indicator Light - Type-C Port - Type-C Charging Cable
FR Écouteurs TWS	Étui de chargement - Port(s) de charge des écouteurs - Voyant LED d'état de charge - Port Type-C - Câble de chargement Type-C
NL TWS-oordopjes	Opladetui - Oplaadpoort(en) voor de oordopjes - LED-indicatielampje voor opladen - Type-C-poort - Type-C-oplادkabel
DE TWS-Ohrhörer	Ladebox - Ladeanschlüss/Ladeanschlüsse der Ohrhörer - LED-Ladekontrolllampe - USB-Typ-C-Anschluss - USB-Typ-C-Ladekabel
ES Auriculares TWS	Funda de carga - Puertos de carga de los auriculares - Indicador LED de carga - Puerto de tipo C - Cable de carga tipo C
IT Auricolari TWS	Custodia di ricarica - Porte di ricarica per auricolari - Spia di ricarica LED - Porta Type-C - Cavo di ricarica Type-C
PL Sluchawki TWS	Etui ładujące - Porty ładowania słuchawek - Wskaźnik ładowania LED - Port USB-C - Kabel ładujący USB-C

EN TWS Earphones	Charging Case - Earphone Charging Port(s) - LED Charging Indicator Light - Type-C Port - Type-C Charging Cable
FR Écouteurs TWS	Étui de chargement - Port(s) de charge des écouteurs - Voyant LED d'état de charge - Port Type-C - Câble de chargement Type-C
NL TWS-oordopjes	Opladetui - Oplaadpoort(en) voor de oordopjes - LED-indicatielampje voor opladen - Type-C-poort - Type-C-oplادkabel
DE TWS-Ohrhörer	Ladebox - Ladeanschlüss/Ladeanschlüsse der Ohrhörer - LED-Ladekontrolllampe - USB-Typ-C-Anschluss - USB-Typ-C-Ladekabel
ES Auriculares TWS	Funda de carga - Puertos de carga de los auriculares - Indicador LED de carga - Puerto de tipo C - Cable de carga tipo C
IT Auricolari TWS	Custodia di ricarica - Porte di ricarica per auricolari - Spia di ricarica LED - Porta Type-C - Cavo di ricarica Type-C
PL Sluchawki TWS	Etui ładujące - Porty ładowania słuchawek - Wskaźnik ładowania LED - Port USB-C - Kabel ładujący USB-C

EN TWS Earphones	Charging Case - Earphone Charging Port(s) - LED Charging Indicator Light - Type-C Port - Type-C Charging Cable
FR Écouteurs TWS	Étui de chargement - Port(s) de charge des écouteurs - Voyant LED d'état de charge - Port Type-C - Câble de chargement Type-C
NL TWS-oordopjes	Opladetui - Oplaadpoort(en) voor de oordopjes - LED-indicatielampje voor opladen - Type-C-poort - Type-C-oplادkabel
DE TWS-Ohrhörer	Ladebox - Ladeanschlüss/Ladeanschlüsse der Ohrhörer - LED-Ladekontrolllampe - USB-Typ-C-Anschluss - USB-Typ-C-Ladekabel
ES Auriculares TWS	Funda de carga - Puertos de carga de los auriculares - Indicador LED de carga - Puerto de tipo C - Cable de carga tipo C
IT Auricolari TWS	Custodia di ricarica - Porte di ricarica per auricolari - Spia di ricarica LED - Porta Type-C - Cavo di ricarica Type-C
PL Sluchawki TWS	Etui ładujące - Porty ładowania słuchawek - Wskaźnik ładowania LED - Port USB-C - Kabel ładujący USB-C

EN TWS Earphones	Charging Case - Earphone Charging Port(s) - LED Charging Indicator Light - Type-C Port - Type-C Charging Cable
FR Écouteurs TWS	Étui de chargement - Port(s) de charge des écouteurs - Voyant LED d'état de charge - Port Type-C - Câble de chargement Type-C
NL TWS-oordopjes	Opladetui - Oplaadpoort(en) voor de oordopjes - LED-indicatielampje voor opladen - Type-C-poort - Type-C-oplادkabel
DE TWS-Ohrhörer	Ladebox - Ladeanschlüss/Ladeanschlüsse der Ohrhörer - LED-Ladekontrolllampe - USB-Typ-C-Anschluss - USB-Typ-C-Ladekabel
ES Auriculares TWS	Funda de carga - Puertos de carga de los auriculares - Indicador LED de carga - Puerto de tipo C - Cable de carga tipo C
IT Auricolari TWS	Custodia di ricarica - Porte di ricarica per auricolari - Spia di ricarica LED - Porta Type-C - Cavo di ricarica Type-C
PL Sluchawki TWS	Etui ładujące - Porty ładowania słuchawek - Wskaźnik ładowania LED - Port USB-C - Kabel ładujący USB-C

EN TWS Earphones	Charging Case - Earphone Charging Port(s) - LED Charging Indicator Light - Type-C Port - Type-C Charging Cable
FR Écouteurs TWS	Étui de chargement - Port(s) de charge des écouteurs - Voyant LED d'état de charge - Port Type-C - Câble de chargement Type-C
NL TWS-oordopjes	Opladetui - Oplaadpoort(en) voor de oordopjes - LED-indicatielampje voor opladen - Type-C-poort - Type-C-oplادkabel
DE TWS-Ohrhörer	Ladebox - Ladeanschlüss/Ladeanschlüsse der Ohrhörer - LED-Ladekontrolllampe - USB-Typ-C-Anschluss - USB-Typ-C-Ladekabel
ES Auriculares TWS	Funda de carga - Puertos de carga de los auriculares - Indicador LED de carga - Puerto de tipo C - Cable de carga tipo C
IT Auricolari TWS	Custodia di ricarica - Porte di ricarica per auricolari - Spia di ricarica LED - Porta Type-C - Cavo di ricarica Type-C
PL Sluchawki TWS	Etui ładujące - Porty ładowania słuchawek - Wskaźnik ładowania LED - Port USB-C - Kabel ładujący USB-C

EN TWS Earphones	Charging Case - Earphone Charging Port(s) - LED Charging Indicator Light - Type-C Port - Type-C Charging Cable
FR Écouteurs TWS	Étui de chargement - Port(s) de charge des écouteurs - Voyant LED d'état de charge - Port Type-C - Câble de chargement Type-C
NL TWS-oordopjes	Opladetui - Oplaadpoort(en) voor de oordopjes - LED-indicatielampje voor opladen - Type-C-poort - Type-C-oplادkabel
DE TWS-Ohrhörer	Ladebox - Ladeanschlüss/Ladeanschlüsse der Ohrhörer - LED-Ladekontrolllampe - USB-Typ-C-Anschluss - USB-Typ-C-Ladekabel
ES Auriculares TWS	Funda de carga - Puertos de carga de los auriculares - Indicador LED de carga - Puerto de tipo C - Cable de carga tipo C
IT Auricolari TWS	Custodia di ricarica - Porte di ricarica per auricolari - Spia di ricarica LED - Porta Type-C - Cavo di ricarica Type-C
PL Sluchawki TWS	Etui ładujące - Porty ładowania słuchawek - Wskaźnik ładowania LED - Port USB-C - Kabel ładujący USB-C

EN TWS Earphones	Charging Case - Earphone Charging Port(s) - LED Charging Indicator Light - Type-C Port - Type-C Charging Cable
FR Écouteurs TWS	Étui de chargement - Port(s) de charge des écouteurs - Voyant LED d'état de charge - Port Type-C - Câble de chargement Type-C
NL TWS-oordopjes	Opladetui - Oplaadpoort(en) voor de oordopjes - LED-indicatielampje voor opladen - Type-C-poort - Type-C-oplادkabel
DE TWS-Ohrhörer	Ladebox - Ladeanschlüss/Ladeanschlüsse der Ohrhörer - LED-Ladekontrolllampe - USB-Typ-C-Anschluss - USB-Typ-C-Ladekabel
ES Auriculares TWS	Funda de carga - Puertos de carga de los auriculares - Indicador LED de carga - Puerto de tipo C - Cable de carga tipo C
IT Auricolari TWS	Custodia di ricarica - Porte di ricarica per auricolari - Spia di ricarica LED - Porta Type-C - Cavo di ricarica Type-C
PL Sluchawki TWS	Etui ładujące - Porty ładowania słuchawek - Wskaźnik ładowania LED - Port USB-C - Kabel ładujący USB-C

EN TWS Earphones	Charging Case - Earphone Charging Port(s) - LED Charging Indicator Light - Type-C Port - Type-C Charging Cable
FR Écouteurs TWS	Étui de chargement - Port(s) de charge des écouteurs - Voyant LED d'état de charge - Port Type-C - Câble de chargement Type-C
NL TWS-oordopjes	Opladetui - Oplaadpoort(en) voor de oordopjes - LED-indicatielampje voor opladen - Type-C-poort - Type-C-oplادkabel
DE TWS-Ohrhörer	Ladebox - Ladeanschlüss/Ladeanschlüsse der Ohrhörer - LED-Ladekontrolllampe - USB-Typ-C-Anschluss - USB-Typ-C-Ladekabel
ES Auriculares TWS	Funda de carga - Puertos de carga de los auriculares - Indicador LED de carga - Puerto de tipo C - Cable de carga tipo C
IT Auricolari TWS	Custodia di ricarica - Porte di ricarica per auricolari - Spia di ricarica LED - Porta Type-C - Cavo di ricarica Type-C
PL Sluchawki TWS	Etui ładujące - Porty ładowania słuchawek - Wskaźnik ładowania LED - Port USB-C - Kabel ładujący USB-C

EN TWS Earphones	Charging Case - Earphone Charging Port(s) - LED Charging Indicator Light - Type-C Port - Type-C Charging Cable
FR Écouteurs TWS	Étui de chargement - Port(s) de charge des écouteurs - Voyant LED d'état de charge - Port Type-C - Câble de chargement Type-C
NL TWS-oordopjes	Opladetui - Oplaadpoort(en) voor de oordopjes - LED-indicatielampje voor opladen - Type-C-poort - Type-C-oplادkabel
DE TWS-Ohrhörer	Ladebox - Ladeanschlüss/Ladeanschlüsse der Ohrhörer - LED-Ladekontrolllampe - USB-Typ-C-Anschluss - USB-Typ-C-Ladekabel
ES Auriculares TWS	Funda de carga - Puertos de carga de los auriculares - Indicador LED de carga - Puerto de tipo C - Cable de carga tipo C
IT Auricolari TWS	Custodia di ricarica - Porte di ricarica per auricolari - Spia di ricarica LED - Porta Type-C - Cavo di ricarica Type-C
PL Sluchawki TWS	Etui ładujące - Porty ładowania słuchawek - Wskaźnik ładowania LED - Port USB-C - Kabel ładujący USB-C

Les écouteurs doivent être allumés pour pouvoir utiliser l'un des modes suivants.

Mode Bluetooth

EN TWS Earphones	Charging Case - Earphone Charging Port(s) - LED Charging Indicator Light - Type-C Port - Type-C Charging Cable
FR Écouteurs TWS	Étui de chargement - Port(s) de charge des écouteurs - Voyant LED d'état de charge - Port Type-C - Câble de chargement Type-C
NL TWS-oordopjes	Opladetui - Oplaadpoort(en) voor de oordopjes - LED-indicatielampje voor opladen - Type-C-poort - Type-C-oplادkabel
DE TWS-Ohrhörer	Ladebox - Ladeanschlüss/Ladeanschlüsse der Ohrhörer - LED-Ladekontrolllampe - USB-Typ-C-Anschluss - USB-Typ-C-Ladekabel
ES Auriculares TWS	Funda de carga - Puertos de carga de los auriculares - Indicador LED de carga - Puerto de tipo C - Cable de carga tipo C
IT Auricolari TWS	Custodia di ricarica - Porte di ricarica per auricolari - Spia di ricarica LED - Porta Type-C - Cavo di ricarica Type-C
PL Sluchawki TWS	Etui ładujące - Porty ładowania słuchawek - Wskaźnik ładowania LED - Port USB-C - Kabel ładujący USB-C

Une fois l'appareil compatible Bluetooth couplé aux écouteurs, vous pouvez passer des appels téléphoniques.

ÉTAPE 1 : à l'aide de l'appareil compatible Bluetooth, composez le numéro à appeler et sélectionnez l'option Bluetooth/mains libres. Le microphone intégré aux écouteurs peut maintenant être utilisé comme un appareil mains libres.

ÉTAPE 2 : pour connecter ou déconnecter un appel à l'aide des écouteurs, appuyez sur le bouton « **FUNCTION** » sur l'un des écouteurs.

ÉTAPE 3 : pour rejeter un appel entrant, maintenez enfoncé le bouton « **FUNCTION** »

EN | Please read all of the instructions carefully and refrain for future reference.

Safety Instructions

When using electrical products, basic safety precautions should always be followed. Keep the product and its accessories out of the reach of children. Keep small parts away from children as these may present a choking hazard. Children under 8 years should be supervised to ensure that they do not play with the product. This product is not a toy. This product contains no user serviceable parts. If the product and any of its accessories are malfunctioning or have been damaged, recycle the product. Keep the product away from heat sources, direct sunlight, humidity, water and any other liquid. Do not operate the product with wet hands. Do not operate the product if it has been exposed to water, moisture or any other liquid, to prevent against electric shock, explosion and/or injury to yourself and damage to the product. Do not leave any objects susceptible to magnetism (cash cards etc.) near the product. Do not use the product for anything other than its intended use. Do not use any accessories other than those supplied. It is imperative to unplug the charging cable after the product has been used, before it is cleaned. This product is intended for domestic use only. It should not be used for commercial purposes.

EN TWS Earphones	Charging Case - Earphone Charging Port(s) - LED Charging Indicator Light - Type-C Port - Type-C Charging Cable
FR Écouteurs TWS	Étui de chargement - Port(s) de charge des écouteurs - Voyant LED d'état de charge - Port Type-C - Câble de chargement Type-C
NL TWS-oordopjes	Opladetui - Oplaadpoort(en) voor de oordopjes - LED-indicatielampje voor opladen - Type-C-poort - Type-C-oplادkabel
DE TWS-Ohrhörer	Ladebox - Ladeanschlüss/Ladeanschlüsse der Ohrhörer - LED-Ladekontrolllampe - USB-Typ-C-Anschluss - USB-Typ-C-Ladekabel
ES Auriculares TWS	Funda de carga - Puertos de carga de los auriculares - Indicador LED de carga - Puerto de tipo C - Cable de carga tipo C
IT Auricolari TWS	Custodia di ricarica - Porte di ricarica per auricolari - Spia di ricarica LED - Porta Type-C - Cavo di ricarica Type-C
PL Sluchawki TWS	Etui ładujące - Porty ładowania słuchawek - Wskaźnik ładowania LED - Port USB-C - Kabel ładujący USB-C

 To prevent possible hearing damage, do not listen at high volume levels for long periods of time – this may also damage the product.

Battery Safety

The battery product should not be placed near excessive heat sources, such as fire. The supply terminals are not to be short-circuited. In the event of the battery leaking, do not allow any liquid to come into contact with the skin or eyes. If contact has been made, wash the affected area with copious amounts of water and seek medical advice. Keep batteries out of reach of children. Avoid storing in direct sunlight. Do not dispose of the battery unit in a fire. Do not crush, puncture, dismantle or otherwise damage the battery. Do not store above 60 °C. Do not expose batteries to heat or fire as they may explode. Do not subject the battery to mechanical shock. Do not dispose of the exhausted battery in your household waste. To dispose of the exhausted battery, take it to your local recycling station. Contact your local government offices for further details. This product is fitted with 2 x 3.7 V 25 mAh rechargeable batteries (earphones) and a 3.7 V 150 mAh rechargeable battery (charging case) (non-removable). UP Global Sourcing UK Ltd. hereby declares that this unit is in compliance with the essential requirements and other provisions of directive 2014/53/EU. The declaration of conformity may be consulted at UP Global Sourcing UK Ltd., Victoria Street, Manchester OL9 0DD. UK or online at

EN TWS Earphones	Charging Case - Earphone Charging Port(s) - LED Charging Indicator Light - Type-C Port - Type-C Charging Cable
FR Écouteurs TWS	Étui de chargement - Port(s) de charge des écouteurs - Voyant LED d'état de charge - Port Type-C - Câble de chargement Type-C
NL TWS-oordopjes	Opladetui - Oplaadpoort(en) voor de oordopjes - LED-indicatielampje voor opladen - Type-C-poort - Type-C-oplادkabel
DE TWS-Ohrhörer	Ladebox - Ladeanschlüss/Ladeanschlüsse der Ohrhörer - LED-Ladekontrolllampe - USB-Typ-C-Anschluss - USB-Typ-C-Ladekabel
ES Auriculares TWS	Funda de carga - Puertos de carga de los auriculares - Indicador LED de carga - Puerto de tipo C - Cable de carga tipo C
IT Auricolari TWS	Custodia di ricarica - Porte di ricarica per auricolari - Spia di ricarica LED - Porta Type-C - Cavo di ricarica Type-C
PL Sluchawki TWS	Etui ładujące - Porty ładowania słuchawek - Wskaźnik ładowania LED - Port USB-C - Kabel ładujący USB-C

sur l'un des écouteurs pendant environ deux secondes.

Remarque : le volume de l'appel téléphonique peut être contrôlé à l'aide de l'appareil compatible Bluetooth.

Spécifications

EN TWS Earphones	Charging Case - Earphone Charging Port(s) - LED Charging Indicator Light - Type-C Port - Type-C Charging Cable
FR Écouteurs TWS	Étui de chargement - Port(s) de charge des écouteurs - Voyant LED d'état de charge - Port Type-C - Câble de chargement Type-C
NL TWS-oordopjes	Opladetui - Oplaadpoort(en) voor de oordopjes - LED-indicatielampje voor opladen - Type-C-poort - Type-C-oplادkabel
DE TWS-Ohrhörer	Ladebox - Ladeanschlüss/Ladeanschlüsse der Ohrhörer - LED-Ladekontrolllampe - USB-Typ-C-Anschluss - USB-Typ-C-Ladekabel
ES Auriculares TWS	Funda de carga - Puertos de carga de los auriculares - Indicador LED de carga - Puerto de tipo C - Cable de carga tipo C
IT Auricolari TWS	Custodia di ricarica - Porte di ricarica per auricolari - Spia di ricarica LED - Porta Type-C - Cavo di ricarica Type-C
PL Sluchawki TWS	Etui ładujące - Porty ładowania słuchawek - Wskaźnik ładowania LED - Port USB-C - Kabel ładujący USB-C

NL | Lees alle instructies zorgvuldig door en bewaar deze voor toekomstige raadpleging.

Veiligheidsinstructies

Bij het gebruik van elektrische producten moeten altijd de standaardveiligheidsmaatregelen worden opgevolgd. Houd het product en de accessoires buiten het bereik van kinderen. Houd kleine onderdelen uit de buurt van kinderen, aangezien deze onderdelen verstikkingsgevaar kunnen opleveren. Houd toezicht op kinderen jonger dan 8 jaar om te voorkomen dat ze met het product gaan spelen. Dit product is geen speelgoed. Dit product bevat geen door de gebruiker te onderhouden onderdelen. Als het product of een van de accessoires niet goed functioneert of is beschadigd, dient u het product te recyclen.

Houd het product uit de buurt van warmtebronnen, direct zonlicht, vocht, water en andere vloeistoffen. Gebruik het product niet met natte handen. Gebruik het product niet als het is blootgesteld aan water, vocht of andere vloeistoffen om elektrische schokken, explosies en/of persoonlijk letsel en schade aan het product te voorkomen. Houd voorwerpen die gevoelig zijn voor magnetisme (zoals betaalkaarten, enz.) bij het product vandaan. Gebruik het product niet voor andere doeleinden dan waarvoor het is bedoeld. Gebruik geen andere accessoires dan de meegeleverde accessoires. De opladkabel moet worden losgekoppeld na gebruik en voordat het product wordt gereinigd. Dit product is uitsluitend bedoeld voor huishoudelijk gebruik. Het mag niet worden gebruikt voor commerciële doeleinden.

 Luister niet gedurende lange tijd naar muziek op een hoog volume, aangezien dit kan leiden tot schade aan uw gehoor en het product.

Veilig omgaan met accu's

Plaats het accuproduct niet in de buurt van sterke warmtebronnen zoals vuur. Zorg dat er geen kortsluiting met de stroompunten kan optreden.

https://www.intempo.co.uk/declaration_letters.html Model No. EE6290.

Care and Maintenance

Wipe the earphones with a soft, lint-free cloth.

Do not: Use any abrasive cleaning solvents to clean the earphones. Expose the earphones to extremely high or low temperatures. Drop the earphones. Attempt to disassemble the earphones. Dispose of the earphones in a fire as it will result in an explosion.

Instructions for Use

Charging the Battery

The earphones are each fitted with a 3.7 V 25 mAh rechargeable battery (non-removable). The charging case is fitted with a 3.7 V 150 mAh rechargeable battery (non-removable). It is recommended that the earphones and charging case are fully charged before first use; this will take approx. 2 hours for the charging case and approx. 1.5 hours for the earphones. To charge the charging case, connect the type-c connector into the type-c charging port and the other end to a compatible USB port. Whilst charging, the LED charging indicator light will flash red. Once fully charged, the charging case will stay illuminated. To charge the earphones, place each earphone into the corresponding earphone charging port and close the lid. **Note:** The earphones have a play time of up to 2 hours 45 minutes at 20 % volume and the charging case provides 2 charges. This gives an overall play time of up to 5.5 hours before charging the case.

Using the Bluetooth Earphones

Basic Functionality

Turn on the earphones by pressing and holding '**FUNCTION**' on both earphones for approx. 2 seconds. A tone will sound and the earphones will automatically pair with each other once switched on. Pause a track by pressing '**FUNCTION**'; press it once more to resume. To switch to the next track, press '**FUNCTION**' twice on the right earphone. To play the previous track press '**FUNCTION**' twice on the left earphone. To increase the volume, press '**FUNCTION**' three times on the right earphone. To decrease the volume press '**FUNCTION**' three times on the left earphone. Press and hold 'FUNCTION' on both earphones for approx. 4 seconds to turn them off.

Modes

Impedantie: 32 Ω
Gevoeligheid: 103 dB
Frequentierespons: 20 Hz–20 kHz
Laadspanning: 5 V ⚡
Accu: 2 x 25 mAh (oordopjes), 1 x 150 mAh (oplaadetui)
Bluetooth-frequentie: 2,4 GHz
Maximaal RF-uitgangsvermogen: < 6 dBm

* Het daadwerkelijke bereik kan kleiner zijn in geval van obstakels tussen gekoppelde apparaten.

DE|
Lesen Sie alle Anweisungen sorgfältig durch und bewahren Sie sie zur späteren Verwendung auf.

Sicherheitshinweise

Bei der Verwendung von Elektroprodukten sind immer die allgemeinen Sicherheitsvorkehrungen zu beachten.

Bewahren Sie das Produkt und das Zubehör außerhalb der Reichweite von Kindern auf. Halten Sie Kleinteile von Kindern fern, da diese eine Erstickungsgefahr darstellen können.

Kinder unter 8 Jahren sollten beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Produkt spielen.

Dieses Produkt ist kein Spielzeug.

Dieses Produkt enthält keine Teile, die vom Benutzer gewartet werden können. Wenn das Produkt und das Zubehör nicht ordnungsgemäß funktionieren oder beschädigt wurden, führen Sie das Produkt dem Recyclingkreislauf zu.

Halten Sie das Produkt von Wärmequellen, direkter Sonneneinstrahlung, Feuchtigkeit, Wasser und anderen Flüssigkeiten fern.

Bedienen Sie das Produkt nicht mit nassen Händen.

Betreiben Sie das Produkt nicht, wenn es Wasser, Feuchtigkeit oder anderen Flüssigkeiten ausgesetzt war, um Stromschläge, Explosionen und/oder Verletzungen sowie Schäden am Produkt zu vermeiden.

Bewahren Sie keine magnetempfindlichen Gegenstände (z. B. Bankkarten) in der Nähe des Produkts auf.

Verwenden Sie das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck.

Verwenden Sie ausschließlich das mitgelieferte Zubehör.

Das Ladekabel muss nach der Verwendung des Produkts sowie vor der Reinigung unbedingt abgezogen werden.

Dieses Produkt ist nur für den Hausgebrauch vorgesehen. Es sollte nicht für kommerzielle Zwecke verwendet werden.

⚠ Hören Sie nicht über einen längeren Zeitraum mit hoher Lautstärke, um Gehörschäden zu vermeiden. Dies kann auch zu Schäden am Produkt führen.

Batteriesicherheit

Die Batterie sollte sich nicht in der Nähe von Quellen übermäßiger Wärme, wie etwa Feuer, befinden.

Die Versorgungsklemmen dürfen nicht kurzgeschlossen werden.

Bei undichten Batterien sollten Sie darauf achten, dass die Flüssigkeit nicht mit der Haut oder den Augen in Kontakt kommt.

Waschen Sie bei Kontakt den betroffenen Bereich mit reichlich Wasser und holen Sie ärztlichen Rat ein.

Bewahren Sie Batterien außerhalb der Reichweite von Kindern auf.

Vermeiden Sie die Lagerung bei direkter Sonneneinstrahlung.

Geben Sie Batterieeinheiten nicht ins Feuer.

IT|
Leggere attentamente le istruzioni e conservare il manuale per qualsiasi riferimento futuro.

Istruzioni di sicurezza

Durante l'uso di apparecchiature elettriche, è necessario osservare le precauzioni di sicurezza di base.

Tenere il prodotto e gli accessori fuori dalla portata dei bambini.

Tenere i componenti di piccole dimensioni fuori dalla portata dei bambini per evitare il rischio di soffocamento.

È necessario sorvegliare i bambini al di sotto degli 8 anni per assicurarsi che non giochino con il prodotto.

Questo prodotto non è un giocattolo.

Questo prodotto non contiene componenti riparabili dall'utente. Smaltire in modo appropriato il prodotto e i suoi accessori nel caso in cui non dovessero funzionare correttamente oppure in seguito a cadute o danni evidenti.

Tenere il prodotto lontano da fonti di calore, luce diretta del sole, umidità, acqua e qualsiasi altro liquido.

Non utilizzare il prodotto con le mani bagnate.

Non utilizzare il prodotto se è stato esposto ad acqua, umidità o altri liquidi, onde evitare scosse elettriche, esplosioni e/o lesioni personali e danni al prodotto.

Non lasciare oggetti magneti-sensibili (carte bancomat, ecc.) vicino al prodotto.

Non utilizzare il prodotto per scopi diversi dall'uso previsto.

Non utilizzare accessori diversi da quelli forniti in dotazione.

È essenziale scollegare il cavo di ricarica al termine dell'utilizzo del prodotto, prima di pulirlo.

Questo prodotto è destinato esclusivamente all'uso domestico, non a scopi commerciali.

⚠ Per evitare danni all'udito o al prodotto, non ascoltare a volume elevato per periodi di tempo prolungati.

Sicurezza della batteria

La batteria non deve essere collocata in prossimità di fonti di calore eccessive, come il fuoco.

Evitare di cortocircuitare i morsetti di alimentazione.

In caso di fuoriuscita di liquidi dalla batteria, evitare qualsiasi contatto con la pelle o gli occhi.

In caso di contatto, lavare l'area interessata con abbondante acqua e consultare un medico.

Tenere le batterie fuori dalla portata dei bambini.

Non conservare il prodotto alla luce diretta del sole.

Non smaltire la batteria gettandola nel fuoco.

Non aprire, forare, smontare o danneggiare la batteria.

Non conservare a una temperatura superiore ai 60 °C.

Non esporre le batterie a fonti di calore o fiamme, onde evitare esplosioni.

Non esporre la batteria a sollecitazioni meccaniche.

Non smaltire la batteria scarica nei rifiuti domestici.

Per smaltire la batteria, portarla nella stazione di riciclaggio locale. Per ulteriori informazioni, contattare gli enti locali.

Il prodotto è dotato di 2 batterie ricaricabili da 3,7 V 25 mAh (auricolari) e 1 da 3,7 V 150 mAh (custodia di ricarica) non rimovibili.

UP Global Sourcing UK Ltd. dichiara con la presente che l'unità è conforme ai requisiti essenziali e alle disposizioni riportate nella direttiva 2014/53/UE.

È possibile consultare la dichiarazione di conformità presso UP Global Sourcing UK Ltd.,

Zerdrücken, durchstechen oder zerlegen Sie keine Batterien, und beschädigen Sie sie nicht anderweitig.

Nicht bei Temperaturen von über 60 °C lagern.

Setzen Sie Batterien nicht Hitze oder Feuer aus, da sie sonst explodieren können.

Setzen Sie Batterien keinen mechanischen Stößen aus.

Entsorgen Sie verbrauchte Batterien nicht im Hausmüll.

Bringen Sie leere Batterien zur Entsorgung zu einer örtlichen Recyclingstation. Weitere Informationen erhalten Sie bei den örtlichen Behörden.

Dieses Produkt ist mit den folgenden nicht herausnehmbaren Akkus ausgestattet: 2 x 3,7 V und 25 mAh (Ohrhörer) sowie 1 x 3,7 V und 150 mAh (Ladebox).

UP Global Sourcing UK Ltd. erklärt hiermit, dass diese Einheit die wesentlichen Anforderungen und andere relevante Bedingungen der Richtlinie 2014/53/EU erfüllt.

Die Konformitätserklärung kann eingesehen werden bei UP Global Sourcing UK Ltd., Victoria Street, Manchester OL9 0DD GB oder online unter https://www.intempo.co.uk/declaration_letters.html Modell-Nr. EE6290.

Pflege und Wartung

Wischen Sie die Ohrhörer mit einem weichen, fusselfreien Tuch ab.

Achtung:

Reinigen Sie die Ohrhörer niemals mit Scheuermitteln.

Setzen Sie die Ohrhörer keinen extrem hohen oder niedrigen Temperaturen aus.

Lassen Sie die Ohrhörer nicht fallen.

Versuchen Sie nicht, die Ohrhörer zu zerlegen.

Werfen Sie die Ohrhörer nicht ins Feuer, da es sonst zu einer Explosion kommen kann.

Gebrauchsanweisung

Aufladen des Akkus

Die Ohrhörer sind jeweils mit einem Akku mit 3,7 V und 25 mAh ausgestattet (nicht herausnehmbar). Die Ladebox ist mit einem Akku mit 3,7 V und 150 mAh ausgestattet (nicht herausnehmbar). Es wird empfohlen, die Ohrhörer und die Ladebox vor dem ersten Gebrauch vollständig aufzuladen. Dies dauert im Falle der Ladebox ca. 2 Stunden und etwa 1,5 Stunden für die Ohrhörer.

Zum Laden der Ladebox schließen Sie den USB-Type-C-Stecker an den Type-C-Ladeanschluss und das andere Ende an einen kompatiblen USB-Anschluss an.

Während des Ladevorgangs blinkt die LED-Ladekontrolllampe rot. Wenn die Ladebox vollständig aufgeladen ist, leuchtet sie dauerhaft.

Setzen Sie die Ohrhörer zum Aufladen in die entsprechenden Ohrhörer-Ladeanschlüsse der Box ein und schließen Sie den Deckel.

Hinweis: Die Ohrhörer haben eine Wiedergabezeit von bis zu 2 Stunden und 45 Minuten bei einer Lautstärke von 20 %. Mit der Ladebox können die Ohrhörer zweimal aufgeladen werden. Dadurch ergibt sich eine Wiedergabezeit von bis zu 5,5 Stunden, bevor die Ladebox wieder aufgeladen werden muss.

Verwenden der Bluetooth-Ohrhörer

Grundlegende Funktionen Schalten Sie die Ohrhörer ein, indem Sie die Taste „**FUNCTION**“ an beiden Ohrhörern ca. 2 Sekunden lang gedrückt halten. Ein Ton ist zu hören und die Ohrhörer werden nach dem Einschalten automatisch miteinander gekoppelt.

Wenn Sie einen Titel anhallen möchten, drücken Sie die Taste „**FUNCTION**“. Um den Titel fortzusetzen, drücken Sie die Taste erneut.

Um zum nächsten Titel zu springen, drücken Sie am rechten Ohrhörer zweimal die Taste „**FUNCTION**“. Um den vorherigen Titel wiederzugeben, drücken Sie am linken Ohrhörer

zweimal die Taste „**FUNCTION**“.

Um die Lautstärke zu erhöhen, drücken Sie am rechten Ohrhörer dreimal die Taste „**FUNCTION**“. Um die Lautstärke zu verringern, drücken Sie am linken Ohrhörer dreimal die Taste „**FUNCTION**“.

Halten Sie die Taste „**FUNCTION**“ ca. 4 Sekunden lang gedrückt, um die Ohrhörer auszuschalten.

Modi

Die Ohrhörer müssen eingeschaltet sein, bevor Sie einen der folgenden Modi verwenden können.

Bluetooth-Modus

SCHRITT 1: Sobald die Ohrhörer eingeschaltet sind, werden sie automatisch gekoppelt und miteinander verbunden. Wenn die Ohrhörer verbunden sind, blinkt eine der LED-Kontrolllampen der Ohrhörer schnell und zeigt so an, dass sie mit einem Bluetooth-kompatiblen Gerät gekoppelt werden können.

SCHRITT 2: Suchen Sie die Ohrhörer über ein Bluetooth-kompatibles Gerät. Wählen Sie „EE6290“, um eine Verbindung zu ihnen herzustellen und eine Kopplung durchzuführen. Sobald die Verbindung hergestellt wurde, hört die LED-Kontrolllampe auf zu blinken und zeigt mit einem Ton an, dass die Ohrhörer jetzt mit dem Bluetooth-kompatiblen Gerät gekoppelt sind.

SCHRITT 3: Um ein Bluetooth-kompatibles Gerät von den Ohrhörern zu entfernen, deaktivieren Sie die Bluetooth-Funktion auf dem kompatiblen Gerät. Die Ohrhörer können jetzt mit einem neuen kompatiblen Gerät gekoppelt werden.

Hinweis: Sobald die Verbindung hergestellt ist, kann der Ton entweder über die Ohrhörer oder über die entsprechenden Bedienelemente des Bluetooth-kompatiblen Geräts gesteuert werden.

Telefonieren über ein Bluetooth-kompatibles Gerät

Nachdem das Bluetooth-kompatible Gerät mit den Ohrhörern gekoppelt wurde, können Anrufe getätigt werden.

SCHRITT 1: Wählen Sie mit dem Bluetooth-kompatiblen Gerät die anzurufende Nummer und dann die Bluetooth-/Freisprechfunktion aus. Das in die Ohrhörer integrierte Mikrofon dient nun als Freisprecheinrichtung.

SCHRITT 2: Um einen Anruf über die Ohrhörer zu tätigen oder zu beenden, drücken Sie die „**FUNCTION**“-Taste an einem der beiden Ohrhörer.

SCHRITT 3: Um einen eingehenden Anruf abzulehnen, halten Sie die „**FUNCTION**“-Taste an einem der beiden Ohrhörer ca. 2 Sekunden lang gedrückt.

Hinweis: Die Anruflautstärke kann über das Bluetooth-kompatible Gerät gesteuert werden.

Technische Daten

Produkt-Code: EE6290WHTSTKEU7V2
Bluetooth-Version: 5.0
Reichweite: Bis zu 25 m*
Impedanz: 32 Ω
Empfindlichkeit: 103 dB
Frequenzgang: 20 Hz–20 kHz
Ladespannung: 5 V ⚡
Akkus: 2 x 25 mAh (Ohrhörer), 1 x 150 mAh (Ladebox)
Bluetooth-Frequenz: 2,4 GHz
Max. HF-Ausgang: < 6 dBm

FASE 1: cercare gli auricolari utilizzando un dispositivo Bluetooth compatibile.
Selezionare "EE6290" per effettuare la connessione e l'associazione. Una volta stabilita la connessione, la spia LED smette di lampeggiare e un segnale acustico indicherà che gli auricolari sono associati al dispositivo Bluetooth compatibile.

FASE 3: per interrompere la connessione o rimuovere un dispositivo Bluetooth compatibile dagli auricolari, disattivare la funzione Bluetooth sul dispositivo. Gli auricolari possono ora essere associati a un nuovo dispositivo compatibile.

Nota: una volta stabilita la connessione, l'audio può essere regolato utilizzando gli auricolari o i relativi comandi sul dispositivo Bluetooth compatibile.

Chiamate tramite un dispositivo Bluetooth compatibile

Una volta che il dispositivo Bluetooth compatibile è stato associato agli auricolari, è possibile effettuare chiamate.

FASE 1: utilizzando il dispositivo Bluetooth compatibile, comporre il numero da chiamare e selezionare l'opzione Bluetooth/Vivavoce. Il microfono integrato nell'auricolare ora funge da dispositivo vivavoce.

FASE 2: per rispondere o interrompere una chiamata utilizzando gli auricolari, premere il tasto "FUNCTION" su ciascun auricolare.

FASE 3: per rifiutare una chiamata in entrata, tenere premuto "FUNCTION" su ciascun auricolare per circa 2 secondi.

Nota: il volume della chiamata è regolabile utilizzando il dispositivo Bluetooth compatibile.

Specifiche

Codice prodotto: EE6290WHTSTKEU7V2

Versione Bluetooth: 5.0

Distanza wireless: fino a 25 m*

Impedenza: 32 Ω

Sensibilità: 103 dB

Risposta in frequenza: 20 Hz–20 kHz

Tensione di ricarica: 5 V ⚡

Batteria: 2 x 25 mAh (auricolari), 1 x 150 mAh (custodia di ricarica)

Frequenza Bluetooth: 2,4 GHz

Uscita RF massima: < 6 dBm

* La portata effettiva potrebbe essere ridotta dalla presenza di ostacoli fra dispositivi connessi.

PL|
Prosimy dokładnie przeczytać niniejszą instrukcję i zachować ją na przyszłość.

Instrukcje dotyczące bezpieczeństwa

Podczas używania urządzeń elektrycznych zawsze należy stosować podstawowe środki ostrożności.

Produkt i akcesoria należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.

Małe części należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci z uwagi na ryzyko zadławienia.

Produkt nie jest przeznaczony do zabawy, dlatego dzieci poniżej 8 lat powinny używać go pod nadzorem.

Używać produktu nie jest zabawką.

Ten produkt nie zawiera części, które mogą być serwisowane przez użytkownika. Jeśli produkt i jego akcesoria działają wadliwie lub zostały uszkodzone, należy oddać je do recyklingu.

Produkt należy przechowywać z dala od źródeł ciepła, bezpośredniego światła

*Die effektive Reichweite kann aufgrund von Hindernissen zwischen den verbundenen Geräten verringert sein.

ES|
Lea todas las instrucciones detenidamente y consérvelas para futuras consultas.

Instrucciones de seguridad

Cuando utilice productos eléctricos, observe siempre las instrucciones básicas de seguridad.

Mantenga el producto y sus accesorios fuera del alcance de los niños.

Mantenga todas las piezas alejadas de los niños, ya que pueden presentar riesgo de asfixia.

Evite que los niños menores de 8 años jueguen con el producto.

Este producto no es un juguete.

Contiene piezas que el usuario no puede reparar. Si el producto y cualquiera de sus accesorios tienen un funcionamiento incorrecto o están dañados, recicle el producto. Mantenga el producto alejado de fuentes de calor, la luz solar directa, la humedad, el agua y otros líquidos.

No lo manipule con las manos mojadas.

No utilice el producto si se ha expuesto al agua, la humedad u otro líquido para evitar descargas eléctricas, explosiones o lesiones personales y daños en el producto.

No deje objetos susceptibles al magnetismo (tarjetas, etc.) cerca del producto.

No utilice el producto para ningún otro uso que no sea el previsto.

No utilice accesorios diferentes a los incluidos.

Es indispensable desenchufar el cable de carga después de usar el producto y antes de su limpieza.

Este producto está diseñado exclusivamente para el uso doméstico. No debe utilizarse para fines comerciales.

⚠ Para evitar posibles daños auditivos, no escuche a niveles de volumen altos durante largos periodos; el producto también podría quedar dañado.

Seguridad de las pilas/baterías

Las baterías no deben colocarse cerca de fuentes de calor excesivas, como el fuego. No se debe realizar un cortocircuito en los terminales de alimentación.

En caso de fugas en las baterías, no permita que el líquido entre en contacto con la piel o los ojos.

Si se produce contacto, lave el área afectada con abundante agua y acuda a un médico.

Mantenga las baterías fuera del alcance de los niños.

Evite almacenarla bajo la luz solar directa.

No deseeche la unidad de batería en el fuego.

No aplaste, perforo, desmonte ni dañe de otro modo la batería.

No almacene las pilas a más de 60 °C.

No exponga las pilas al calor o al fuego, ya que podrían explotar.

No someta la batería a golpes mecánicos.

No deseeche la batería agotada en la basura del hogar.

Para desechear la batería agotada, llévela a un punto de reciclaje local. Póngase en contacto con las oficinas del gobierno local para obtener más detalles. Este producto está equipado con 2 baterías recargables de 3,7 V y 25 mAh (auriculares) y 1 batería recargable de 3,7 V y 150 mAh (funda de carga) (no extraíble).

Por la presente, UP Global Sourcing UK Ltd. declara que esta unidad cumple los requisitos esenciales y otras provisiones de la directiva 2014/53/UE.

słonecznik, wilgoci, wody i innych płynów.
Nie wolno obsługiwać urządzenia mokrymi rękami.
Nie wolno używać produktu, jeśli został wystawiony na działanie wilgoci, wody lub innego płynu, ponieważ grozi to porażeniem prądem, wybuchem, obrażeniami ciała i uszkodzeniem produktu.

W pobliżu urządzenia nie należy pozostawiać żadnych przedmiotów podatnych na działanie pola magnetycznego (np. kart do bankomatów).

Nie wolno używać produktu do celów innych niż jest on przeznaczony.

Nie należy używać akcesoriów innych niż dołączone do zestawu.
Przed przystąpieniem do czyszczenia konieczne jest odłączenie przewodu do ładowania po zakończeniu naładowania etui do ładowania pozostanie podświetlone.

Ten produkt jest przeznaczony wyłącznie do użytku domowego. Nie należy go używać do celów komercyjnych.

⚠ Aby nie dopuścić do uszkodzenia słuchu, a także samego urządzenia, należy unikać głośnego odwarzania muzyki przez dłuższy czas.

Bezpieczeństwo akumulatora

Baterii nie należy umieszczać w pobliżu źródeł ciepła, takich jak ogień.

Nie należy zwiierać zacisków zasilania.

W przypadku wycieku elektrolitu nie wolno dopuścić do kontaktu płynu ze skórą lub oczami.

Jeżeli już doszło do kontaktu, należy przemyć miejsce kontaktu dużą ilością wody i skontaktować się z lekarzem.

Przechowywać baterie poza zasięgiem dzieci.

Unikać przechowywania w miejscu nastręconionym.

Baterii nie wolno wyrzucać do ognia.

Akumulatorów nie wolno zginać, przebić, rozbiierać ani powodować innych uszkodzeń.

Nie wolno przechowywać w temperaturze powyżej 60 °C.

Nie wolno wystawiać baterii na działanie wysokiej temperatury lub ognia, ponieważ mogą one wybuchnąć.

Nie wolno narażać akumulatora na wstrząsy mechaniczne.

Użytych akumulatorów nie należy wyrzucać do domowych pojemników na śmieci.

Użyte akumulatory należy przekazać do lokalnego punktu recyklingu. Więcej informacji można uzyskać w lokalnych biurach rządowych.

Ten produkt jest wyposażony w 2 baterie wielokrotnego ładowania 3,7 V o pojemności 25 mAh (słuchawki) oraz 1 baterię wielokrotnego ładowania 3,7 V o pojemności 150 mAh (etui ładujące) (niewymienny).

Firma UP Global Sourcing UK Ltd. niniejszym oświadcza, że urządzenie spełnia wszystkie niezbędne wymagania oraz inne postanowienia dyrektywy 2014/53/UE.

Deklaracja zgodności jest dostępna w siedzibie firmy pod adresem UP Global Sourcing UK Ltd., Victoria Street, Manchester OL9 0DD, Wielka Brytania lub online na stronie https://www.intempo.co.uk/declaration_letters.html model no. EE6290

Konserwacja

Wycieraj słuchawki miękką, niestrzepiącą się szmatką.

Nie wolno:

Używać ściemych środków myjących do czyszczenia słuchawek.

Narażać słuchawek na działanie bardzo wysokich lub niskich temperatur.

Upuszczać słuchawek.

Podjąćmować prób demontażu słuchawek.

Wzrzucać słuchawek do ognia, ponieważ spowoduje to ich eksplozję.

La declaración de conformidad se puede consultar en UP Global Sourcing UK Ltd., Victoria Street, Manchester OL9 0DD. Reino Unido o en línea en https://www.intempo.co.uk/declaration_letters.html Modelo núm. EE6290.

Cuidados y mantenimiento