


# SMART HOME

## BOMBILLA B22

### Manual de instrucciones

#### Descripción de las piezas



1. Bombilla inteligente
2. Indicador LED

Lea todas las instrucciones detenidamente y consérvelas por si hiciera falta consultarlas en un futuro.

#### Instrucciones de seguridad

Cuando utilice productos eléctricos, observe siempre las instrucciones básicas de seguridad.

Mantenga el producto fuera del alcance de los niños. Este producto no es un juguete y no está diseñado para que lo utilicen niños.

Contiene piezas que el usuario no puede reparar.

Si el producto y cualquiera de sus accesorios presentan un funcionamiento incorrecto o están dañados, recicle el producto.

Mantenga el producto alejado de fuentes de calor excesivo, la luz solar directa, la humedad, el agua y otros líquidos.

No lo manipule con las manos mojadas.

No utilice el producto si se ha expuesto al agua, la humedad u otro líquido para evitar descargas eléctricas, explosiones o lesiones personales y daños en el producto.

No utilice el producto para ningún otro uso que no sea el previsto.

No utilice accesorios diferentes a los incluidos. Este producto no es adecuado para su uso con un regulador de intensidad.

Este producto está diseñado exclusivamente para el uso doméstico. No debe utilizarse para fines comerciales.

**Nota:** Antes de sustituir o manipular el producto, apáguelo y deje que la bombilla se enfríe completamente para evitar descargas eléctricas o quemaduras.

Por la presente, UP Global Sourcing UK Ltd. declara que este producto cumple los requisitos esenciales y el resto de dispositivos de la directiva 2014/53/UE.

La declaración de conformidad se puede consultar en UP Global Sourcing UK Ltd., Victoria Street, Manchester OL9 0DD. UK. o en [www.intempo.co.uk/declaration-letters.html](http://www.intempo.co.uk/declaration-letters.html)

#### Cuidados y mantenimiento

Limpie el producto con un paño suave que no suelte pelusa.

**No:**

Use disolventes de limpieza abrasivos para limpiar el producto.

Exponga el producto a temperaturas extremadamente altas o bajas.

Deje caer el producto.

Intente desmontar el producto.

Deseche el producto en el fuego, ya que se producirá una explosión.

#### Instrucciones de uso

##### Descarga de la aplicación



Busque en la tienda de aplicaciones de su dispositivo la aplicación "Intempo Home".

Descárguela e instálela.

**Nota:** La aplicación "Intempo Home" requiere iOS 9.0 o Android 5.0 o posteriores para funcionar correctamente.

## Conexión de la bombilla inteligente con un dispositivo

**PASO 1:** Abra la aplicación "Intempo Home" en un dispositivo iOS 9.0 o Android 5.0.

**PASO 2:** Registre una cuenta nueva o inicie sesión con los datos de la cuenta existente.

**PASO 3:** Seleccione "ADD DEVICE" (AÑADIR DISPOSITIVO) y, a continuación, "LIGHTING DEVICES" (DISPOSITIVOS DE ILUMINACIÓN).

**PASO 4:** Enrosque la bombilla en un dispositivo de iluminación compatible. El indicador LED parpadeará rápidamente para indicar que el dispositivo está listo para emparejarse.

**PASO 5:** Seleccione "CONFIRM" (CONFIRMAR) en la aplicación "Intempo Home".

**PASO 6:** Seleccione su red Wi-Fi doméstica de la lista e introduzca la contraseña. Seleccione "NEXT" (SIGUIENTE).

**PASO 7:** Espere mientras la bombilla inteligente se sincroniza con la aplicación. Cuando aparezcan tres puntos verdes en la parte inferior de la pantalla, la bombilla inteligente estará completamente conectada y lista para usar.

**Nota:** La bombilla inteligente solo funciona con Wi-Fi de frecuencia de 2,4 GHz. Asegúrese de conectarla a una red compatible.

Si el indicador LED no parpadea una vez instalada la bombilla, encienda y apague la luz unas 3 veces hasta que el indicador LED parpadee rápidamente. La bombilla puede calentarse durante el uso, manipúlela con mucho cuidado y asegúrese de apagarla y dejar que se enfríe para evitar quemaduras.

## Solución de problemas

### La bombilla no recibe alimentación.

El dispositivo de iluminación no recibe alimentación. Compruebe que no haya problemas con la red eléctrica doméstica.

### La bombilla no es compatible con la red eléctrica.

Compruebe que la salida de la red eléctrica coincide con la etiqueta de clasificación de la bombilla inteligente.

La bombilla inteligente no está conectada.

La conexión Wi-Fi no es compatible con el dispositivo. La bombilla inteligente solo es compatible con una frecuencia Wi-Fi de 2,4 GHz.

La red Wi-Fi doméstica no está activada.

Compruebe que el concentrador Wi-Fi doméstico esté encendido. Reinícielo si es necesario.

La contraseña de la red Wi-Fi es incorrecta o ha cambiado. Compruebe que ha introducido

la contraseña correcta para la red Wi-Fi en la aplicación "Intempo Home". Si la contraseña ha cambiado, vaya a la sección "Conexión de la bombilla inteligente con un dispositivo" para volver a conectar la bombilla inteligente con la aplicación "Intempo Home".

### Problemas con la aplicación "Intempo Home".

Si experimenta algún problema con la aplicación "Intempo Home", acceda al centro de ayuda de la propia aplicación para obtener información de solución de problemas o de contacto.

## Especificaciones

Código de producto: EE5013

Toma: B22

Entrada: 220–240 V CA ~ 50/60 Hz

Vatios: 8,5 W

Lúmenes: 806 lm ( $\pm$  10 %)

Frecuencia operativa: Wi-Fi de 2,4 GHz

Software: Compatible con iOS 9.0 o superior y Android 5.0 o superior

Suministrado por:

UP Global Sourcing UK Ltd.,  
Victoria Street, Manchester OL9 0DD.  
Reino Unido.

FABRICADO EN CHINA.

[www.intempo.co.uk](http://www.intempo.co.uk)

0200220MD0000001V1

