


# SMART HOME AMPOULE B22

## Manuel d'utilisation

### Description des pièces



1. Ampoule intelligente
2. Voyant lumineux LED

Lisez attentivement toutes les instructions et conservez-les pour référence ultérieure.

### Consignes de sécurité

Lors de l'utilisation de produits électriques, les consignes élémentaires de sécurité doivent toujours être respectées.

Tenez le produit hors de portée des enfants.

Ce produit n'est pas un jouet et n'est pas destiné à être utilisé par des enfants.

Ce produit ne contient aucune pièce réparable par l'utilisateur. Si le produit ou l'un de ses accessoires ne fonctionne pas correctement ou est endommagé, veuillez le recycler.

Tenez le produit à l'écart des sources de chaleur excessive, de la lumière directe du soleil, de l'humidité, de l'eau et de tout autre liquide.

N'utilisez pas le produit avec les mains mouillées. N'utilisez pas le produit s'il a été exposé à l'eau, à l'humidité ou à tout autre liquide afin d'éviter tout risque d'électrocution, d'explosion et/ou de blessure et tout dommage au produit.

N'utilisez pas le produit à d'autres fins que celles pour lesquelles il a été conçu.

N'utilisez pas d'accessoires autres que ceux fournis. Ce produit n'est pas adapté pour être utilisé avec un variateur d'intensité.

Ce produit est destiné à un usage domestique uniquement. Il ne doit pas être utilisé à des fins commerciales.

**Remarque :** avant de remplacer ou de manipuler le produit, éteignez l'ampoule et laissez-la refroidir complètement pour éviter tout risque d'électrocution ou de brûlure.

UP Global Sourcing UK Ltd. déclare par la présente que ce produit est conforme aux exigences essentielles et autres clauses de la directive 2014/53/UE.

La déclaration de conformité peut être consultée à l'adresse suivante : UP Global Sourcing UK Ltd, Victoria Street, Manchester OL9 0DD. Royaume-Uni ou [www.intempo.co.uk/declaration-letters.html](http://www.intempo.co.uk/declaration-letters.html)

### Entretien et maintenance

Nettoyez le produit à l'aide d'un chiffon doux non pelucheux.

#### Ne pas :

Utiliser de solvants de nettoyage abrasifs pour nettoyer le produit.

Exposer le casque à des températures extrêmement élevées ou basses.

Faire tomber le produit.

Essayer de démonter le produit.

Jeter le produit au feu, au risque de provoquer une explosion.

### Mode d'emploi

#### Téléchargement de l'application



Recherchez l'application « Intempo Home » dans l'App Store d'un appareil. Téléchargez-la et installez-la.

**Remarque :** l'application « Intempo Home » nécessite une version iOS 9.0 ou Android 5.0 ou plus récente pour fonctionner correctement.

## Connexion de l'ampoule intelligente à un appareil

**ÉTAPE 1 :** ouvrez l'application Intempo Home sur un appareil équipé de l'iOS 9.0 ou Android 5.0.

**ÉTAPE 2 :** créez un nouveau compte ou connectez-vous avec les informations de compte existantes.

**ÉTAPE 3 :** sélectionnez « AJOUTER UN APPAREIL » et « DISPOSITIFS D'ÉCLAIRAGE ».

**ÉTAPE 4 :** vissez l'ampoule dans un luminaire compatible. Le voyant lumineux LED clignote rapidement pour indiquer que l'appareil est prêt à être couplé.

**ÉTAPE 5 :** sélectionnez « CONFIRMER » dans l'application « Intempo Home ».

**ÉTAPE 6 :** sélectionnez le réseau Wi-Fi domestique dans la liste et saisissez le mot de passe. Sélectionnez « SUIVANT ».

**ÉTAPE 7 :** veuillez patienter pendant la synchronisation de l'ampoule intelligente avec l'application. Une fois que trois points verts s'affichent en bas de l'écran, l'ampoule intelligente est connectée et prête à l'emploi.

**Remarque :** l'ampoule ne fonctionne qu'avec une fréquence Wi-Fi de 2,4 GHz. Assurez-vous de vous connecter à un réseau compatible.

Si le voyant lumineux LED ne clignote pas lorsque l'ampoule est installée, allumez et éteignez la lumière env. 3 fois jusqu'à ce que le voyant lumineux LED clignote rapidement.

L'ampoule peut chauffer pendant l'utilisation.

Manipulez-la avec précaution et assurez-vous de l'éteindre et la laisser refroidir pour éviter toute brûlure.

## Dépannage

**L'ampoule n'est pas sous tension.**

Le luminaire n'est pas sous tension. Vérifiez qu'il n'y a pas de problème avec l'alimentation secteur domestique.

L'ampoule est incompatible avec l'alimentation secteur. Vérifiez que la sortie de l'alimentation secteur correspond à l'étiquette de l'ampoule.

**L'ampoule n'est pas connectée.**

Le Wi-Fi n'est pas compatible avec l'appareil.

L'ampoule est uniquement compatible avec une fréquence Wi-Fi de 2,4 GHz.

Le Wi-Fi domestique n'est pas activé. Vérifiez que le point d'accès Wi-Fi domestique est sous tension et redémarrez-le si nécessaire.

Le mot de passe Wi-Fi est incorrect/a changé.

Vérifiez que le mot de passe Wi-Fi saisi dans l'application « Intempo Home » est correct. Si le mot de passe a changé, suivez les instructions de la section « Connexion de l'ampoule intelligente à un appareil » pour reconnecter l'ampoule à l'aide de l'application « Intempo Home ».

**Problèmes avec l'application « Intempo Home ».**

Pour tout problème avec l'application « Intempo Home », consultez le centre d'aide de l'application afin d'obtenir des informations de dépannage ou de contact.

## Caractéristiques

Code produit : EE5013

Prise : B22

Entrée : 220–240 V AC ~ 50/60 Hz

Watt : 8,5 W.

Lumens : 806 lm (± 10 %)

Fréquence de fonctionnement : Wi-Fi 2,4 GHz

Logiciel : compatible avec les versions iOS 9.0 ou Android 5.0 et plus récentes

Fabriqué par :

UP Global Sourcing UK Ltd.,  
Victoria Street, Manchester OL9 0DD.

Royaume-Uni.

FABRIQUÉ EN CHINE.

[www.intempo.co.uk](http://www.intempo.co.uk)

0200220MD0000001V1

