


SMART HOME

LAMPADINA B22

Manuale di istruzioni

Descrizione dei componenti



1. Lampadina intelligente
2. Spia LED

Leggere attentamente le istruzioni e conservare il manuale per riferimento futuro.

Istruzioni di sicurezza

Durante l'uso di apparecchiature elettriche, è necessario osservare le precauzioni di sicurezza di base.

Tenere il prodotto fuori dalla portata dei bambini. Questo prodotto non è un giocattolo e non deve essere utilizzato da bambini.

Questo prodotto non contiene componenti riparabili dall'utente. Riciclare il prodotto e i suoi accessori in caso di malfunzionamento o in presenza di danni.

Tenere il prodotto lontano da fonti di calore eccessive, luce diretta del sole, umidità, acqua e qualsiasi altro liquido.

Non utilizzare il prodotto con le mani bagnate. Non utilizzare il prodotto se è stato esposto ad acqua, umidità o altri liquidi, onde evitare scosse elettriche, esplosioni e/o lesioni personali e danni al prodotto.

Non utilizzare il prodotto per scopi diversi dall'uso previsto.

Non utilizzare accessori diversi da quelli forniti in dotazione.

Il prodotto non è adatto all'uso con un variatore di luce. Questo prodotto è destinato esclusivamente all'uso domestico, non a scopi commerciali.

Nota: prima di sostituire o maneggiare il prodotto, staccare la corrente e far raffreddare completamente la lampadina per evitare scosse elettriche o ustioni.

UP Global Sourcing UK Ltd. dichiara che il prodotto è conforme ai requisiti essenziali e alle disposizioni della Direttiva 2014/53/UE.

È possibile consultare la dichiarazione di conformità presso UP Global Sourcing UK Ltd., Victoria Street, Manchester OL9 0DD, Regno Unito oppure all'indirizzo www.intempo.co.uk/declaration-letters.html

Manutenzione

Pulire il prodotto con un panno morbido e privo di lanugine.

Non:

Utilizzare solventi abrasivi per pulire il prodotto. Esporre il prodotto a temperature estremamente alte o basse.

Far cadere il prodotto.

Provare a smontare il prodotto.

Smaltire il prodotto gettandolo nel fuoco, perché potrebbero verificarsi esplosioni.

Istruzioni per l'uso

Download dell'app



Cercare l'app "Intempo Home" nell'app store del dispositivo in uso.

Scaricare e installare l'app.

Nota: per garantire il corretto funzionamento dell'app "Intempo Home", è necessario iOS 9.0 o Android 5.0 o versioni successive.

Connessione della lampadina intelligente a un dispositivo

FASE 1: aprire l'app Intempo Home su un dispositivo con iOS 9.0 o Android 5.0.

FASE 2: registrare un nuovo account o accedere con le credenziali di un account esistente.

FASE 3: selezionare "AGGIUNGI DISPOSITIVO" e scegliere "DISPOSITIVI DI ILLUMINAZIONE".

FASE 4: avvitare la lampadina in un supporto compatibile. La spia LED lampeggia rapidamente per indicare che il dispositivo è pronto per l'associazione.

FASE 5: selezionare "CONFERMA" nell'app "Intempo Home".

FASE 6: selezionare la rete Wi-Fi domestica dall'elenco e specificare la password. Selezionare "AVANTI".

FASE 7: attendere la sincronizzazione della lampadina con l'app. Quando in fondo allo schermo compaiono tre puntini verdi, la lampadina è connessa e pronta per l'uso.

Nota: la lampadina funziona solo con reti Wi-Fi a 2,4 GHz. Accertarsi di eseguire la connessione a una rete compatibile.

Se la spia LED non lampeggia dopo che la lampadina è stata fissata, accendere e spegnere la luce circa tre volte finché la spia LED non lampeggia velocemente.

La lampadina potrebbe scaldarsi durante l'uso; maneggiarla con molta attenzione e assicurarsi di spegnerla e lasciarla raffreddare per evitare ustioni.

Risoluzione dei problemi

La lampadina non è alimentata.

Il supporto della lampadina non è alimentato. Verificare che non vi siano problemi con la rete elettrica domestica.

La lampadina non è compatibile con la rete elettrica.

Accertarsi che i valori nominali della rete elettrica corrispondano a quelli riportati sull'etichetta della lampadina.

La lampadina non è collegata.

La rete Wi-Fi non è compatibile con il dispositivo.

La lampadina è compatibile solo con una frequenza Wi-Fi di 2,4 GHz.

La rete Wi-Fi domestica non è attiva. Verificare che l'hub della rete Wi-Fi domestica sia acceso e riavviare, se necessario.

La password del Wi-Fi non è corretta/è stata modificata. Verificare di aver inserito la password del Wi-Fi corretta nell'app "Intempo Home". Se la password è cambiata, attenersi alle istruzioni riportate nella sezione "Collegamento della lampadina intelligente a un dispositivo" per ricollegare il prodotto all'app.

Problemi con l'app "Intempo Home".

Per eventuali problemi con l'app "Intempo Home", consultare il centro di assistenza dell'app per supporto o per individuare il contatto di riferimento.

Specifiche tecniche

Codice prodotto: EE5013

Presa: B22

Ingresso: CA 220–240 V ~ 50/60 Hz

Watt: 8,5 W

Lumen: 806 Lm ($\pm 10\%$)

Frequenza operativa: Wi-Fi 2,4 GHz

Software: compatibile con iOS 9.0 e versioni successive o Android 5.0 e versioni successive

Prodotto da:

UP Global Sourcing UK Ltd.,
Victoria Street, Manchester OL9 0DD.
Regno Unito.

PRODOTTO IN CINA.

www.intempo.co.uk

0200220MD0000001V1

