


SYNC TRAGBARES LADEGERÄT

Bedienungsanleitung

Teilebeschreibung



- | | |
|------------------------|------------------------|
| 1. Tragbares Ladegerät | 5. USB-Ladekabel |
| 2. Micro-USB-Eingang | 6. Micro-USB-Anschluss |
| 3. USB-Ausgang | 7. USB-Anschluss |
| 4. Betriebsanzeige | |

Bitte lesen Sie alle Anweisungen sorgfältig durch und bewahren Sie sie zur späteren Verwendung auf.

Sicherheitshinweise

Bei der Verwendung elektrischer Geräte sind stets die grundlegenden Sicherheitsvorkehrungen zu beachten.

Bewahren Sie das Produkt und das USB-Kabel außerhalb der Reichweite von Kindern auf.

Kinder müssen beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Produkt spielen.

Kinder ab 8 Jahren und Personen mit eingeschränkten Fähigkeiten können dieses Produkt nur verwenden, wenn sie in die sichere Verwendung des Produkts eingewiesen wurden, die damit verbundenen Gefahren verstehen und beaufsichtigt werden.

Dieses Produkt ist kein Spielzeug.

Dieses Produkt enthält keine Teile, die vom Benutzer gewartet werden können. Wenn das Produkt und das Zubehör nicht ordnungsgemäß funktionieren oder beschädigt wurden, führen Sie das Produkt dem Recyclingkreislauf zu.

Halten Sie das Produkt von anderen Wärmequellen, direkter Sonneneinstrahlung, Feuchtigkeit, Wasser und anderen Flüssigkeiten fern. Halten Sie das USB-Kabel von Teilen des Produkts fern, die während des Betriebs heiß werden könnten.

Bedienen Sie das Produkt nicht mit nassen Händen.

Betreiben Sie das Produkt nicht, wenn es Wasser, Feuchtigkeit oder anderen Flüssigkeiten ausgesetzt war, um Stromschläge, Explosionen und/oder Verletzungen sowie Schäden am Produkt zu vermeiden.

Verwenden Sie das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck.

Verwenden Sie ausschließlich das mitgelieferte Zubehör.

Das USB-Kabel muss nach der Verwendung des Produkts sowie vor

der Reinigung unbedingt abgezogen werden.

Dieses Produkt ist nur für den Hausgebrauch vorgesehen.

Es sollte nicht für kommerzielle Zwecke verwendet werden.

Batteriesicherheit

Die Versorgungsklemmen dürfen nicht kurzgeschlossen werden.

Bei einer undichten Batterie und Zelle sollten Sie darauf achten, dass die Flüssigkeit nicht mit der Haut oder den Augen in Kontakt kommt. Waschen Sie bei Kontakt den betroffenen Bereich mit reichlich Wasser und holen Sie ärztlichen Rat ein.

Verwenden Sie keine Zellen oder Batterien, die nicht für die Verwendung mit dem Produkt vorgesehen sind.

Sekundärzellen und Akkus müssen vor der Verwendung aufgeladen werden. Nach längerer Lagerung kann es erforderlich sein, die Zellen oder Akkus mehrmals zu laden und zu entladen, um eine maximale Leistung zu erzielen.

Bewahren Sie Batterien außerhalb der Reichweite von Kindern auf. Geben Sie Batterien nicht ins Feuer.

Zerlegen, öffnen oder zerkleinern Sie Sekundärzellen oder Akkus nicht. Setzen Sie Zellen oder Batterien keiner Hitze oder Feuer aus.

Zerdrücken, durchstechen oder zerlegen Sie keine Batterien, und beschädigen Sie sie nicht anderweitig.

Nicht über 60 °C lagern.

Vermeiden Sie die Lagerung bei direkter Sonneneinstrahlung. Setzen Sie Batterien nicht Hitze oder Feuer aus, da sie sonst explodieren können.

Setzen Sie Batterien keinen mechanischen Stößen aus.

Entsorgen Sie verbrauchte Batterien nicht im Hausmüll.

Wenn die Batterien leer sind, entsorgen Sie sie bei einer örtlichen Recyclingstation. Weitere Informationen erhalten Sie bei den örtlichen Behörden.

Dieses Produkt ist mit einem Akku mit 2.600 mAh ausgestattet (nicht herausnehmbar).

Vorsicht: Um Fehler und Beschädigungen durch Kurzschlüsse zu vermeiden, verwenden Sie zum Aufladen des Produkts nur das mitgelieferte USB-Kabel.

Überprüfen Sie vor jedem Gebrauch alle USB-Kabel auf Beschädigungen. Verwenden Sie das Gerät bei Anzeichen von Schäden nicht weiter.

Schließen Sie kein USB-Kabel gleichzeitig an den Micro-USB-Eingang und an den USB-Ausgang des Produkts an.

Verwenden Sie das mitgelieferte USB-Kabel nicht zum Aufladen anderer Geräte. Verwenden Sie dieses Kabel nur, um das tragbare Ladegerät aufzuladen.

Pflege und Wartung

Reinigen Sie das tragbare Ladegerät mit einem weichen und fusselfreien Tuch.

Achtung:

Reinigen Sie das tragbare Ladegerät nicht mit Scheuermitteln.

Setzen Sie das tragbare Ladegerät keinen extrem hohen oder niedrigen Temperaturen aus.

Lassen Sie das tragbare Ladegerät nicht fallen.

Versuchen Sie nicht, das tragbare Ladegerät zu zerlegen. Werfen Sie das tragbare Ladegerät nicht ins Feuer, da es sonst zu einer Explosion kommen kann.

Gebrauchsanweisung

Aufladen des Akkus

Das tragbare Ladegerät ist mit einem Akku mit 2600 mAh ausgestattet (nicht herausnehmbar). Es wird empfohlen, den Akku vor dem ersten Gebrauch vollständig aufzuladen. Dies dauert ca. 4-6 Stunden.

Die nachfolgenden Ladevorgänge dauern ca. 2-4 Stunden. Schließen Sie den Micro-USB-Anschluss des USB-Ladekabels (im Lieferumfang enthalten) an den Micro-USB-Eingang des tragbaren Ladegeräts und das andere Ende an einen kompatiblen USB-Anschluss (5 V 1 A \equiv) an.

Während des Ladevorgangs leuchtet die Kontrolllampe rot auf. Sobald der Akku vollständig aufgeladen ist, erlischt die Kontrolllampe. Ziehen Sie beide Enden des USB-Ladekabels vorsichtig ab und bewahren Sie es für eine spätere Verwendung sicher auf.

Aufladen anderer Geräte mit dem tragbaren Ladegerät

Mit dem tragbaren Ladegerät können Geräte aufgeladen werden, die USB-ladefähig sind.

Verwenden Sie zum Aufladen solcher Geräte das im Lieferumfang enthaltene USB-Kabel. Schließen Sie den USB-Anschluss an den USB-Ausgang des tragbaren Ladegeräts und das andere Ende an ein kompatibles Gerät an. Auf dem kompatiblen Gerät sollte angezeigt werden, dass es aufgeladen wird.

Vorsicht: Verwenden Sie das USB-Ladekabel des tragbaren Ladegeräts nicht, um andere Geräte aufzuladen. Verwenden Sie dieses Kabel nur, um das tragbare Ladegerät aufzuladen. Stecken Sie auf keinen Fall gleichzeitig ein USB-Kabel in den USB-Ausgang und den Micro-USB-Eingang.

Achtung: Vergewissern Sie sich, dass das Micro-USB-Ladekabel des tragbaren Ladegeräts bei der Aufbewahrung nicht verbogen, zu fest aufgewickelt oder verdreht ist. Dies könnte das interne Kabel beschädigen und bei Verwendung zu Kurzschlussfehlern führen, wodurch das tragbare Ladegerät und angeschlossene Geräte beschädigt werden. Prüfen Sie das USB-Ladekabel vor der Verwendung. Wenn Sie Anzeichen von Beschädigungen feststellen, verwenden Sie das Kabel nicht mehr und suchen Sie nach einem geeigneten Ersatz.

Fehlerbehebung

Das tragbare Ladegerät kann nicht aufgeladen werden.

Das USB-Ladekabel ist nicht richtig angeschlossen. Schließen Sie das USB-Ladekabel ordnungsgemäß an.

Das tragbare Ladegerät hat eine kurze Ladezeit.

Die verbleibende Akkuleistung ist hoch und die Batterie nicht leer; verwenden Sie das Gerät wie gewohnt. Das tragbare Ladegerät hat das Ende seiner Lebensdauer erreicht oder funktioniert nicht richtig. Wenn die Stromversorgung auch bei vollständiger Aufladung nur noch sehr kurze Zeit anhält, hat das tragbare Ladegerät das Ende seiner Lebensdauer erreicht. Erwerben Sie ein neues tragbares Ladegerät (die Lebensdauer hängt von der Häufigkeit der Verwendung ab).

Das tragbare Ladegerät kann ein Gerät nicht mit Strom versorgen.

Das USB-Ladekabel ist nicht richtig mit dem tragbaren Ladegerät und dem Gerät verbunden. Schließen Sie das USB-Ladekabel erneut an. Die verbleibende Akkuleistung ist niedrig. Laden Sie das tragbare Ladegerät auf.

Das Gerät wird nur kurze Zeit versorgt.

Der Anschluss oder der USB-Eingang des Geräts ist verschmutzt. Reinigen Sie ihn. Das tragbare Ladegerät hat das Ende seiner Lebensdauer erreicht oder funktioniert nicht richtig. Erwerben Sie ein neues tragbares Ladegerät (die Lebensdauer hängt von der Häufigkeit der Verwendung ab). Das tragbare Ladegerät ist entladen oder die verbleibende Akkukapazität ist niedrig. Laden Sie das tragbare Ladegerät wieder auf.

Das tragbare Ladegerät lädt das Gerät nicht auf.

Das tragbare Ladegerät ist für das Aufladen von Geräten bis 1 A ausgelegt. Wenn dieser Wert überschritten wird, wird das tragbare Ladegerät entweder abgeschaltet oder die Ladezeit wird deutlich verlängert. Überprüfen Sie immer den Eingang des Geräts, das aufgeladen werden soll.

Überprüfen Sie das USB-Ladekabel auf Beschädigungen. Wenn es Anzeichen von Schäden aufweist, suchen Sie bitte nach einem geeigneten Ersatz.

Die Ladezeit ist länger als gewöhnlich.

Das tragbare Ladegerät hat das Ende seiner Lebensdauer erreicht oder funktioniert nicht richtig. Erwerben Sie ein neues tragbares Ladegerät (die Lebensdauer hängt von der Häufigkeit der Verwendung ab). Die Umgebungstemperatur wirkt sich auf den Betrieb des tragbaren Ladegeräts aus. Verlagern Sie das tragbare Ladegerät an einen Ort mit geeigneteren Bedingungen.

Das USB-Ladekabel kann nicht ordnungsgemäß angeschlossen werden.

Prüfen Sie das USB-Ladekabel und stellen Sie sicher, dass beim Laden des tragbaren Ladegeräts nur das mitgelieferte USB-Ladekabel verwendet wird. Der USB-Anschluss ist möglicherweise verstaubt oder anderweitig verschmutzt. Reinigen Sie den USB-Anschluss.

Achtung: Das tragbare Ladegerät darf nicht kurzgeschlossen werden. Um einen Kurzschluss zu verhindern, halten Sie das tragbare Ladegerät von metallischen Gegenständen fern (z. B. Münzen, Haarnadeln, Schlüssel usw.). Das tragbare Ladegerät kann beim Laden heiß werden. Das ist normal.

Technische Daten

Produktcode: EGO285

Kapazität: 2.600 mAh

Eingangsleistung: 5 V \equiv 1 A

Ausgangsleistung: 5 V \equiv 1 A

Hersteller:
UP Global Sourcing UK Ltd.,
Victoria Street,
Manchester OL9 0DD, Vereinigtes Königreich.
Hergestellt in China.
www.infempe.co.uk
01 00320 MD000000 V1





**ULTIMATE PRODUCTS
HOME OF BRANDS**


Manchester
OL9 0DD
United Kingdom
www.upgs.com

t: +44 (0) 161 627 1400
f: +44 (0) 161 628 2126

hk: +852 6681 9752

cn: +86 1 3417586804

Artworker:	Ellie Drinkwater
Date:	23/03/2020
Project Name:	ING200110DE MAT EG0285MATFOB IM
Type of Artwork:	Instruction Manual
Size:	A5 Double-sided
Software Used:	Indesign CC
Typefaces:	Erbar Com



Artwork Version 1

Artwork Scale 1:1

©2020 UP Global Sourcing UK Ltd.
All designs, images and artwork are the copyright of UP Global Sourcing. No copying, alterations or amendments to the artwork, design can be undertaken without prior written permission of UP Global Sourcing. Any costs incurred as a result of unauthorised amendments will be recovered from the supplier responsible.

DO NOT PRINT THIS PAGE
ARTWORK REFERENCE ONLY