Description of Parts



EN|
1. Standing Selfie Light
2. Ring Light
3. Phone Holder
4. Phone Holder Arm
5. Extendable Ring Light Pole
6. Flexible Phone Holder Pole
7. 360 ° Rotating Ball
8. Tripod Stand
9. Adjustable Handle Screws x 4
10. On/Off Button (‘**ON/OFF**’)
11. Function Button (‘**FUNCTION**’)
12. Brightness Up Button (**+**)
13. Brightness Down Button (**–**)
14. LED Indicator Light
15. USB Connector

DE|
1. Selfie-Standleuchte
2. Ringlicht
3. Telefonhalter
4. Telefonhaltebügel
5. Teleskopstange für Ringlicht
6. Flexible Telefonhalterstange
7. 360 °-Kugelkopf
8. Dreibeinstativ
9. 4 verstellbare Griffschrauben
10. Ein-/Austaste („**ON/OFF**“)
11. Funktionstaste („**FUNCTION**“)
12. Heller-Taste (**+**)
13. Dunkler-Taste (**–**)
14. LED-Anzeige
15. USB-Anschluss

CZ|
1. Stojanové selfie světlo
2. Kruhové světlo
3. Držák na telefon
4. Tyč s držákem na telefon
5. Vysouvací tyč kruhového světla
6. Tyč pohyblivého držáku na telefon
7. 360° otočná kulička
8. Trojnožka
9. 4 x seřizovací manipulační šrouby
10. Vypínač („**ON/OFF**“)
11. Funkční tlačítko („**FUNCTION**“)
12. Tlačítko zvýšení jasu (**+**)
13. Tlačítko snížení jasu (**–**)
14. Kontrolka LED
15. Konektor USB

HR|
1. Selfie svjetlo na stalku
2. Prsten svjetlo
3. Držač za mobilni telefon
4. Ručica držača za mobilni telefon
5. Stalak prsten svjetla koji se može produžiti
6. Fleksibilan stalak za mobilni telefon
7. Kugličasti ležaj koji se može okretati za 360 °
8. Tronožni stalak
9. Vijci ručke koja se može namjestiti x 4
10. Tipka za uključivanje/isključivanje (‘**ON/OFF**’)
11. Tipka za funkcije (‘**FUNCTION**’)
12. Tipka za pojačavanje svjetline (**+**)
13. Tipka za smanjivanje svjetline (**–**)
14. LED lampica
15. USB priključak

PL|
1. Stojąca lampa do selfie
2. Lampa pierścieniowa
3. Uchwyt na telefon
4. Ramię uchwytu na telefon
5. Rozsuwany uchwyt do lampy pierścieniowej
6. Statyw do elastycznego u chwytu telefonu
7. Obrotowy przegub 360 °
8. Trójnożny stojak
9. Śruby do regulowanych uchwytów x 4
10. Przycisk Wł./Wył. („**ON/OFF**“)
11. Przycisk funkcyjny („**FUNCTION**“)
12. Przycisk zwiększania jasności (**+**)
13. Przycisk zmniejszania jasności (**–**)
14. Wskaźnik LED
15. Złącze USB

RO|**MD**
1. Lampă pentru selfie cu trepied
2. Lampă circulară
3. Suport pentru telefon
4. Braț suport pentru telefon
5. Stâlp extensibil pentru lampa circulară
6. Stâlp flexibil suport pentru telefon
7. Bilă rotativă la 360°
8. Trepied
9. 4 șuruburi pentru reglarea mânerului
10. Buton PORNIT/OPRIT („**ON/OFF**“)
11. Buton pentru funcție („**FUNCTION**“)
12. Buton creștere luminozitate (**+**)
13. Buton reducere luminozitate (**–**)
14. LED indicator
15. Conector USB

SK|
1. Stojacie selfie svetlo
2. Kruhové svetlo
3. Držiak na telefón
4. Rameno držiaka na telefón
5. Predlžovacia tyč kruhového svetla
6. Prispôsobiteľná tyč držiaka na telefón
7. Guľa, ktorá sa otáča v 360 ° uhle
8. Trojnohý stojan
9. 4 nastaviteľné skrutky s rukoväťou
10. Tlačidlo Zap./Vyp. (**ON/OFF**)
11. Funkčné tlačidlo („**FUNCTION**“)
12. Tlačidlo na zvyšovanie jasu (**+**)
13. Tlačidlo na znižovanie jasu (**–**)
14. Svetelný indikátor LED
15. Konektor USB

BG|
1. Селфи лампа на статив
2. Ринг лампа
3. Поставка за телефон
4. Рамо на поставка за телефон
5. Разтегателно рамо на ринг лампа
6. Гъвкаво рамо на поставка за телефон
7. Въртяща се на 360 ° сфера
8. Стойка за статив
9. Регулируеми винтове x 4
10. 1Бутон за вкл./изкл. (**ON/OFF**)
11. Бутон за функция (**FUNCTION**)
12. Бутон за увеличаване на яркостта (**+**)
13. Бутон за намаляване на яркостта (**–**)
14. Светлинен LED индикатор
15. USB конектор

EN|Please read all of the instructions carefully and retain for future reference.

Safety Instructions

When using this unit, basic safety precautions should always be followed.
Children aged from 8 years and people with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge can use this unit, only if they have been given supervision or instruction concerning use of the unit in a safe way and understand the hazards involved.
Children should be supervised to ensure that they do not play with the unit.
Unless they are older than 8 and supervised, children should not perform cleaning or user maintenance.
This unit is not a toy.
This unit contains no user serviceable parts. If the unit and any of its accessories have been dropped or damaged, only a qualified person should carry out repairs. Improper repairs may place the user at risk of harm.
Keep the unit out of reach of children.
Keep the unit away from heat or sharp edges that could cause damage.
Keep the unit away from heat sources, direct sunlight, humidity, water and any other liquid.
Keep the unit free from dust, lint etc.
Do not immerse the unit in water or any other liquid.
Do not operate the unit with wet hands.
Do not operate the unit if it has been exposed to water, moisture or any other liquid.
Do not use the unit for anything other than its intended use.
Do not use any accessories other than those supplied.
Do not store the unit in direct sunlight or in high humidity conditions.
This unit is intended for domestic use only. It should not be used for commercial purposes.
Warning: This unit may heat up slightly during use; keep away from flammable materials.

Care and Maintenance

Wipe the selfie light with a soft, lint-free cloth.

Do not:
Use any abrasive cleaning solvents to clean the selfie light.
Expose the selfie light to extremely high or low temperatures.
Drop the selfie light.
Attempt to disassemble the selfie light.
Dispose of the selfie light in a fire as it will result in an explosion.

Instructions for Use

Assembling the Standing Selfie Light

The selfie light must be assembled before use.
STEP 1: Extend the legs out from the tripod stand and place onto a secure, flat surface.
STEP 2: Screw the 360 ° rotating ball onto the extendable ring light pole and twist the adjustable handle screw in a clockwise direction.
STEP 3: Attach the ring light to the top of the tripod stand by rotating in a clockwise direction.
STEP 4: Attach the flexible phone holder pole into the screw hole on the ring light and secure into place by twisting in a clockwise direction.
STEP 5: Extend the ring light pole to the desired height using the adjustable handle screws; the Standing Selfie Light can now be used.

Using the Ring Light

STEP 1: Insert the USB connector into a suitably powered USB port.
STEP 2: Switch the ring light on by pressing ‘**ON/OFF**’.
STEP 3: Increase the brightness by pressing ‘**+**’; decrease the brightness by pressing ‘**–**’.
STEP 4: Press ‘**UNCTION**’ to switch between modes: There are three colour temperatures to choose from:
I. Cool White Light
II. Hybrid Light
III. Warm Yellow Light
STEP 5: Switch the ring light off by pressing ‘**ON/OFF**’.

Using the Phone Holder

STEP 1: Extend the phone holder arm outwards and insert a phone or device into the phone holder. Slowly release the phone holder arm so that it wraps securely around the device.
STEP 2: To adjust the phone holder, loosen the nut on the back of the phone holder by turning it in a clockwise direction. Rotate the phone holder (360 ° motion) until the desired angle is reached. Tighten the nut by rotating in an anticlockwise direction to secure the phone holder into place.
Note: Make sure the selfie light is on a secure, flat surface and that any phones and devices are held securely before use.

Storage

Check that the selfie light is clean and dry before storing in a cool, dry place.

Specifications

Product code: EE5976KBLKKFLDIR
Min. Cradle Size: Approx. 5.8 cm
Max. Cradle Size: Approx. 8.5 cm
Ring Light Pole Height: Up to 2 m
Power Input: 5 V ⎓

DE|Lesen Sie alle Anweisungen sorgfältig durch und bewahren Sie sie zur späteren Verwendung auf.

Sicherheitshinweise

Bei der Verwendung dieses Produktes sind immer die allgemeinen Sicherheitsvorkehrungen zu beachten.
Kinder ab 8 Jahren und Personen mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder mangelnder Erfahrung und Kenntnis können dieses Produkt nur verwenden, wenn sie in die sichere Verwendung des Produkts eingewiesen wurden und die damit verbundenen Gefahren verstehen oder beaufsichtigt werden.
Kinder müssen beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Produkt spielen.
Kinder dürfen keine Reinigungs- oder Wartungsarbeiten durchführen, es sei denn, sie sind älter als 8 Jahre und werden beaufsichtigt.
Dieses Produkt ist kein Spielzeug.
Dieses Produkt enthält keine Teile, die vom Benutzer gewartet werden können. Wenn das Produkt und das Zubehör fallen gelassen oder beschädigt wurden, sollten Reparaturen nur von einem Elektrofachmann durchgeführt werden. Durch unsachgemäße Reparaturen kann der Benutzer Risiken ausgesetzt werden.
Bewahren Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern auf.

Halten Sie das Produkt von Hitze oder scharfen Kanten fern, die Schäden verursachen könnten.
Halten Sie das Produkt von Wärmequellen, direkter Sonneneinstrahlung, Feuchtigkeit, Wasser und anderen Flüssigkeiten fern.
Halten Sie das Produkt frei von Staub, Fusseln usw.
Tauchen Sie das Produkt nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten ein.
Bedienen Sie das Produkt nicht mit nassen Händen.
Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn es Wasser, Feuchtigkeit oder anderen Flüssigkeiten ausgesetzt war.
Verwenden Sie das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck.
Verwenden Sie ausschließlich das mitgelieferte Zubehör.
Lagern Sie das Produkt nicht in direktem Sonnenlicht oder bei hoher Luftfeuchtigkeit.
Dieses Produkt ist nur für den Hausgebrauch vorgesehen. Es sollte nicht für kommerzielle Zwecke verwendet werden.
Warnung: Dieses Produkt kann sich während des Gebrauchs leicht erwärmen. Halten Sie es von entflammbaren Materialien fern.

Pflege und Wartung

Wischen die Selfie-Leuchte mit einem weichen und fusselfreien Tuch ab.

Achtung:
Reinigen Sie die Selfie-Leuchte nicht mit Scheuermitteln.
Setzen Sie die Selfie-Leuchte keinen extrem hohen oder niedrigen Temperaturen aus.
Lassen Sie die Selfie-Leuchte nicht fallen.
Versuchen Sie nicht, die Selfie-Leuchte zu zerlegen.
Werfen Sie die Selfie-Leuchte nicht ins Feuer, da es sonst zu einer Explosion kommen kann.

Gebrauchsanweisung

Montage der Selfie-Standleuchte

Die Selfie-Leuchte muss vor der Verwendung zusammengebaut werden.
SCHRITT 1: Ziehen Sie die Beine aus dem Dreibeinstativ heraus und legen Sie es auf eine ebene, stabile Oberfläche.
SCHRITT 2: Schrauben Sie den 360 °-Kugelkopf auf die Teleskopstange für das Ringlicht und befestigen Sie diesen, indem Sie die verstellbare Griffschraube im Uhrzeigersinn drehen.
SCHRITT 3: Befestigen Sie das Ringlicht oben auf dem Dreibeinstativ, indem Sie es im Uhrzeigersinn drehen.
SCHRITT 4: Befestigen Sie die flexible Telefonhalterstange am Schraubenloch des Ringlichts und arretieren Sie sie durch Drehen im Uhrzeigersinn.
SCHRITT 5: Stellen Sie die Teleskopstange des Ringlichts mithilfe der verstellbaren Griffschrauben auf die gewünschte Höhe ein und arretieren Sie sie. Die Selfie-Standleuchte kann jetzt verwendet werden.

Verwendung des Ringlichts

SCHRITT 1: Schließen Sie den USB-Anschluss an einen geeigneten USB-Eingang an.
SCHRITT 2: Drücken Sie auf „**ON/OFF**“, um das Ringlicht einzuschalten.
SCHRITT 3: Drücken Sie auf „**+**“, um die Helligkeit zu erhöhen und auf „**–**“, um sie zu verringern.
SCHRITT 4: Drücken Sie die Taste „**FUNCTION**“, um zwischen den Modi zu wechseln. Es stehen drei Farbtemperaturen zur Auswahl:
I. Kaltweißes Licht
II. Hybridlicht
III. Warmgelbes Licht
SCHRITT 5: Drücken Sie auf „**ON/OFF**“, um das Ringlicht auszuschalten.

Verwendung des Telefonhalters

SCHRITT 1: Ziehen Sie den Telefonhaltebügel nach außen und legen Sie ein Telefon oder Gerät in die Telefonhalterung. Lassen Sie langsam den Telefonhaltebügel los, bis er das Gerät sicher umschließt.
SCHRITT 2: Zum Einstellen des Telefonhalters lösen Sie die Mutter auf der Rückseite des Telefonhalters, indem Sie sie im Uhrzeigersinn drehen. Drehen Sie den Telefonhalter (Beweglichkeit 360 °), bis der gewünschte Winkel erreicht ist. Ziehen Sie die Mutter durch Drehen gegen den Uhrzeigersinn fest, um den Telefonhalter zu arretieren.
Hinweis: Vergewissern Sie sich, dass die Selfie-Leuchte auf einer ebenen, stabilen Oberfläche steht und dass alle Telefone oder Geräte vor der Verwendung sicher in der Halterung befestigt sind.

Aufbewahrung

Vergewissern Sie sich, dass die Selfie-Leuchte sauber und trocken ist, bevor Sie sie an einem kühlen, trockenen Ort aufbewahren.

Technische Daten

Produkt-Code: EE5976KBLKKFLDIR
Minimalweite der Halterung: ca. 5,8 cm
Maximalweite der Halterung: ca. 8,5 cm
Höhe der Ringlichtstange: Bis zu 2 m
Eingangsleistung: 5 V ⎓

CZ|Přečtěte si důkladně celý návod k použití a uschovejte ho pro pozdější potřebu.

Bezpečnostní pokyny

Při používání tohoto výrobku je třeba vždy dodržovat základní bezpečnostní opatření.
Děti od 8 let a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými či duševními schopnostmi nebo s nedostatečnými zkušenostmi a znalostmi smí tento výrobek používat pouze pod dohledem, nebo pokud jim byly poskytnuty pokyny týkající se bezpečného používání výrobku a uvědomují si rizika s tím spojená.
Děti musí být pod dohledem, aby si s výrobkem nehrály.
Děti nesmí provádět čištění ani uživatelskou údržbu, pokud nejsou starší 8 let a pod dohledem.
Tento výrobek není hračka.
Tento výrobek neobsahuje žádné součásti opravitelné uživatelem. Pokud došlo k upuštění či poškození výrobku nebo jeho příslušenství, opravu by měla provést kvalifikovaná osoba. Nevhodně provedená oprava může uživatele vystavit riziku poranění.
Výrobek uchovávejte mimo dosah dětí.
Výrobek uchovávejte mimo dosah tepla a vyhýbejte se kontaktu s ostrými hranami, které by mohly způsobit poškození.
Produkt uchovávejte mimo dosah zdrojů tepla, přímého slunečního světla, vlhkosti, vody a jiných kapalin.
Chraňte výrobek před prachem, nečistotami apod.
Neponořujte jej do vody ani jiné kapaliny.
Neobsluhujte výrobek mokrýma rukama.
Nepoužívejte výrobek, pokud se dostal do kontaktu s vodou, vlhkostí nebo jakoukoli jinou kapalinou.
Výrobek nepoužívejte k jinému účelu, než ke kterému je určen.
Nepoužívejte žádné příslušenství, které není součástí dodávky.
Výrobek neskladujte na přímém slunci nebo v podmínkách s vysokou vlhkostí.
Tento výrobek je určen pouze pro domácí použití. Nesmí být používán pro komerční účely.
Varování: Tento přístroj se může během používání mírně zahřívat. Udržujte jej mimo dosah hořlavých materiálů.

Péče a údržba

Otírejte selfie světlo měkkým hadříkem, který nepouští vlákna.

V žádném případě:
K čištění selfie světla nepoužívejte abrazivní čisticí prostředky.
Nevystavujte selfie světlo extrémně vysokým nebo nízkým teplotám.
Nepouštějte selfie světlo na zem.
Nepokoušejte se selfie světlo rozebrat.
Nevhazujte selfie světlo do ohně, neboť by došlo k explozi.

Návod k použití

Sestavení stojanového selfie světla

Selfie světlo je nutné před použitím sestavit.
KROK 1: Rozložte nožky trojnožky a postavte ji na bezpečné a rovné místo.
KROK 2: Našroubujte 360 ° otočnou kuličku na vysouvací tyč kruhového světla a otočte seřizovacím manipulačním šroubem ve směru hodinových ručiček.
KROK 3: Připojte kruhové světlo k horní části trojnožky otáčením ve směru hodinových ručiček.
KROK 4: Připevněte pohyblivý držák na telefon k otvoru šroubu na kruhovém světle a zajistěte jej na místě otočením ve směru hodinových ručiček.
KROK 5: Pomocí šroubů nastavitelné rukojeti vysuňte tyč kruhového světla do požadované výšky; nyní je světlo Selfie Light připraveno k použití.

Použití kruhového světla

KROK 1: Připojte konektor USB do kompatibilního nabíjecího portu USB.
KROK 2: Stisknutím vypínače „**ON/OFF**“ zapněte kruhové světlo.
KROK 3: Stisknutím tlačítka „**+**“ zvyšíte jas a stisknutím tlačítka „**–**“ jej snížíte.
KROK 4: Stisknutím tlačítka „**FUNCTION**“ můžete přepínat mezi režimy. Máte možnost volby ze tří režimů teploty barev:
I. Studené bílé světlo
II. Hybridní světlo
III. Teplé žluté světlo
KROK 5: Stisknutím vypínače „**ON/OFF**“ vypnete kruhové světlo.

Použití držáku na telefon

KROK 1: Vytáhněte rameno držáku na telefon směrem ven a vložte telefon nebo zařízení do držáku. Rameno držáku na telefone pomalu uvolněte, aby bezpečně obepnulo zařízení.
KROK 2: Chcete-li nastavit držák telefonu, povolte matici na zadní straně držáku telefonu otočením ve směru hodinových ručiček. Otáčejte držákem telefonu (pohyb o 360 °), dokud není nastaven požadovaný úhel. Utáhněte matici otáčením proti směru hodinových ručiček a zajistěte držák telefonu na místě.
Poznámka: Selfie světlo umístěte na bezpečný a rovný povrch a před použitím bezpečně připevněte telefon či zařízení.

Uskladnění

Před uskladněním selfie světla na chladném a suchém místě se ujistěte, že je čisté a suché.

Specifikace

Kód produktu: EE5976KBLKKFLDIR
Minimální velikost kolébky: přibližně 5,8 cm
Maximální velikost kolébky: přibližně 8,5 cm
Výška tyče kruhového světla: až 2 m.
Příkon: 5 V ⎓

HR|Pažljivo pročitajte sve upute i sačuvajte priručnik za buduću upotrebu.

Sigurnosne upute

Pri upotrebi ove jedinice uvijek trebate slijediti osnovne mjere sigurnosti.
Djeca starija od 8 godina i osobe smanjenih fizičkih, osjetilnih ili mentalnih sposobnosti te one s nedostatkom iskustva i znanja mogu upotrebljavati ovu jedinicu samo su pod nadzorom ili ako su dobile upute o sigurnoj upotrebi jedinice te su svjesne mogućih opasnosti.
Djeca moraju biti pod nadzorom kako se ne bi igrala s jedinicom.
Ako nisu starija od 8 godina, djeca ne smiju čistiti i održavati proizvod.
Ova jedinica nije igračka.
Ova jedinica ne sadrži dijelove koje može servisirati korisnik. Ako jedinica ili dodaci padnu ili se oštete, popravke može provoditi samo kvalificirana osoba. Neispravan popravak može korisnika dovesti u opasnost.
Jedinicu držite izvan dosega djece.
Jedinicu držite podalje od izvora topline ili oštrih rubova koji mogu uzrokovati oštećenje.
Jedinicu držite podalje od izvora topline, izravne sunčeve svjetlosti, vlage, vode i drugih tekućina.
Nemojte dozvoliti da se na jedinici nakupljaju prašina, dlačice itd.
Jedinicu nemojte uranjati u vodu ili drugu tekućinu.
Jedinicom nemojte rukovati mokrih ruku.
Jedinicom nemojte rukovati ako je izložena vodi, vlazi ili drugoj tekućini.
Jedinicu upotrebljavajte isključivo za ono za što je namijenjena.
Upotrebljavajte samo one dodatke koje ste dobili uz proizvod.
Jedinicu nemojte spremati na mjesto izloženo izravnoj sunčevoj svjetlosti ni u uvjetima visoke vlage.
Ova jedinica namijenjena je samo za kućnu upotrebu. Ne smije se upotrebljavati u komercijalne svrhe.
Upozorenje: ova se jedinica može blago zagrijati tijekom upotrebe, pripazite da jedinicu ne ostavite u blizini zapaljivih materijala.

Manufactured by/ Hergestellt von / Výrobce / Proizvođač / Wyprodukowano przez / Fabricat de / Произведено от :
UP Global Sourcing UK Ltd.,
Edmund-Rumpler Straße 5,
51149 Köln, Germany.

Made in China.

www.intempo.co.uk

EE5976KBLKKFLDIR/M000000/01

intempo

STANDING SELFIE LIGHT

STEHENDE SELFIE-LEUCHTE
STOJANOVÉ SELFIE SVĚTLO
SELFIE SVJETLO NA STALKU
STOJĄCA LAMPA DO SELFIE
LAMPĂ PENTRU SELFIE CU TREPIED
STOJACIE SVETLO NA SELFIE
СЕЛФИ ЛАМПА НА СТАТИВ
INSTRUCTION MANUAL



intempo
www.intempo.co.uk

Čišćenje i održavanje

Selfie svjetlo obrišite mekom krpom koja ne ostavlja dlačice.

Nemojte:
Čistiti selfie svjetlo abrazivnim sredstvima za čišćenje.
Izlagati selfie svjetlo izuzetno visokim ili niskim temperaturama.
Dozvoliti da vam selfie svjetlo padne.
Pokušavati rastaviti selfie svjetlo.
Odlagati selfie svjetlo u vatru jer će to uzrokovati eksploziju.

Upute za uporabu

Sastavljanje Selfie svjetla na stalku

Selfie svjetlo mora se sastaviti prije upotrebe.
1. KORAK: produžite noge tronožnog stalka i stavite ga na sigurnu, ravnu površinu.
2. KORAK: Pričvrstite kugličasti ležaj koji se može okretati za 360 ° na stalak prsten svjetla koji se može produžiti i zategnite vijak ručke koja se može namjestiti u smjeru kazaljke na satu.
3. KORAK: pričvrstite prsten svjetlo na vrh tronožnog stalka tako da ga okrenete u smjeru kazaljke na satu.
4. KORAK: pričvrstite fleksibilan stalak za mobilni telefon na rupu za vijak na prsten svjetlu i pričvrstite ga na mjesto okretanjem u smjeru kazaljke na satu.
5. KORAK: produžite stalak prsten svjetla na željenu visinu s pomoću vijaka učke koja se može namjestiti; sada možete upotrebljavati Selfie svjetlo na stalku.

Upotreba prsten svjetla

1. KORAK: umetnite USB priključak u kompatibilan USB ulaz.
2. KORAK: uključite prsten svjetlo pritiskom tipke za uključivanje/isključivanje „**ON/OFF**".
3. KORAK: pojačajte svjetlinu pritiskom tipke „**+**" i smanjite svjetlinu pritiskom tipke „**–**".
4. KORAK: pritisnite tipku za funkcije „**FUNCTION**" za prebacivanje između načina: tri su temperature boje među kojima možete birati:
I. Hladno bijelo svjetlo
II. Hibridno svjetlo
III. Toplo žuto svjetlo
5. KORAK: isključite prsten svjetlo pritiskom tipke za uključivanje/isključivanje „**ON/OFF**".

Upotreba držača za mobilni telefon

1. KORAK: produžite ručicu držača za mobilni telefon prema van i umetnite mobilni telefon ili uređaj u držač za mobilni telefon. Polako otpustite ručicu držača za mobilni telefon da se omota oko uređaja.
2. KORAK: za namještanje držača za mobilni telefon otpustite maticu na stražnjoj strani držača za mobilni telefon tako da je okrenete u smjeru kazaljke na satu. Okrenite držač za mobilni telefon (okretanje za 360 °) dok ne postignete željeni kut. Zategnite maticu tako da je okrenete u smjeru suprotnom od kazaljke na satu kako biste držač za mobilni telefon pričvrstili na mjesto.
Napomena: prije upotrebe provjerite je li selfie svjetlo postavljeno na ravnu, stabilnu površinu i jesu li mobilni telefoni ili uređaj pričvršćeni.

Spremanje

Provjerite je li selfie svjetlo čisto i suho prije no što ga spremite na hladno i suho mjesto.

Specifikacije

Šifra proizvoda: EE5976KBLKKFLDIR
Najmanja veličina držača: otprilike 5,8 cm
Najveća veličina držača: otprilike 8,5 cm
Veličina stalka prsten svjetla: do 2 m
Ulazna snaga: 5 V ⎓

PL|Prosimy dokładnie przeczytać niniejszą instrukcję i zachować ją na przyszłość.

Instrukcje dotyczące bezpieczeństwa

Podczas używania tego produktu zawsze należy stosować podstawowe środki ostrożności.
Ten produkt może być używany przez dzieci w wieku od 8 lat oraz osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych, a także nieposiadające wiedzy lub doświadczenia w użytkowaniu tego typu produktów, pod warunkiem, że będą one nadzorowane lub zostaną poinstruowane na temat bezpiecznego korzystania z tego urządzenia oraz poinformowane o potencjalnych zagrożeniach.
Produkt nie jest przeznaczony do zabawy, dlatego dzieci powinny używać go pod nadzorem.
Dzieci nie powinny czyścić ani konserwować urządzenia, chyba że mają więcej niż 8 lat i są nadzorowane w trakcie tych czynności.
Ten produkt nie jest zabawką.
Ten produkt nie zawiera części, które mogą być serwisowane przez użytkownika. Jeśli urządzenie i jego akcesoria zostały upuszczone lub uszkodzone, naprawy powinny być wykonywane wyłącznie przez specjalistę. Nieprawidłowo przeprowadzona naprawa może narazić użytkownika na niebezpieczeństwo.
Przechowywać produkt poza zasięgiem dzieci.
Przechowywać z dala od źródeł ciepła i ostrych krawędzi, które mogą spowodować uszkodzenia.
Produkt należy przechowywać z dala od źródeł ciepła, bezpośredniego światła słonecznego, wilgoci, wody i innych płynów.
Urządzenie należy utrzymywać w stanie wolnym od kurzu, kłaczków itp.
Nie wolno zanurzać go w wodzie ani innym płynie.
Nie wolno obsługiwać urządzenia mokrymi rękami.
Nie należy korzystać z urządzenia, jeśli zostało ono wystawione na działanie wody, wilgoci lub innego płynu.
Nie wolno używać urządzenia do celów innych niż jest on przeznaczony.
Nie należy używać akcesoriów innych niż dołączone do zestawu.
Nie należy przechowywać urządzenia w miejscu narażonym na bezpośrednie działanie promieni słonecznych ani w warunkach wysokiej wilgotności.
Ten produkt jest przeznaczony wyłącznie do użytku domowego. Nie należy go używać do celów komercyjnych.
Ostrzeżenie: urządzenie może się lekko nagrzać podczas użytkowania; należy trzymać je z dala od materiałów łatwopalnych.

Konserwacja

Wytrzyj lampę miękką, niestrzępiącą się szmatką.

Nie wolno:
Używać ściernych środków myjących do czyszczenia lampy do selfie.
Narażać lampy na działanie bardzo wysokich lub niskich temperatur.
Upuszczać lampy do selfie.
Podejmować prób demontażu lampy.
Wrzucać lampy do ognia, ponieważ spowoduje to jej eksplozję.

Instrukcja obsługi

Montaż stojącej lampy do selfie

Przed użyciem lampy selfie należy ją zmontować.
KROK 1: wysuń nogi ze statywu i umieść je na bezpiecznej, płaskiej powierzchni.
KROK 2: przykręć przegub obrotowy 360 ° do rozsuwanego uchwytu do lampy pierścieniowej i przekręć śrubę regulowanego uchwytu zgodnie z ruchem wskazówek zegara.
KROK 3: przymocuj lampę pierścieniową do górnej części statywu, obracając ją zgodnie z ruchem wskazówek zegara.
KROK 4: przymocuj statyw do elastycznego uchwytu telefonu do otworu na śrubę w lampie pierścieniowej i zamocuj go, obracając go w prawo.
KROK 5: rozłóż uchwyt do lampy pierścieniowej na żądaną wysokość za pomocą śrub; teraz możesz korzystać ze stojącej lampy do selfie.

Korzystanie z lampy pierścieniowej

KROK 1: włóż złącze USB do odpowiednio zasilanego portu USB.
KROK 2: włącz lampę, naciskając przycisk „**ON/OFF**".
KROK 3: zwiększ jasność, naciskając przycisk „**+**", albo zmniejsz ją, naciskając przycisk „**–**".
KROK 4: naciskaj przycisk „**FUNCTION**", aby przechodzić między trybami: dostępne są trzy temperatury barwowe:
I. Zimne białe światło
II. Światło hybrydowe
III. Ciepłe żółte światło
KROK 5: wyłącz lampę, naciskając przycisk „**ON/OFF**".

Korzystanie z uchwytu na telefon

KROK 1: wysuń ramię uchwytu na telefon i włóż telefon lub urządzenie do uchwytu. Powoli zwolnij ramię uchwytu, aby urządzenie zostało w nim bezpiecznie zamocowane.
KROK 2: aby wyregulować uchwyt, poluzuj nakrętkę z tyłu uchwytu, obracając ją w prawo. Obróć uchwyt telefonu (możliwość obrotu o 360 °), aż do uzyskania pożądanego kąta. Dokręcić nakrętkę, obracając ją w lewo, aby zamocować uchwyt na telefon na miejscu.
Uwaga: przed użyciem sprawdź, czy lampa do selfie znajduje się na zabezpieczonej, płaskiej powierzchni oraz że wszystkie telefony i urządzenia są bezpiecznie zamocowane w uchwycie.

Przechowywanie

Przed odłożeniem produktu w suche i chłodne miejsce należy upewnić się, że jest on czysty i suchy.

Dane techniczne

Kod produktu: EE5976KBLKKFLDIR
Min. rozmiar uchwytu: ok. 5,8 cm
Maks. rozmiar uchwytu: ok. 8,5 cm
Długość uchwyt do lampy pierścieniowej: do 2 m
Jasność LED: 27 lm
Wejście zasilania: 5 V ⎓

RO|**MD** Citiți cu atenție toate instrucțiunile și păstrați-le pentru consultare viitoare.

Instrucțiuni privind siguranța

Atunci când utilizați această unitate, trebuie să urmați întotdeauna măsuri de protecție elementare.
Copiii cu vârste de peste 8 ani și persoanele cu abilități fizice, senzoriale sau mentale reduse sau fără experiență și cunoștințe pot folosi această unitate, doar dacă sunt supravegheați sau au fost instruiți în ceea ce privește utilizarea unității într-un mod sigur și înțeleg pericolele implicate.
Copiii trebuie supravegheați pentru a vă asigura că nu se joacă cu unitatea.
Copiii nu trebuie să curețe sau să întrețină produsul, decât dacă au cel puțin 8 ani și sunt supravegheați.
Această unitate nu este o jucărie.
Această unitate nu conține piese care pot fi reparate de utilizator. Dacă unitatea sau accesoriile acesteia au fost scăpate sau deteriorate, reparațiile trebuie efectuate doar de către un electrician calificat. Reparațiile necorespunzătoare pot prezenta un pericol pentru utilizator.
Nu lăsați unitatea la îndemâna copiilor.
Nu expuneți unitatea la căldură și nu o apropiați de muchii ascuțite care pot provoca daune.
Nu expuneți unitatea la surse de căldură, lumina directă a soarelui, umiditate, apă și orice alt lichid.
Păstrați unitatea fără praf, scame etc.
Nu scufundați unitatea în apă sau în alt lichid.
Nu folosiți unitatea cu mâinile ude.
Nu folosiți unitatea dacă a fost expusă la apă, umezeală sau orice alt lichid.
Nu utilizați unitatea în alt scop decât cel destinat.
Nu utilizați alte accesorii decât cele furnizate.
Nu depozitați unitatea în lumina directă a soarelui sau în condiții de umiditate ridicată.
Această unitate este destinată exclusiv uzului casnic. Nu trebuie folosită în scopuri comerciale.
Avertisment: Această unitate se poate încălzi puțin în timpul utilizării; nu o lăsați în apropierea unor materiale inflamabile.

Îngrijire și întreținere

Ștergeți lampa pentru selfie cu o cârpă moale, care nu lasă scame.

Nu:
Utilizați solvenți de curățare abrazivi pentru a curăța lampa pentru selfie.
Expuneți lampa pentru selfie la temperaturi extrem de ridicate sau scăzute.
Scăpați pe jos lampa pentru selfie.
Încercați să dezasamblați lampa pentru selfie.
Eliminați lampa pentru selfie în foc deoarece poate exploda.

Instrucțiuni de utilizare

Asamblarea lămpii pentru selfie cu trepied

Lampa pentru selfie trebuie asamblată înainte de utilizare.
PASUL 1: Extindeți picioarele trepiedului și plasați-le pe o suprafață sigură, plană.
PASUL 2: Prindeți cu șurub bila rotativă la 360 ° de stâlpul extensibil al lămpii circulare și învârtiți șurubul mânerului reglabil în sensul acelor de ceas.
PASUL 3: Prindeți lampa circulară de partea de sus a trepiedului, rotind în sensul acelor de ceas.
PASUL 4: Prindeți cu șurub stâlpul flexibil al suportului pentru telefon de lampa circulară și fixați bine învârtind șurubul în sensul acelor de ceas.
PASUL 5: Extindeți stâlpul lămpii circulare până la înălțimea dorită, utilizând șuruburile pentru reglarea mânerului; lampa pentru selfie cu trepied este gata de utilizare.

Utilizarea lămpii circulare

PASUL 1: Introduceți conectorul USB în portul USB alimentat corespunzător.
PASUL 2: Porniți lampa circulară apăsând butonul „**ON/OFF**".
PASUL 3: Creșteți luminozitatea apăsând butonul „**+**"; reduceți luminozitatea apăsând butonul „**–**".
PASUL 4: Apăsați butonul „**FUNCTION**" pentru a trece de la un mod la altul: Puteți alege din trei temperaturi de culoare:
I. Lumină albă rece
II. Lumină „hibrid"
III. Lumină galbenă caldă
PASUL 5: Opriți lampa circulară apăsând butonul „**ON/OFF**".

Utilizarea suportului pentru telefon

PASUL 1: Extindeți brațul suportului pentru telefon în exterior și introduceți telefonul sau dispozitivul în suportul pentru telefon. Eliberați ușor brațul suportului pentru telefon, astfel încât să se fixeze în siguranță în jurul dispozitivului.
PASUL 2: Pentru a ajusta suportul pentru telefon, slăbiți șurubul din spatele suportului pentru telefon răsucindu-l în sensul acelor de ceas. Rotiți suportul pentru telefon (rotire la 360°) până când obțineți unghiul dorit. Strângeți șurubul răsucindu-l în sensul contrar acelor de ceas, pentru a fixa în siguranță suportul pentru telefon.
Notă: Asigurați-vă că lampa pentru selfie se află pe o suprafață sigură, plană și că orice tip de telefon și de dispozitiv este fixat în siguranță înainte de utilizare.

Depozitare

Asigurați-vă că lampa pentru selfie este curată și uscată înainte de a o depozita într-un loc răcoros și uscat.

Specificații

Cod produs: EE5976KBLKKFLDIR
Dimensiune min. cadru: aprox. 5,8 cm
Dimensiune max. cadru: aprox. 8,5 cm
Înălțime stâlp lampă circulară: până la 2 m
Putere de intrare: 5 V ⎓

SK|Dôkladne si prečítajte všetky pokyny a uschovajte ich pre budúcu potrebu.

Bezpečnostné pokyny

Pri používaní tejto jednotky je potrebné vždy dodržiavať základné bezpečnostné opatrenia.
Deti vo veku od 8 rokov, osoby, ktoré majú znížené fyzické, senzorické alebo duševné schopnosti, a osoby bez patričných skúseností a znalostí môžu túto jednotku používať len v prípade, že sú pod dozorom alebo boli poučené o bezpečnom používaní jednotky a chápu možné nebezpečenstvá.
Je potrebné dohliadnuť na deti a zaistiť, aby sa s jednotkou nehrali.
Deti nesmú vykonávať čistenie ani používateľskú údržbu spotrebiča, pokiaľ nie sú staršie ako 8 rokov a pod dozorom.
Táto jednotka nie je hračka.
Táto jednotka neobsahuje žiadne diely, ktorých údržbu môže vykonávať používateľ. Ak jednotka alebo ktorékoľvek jej príslušenstvo spadlo alebo sa poškodilo, opravy by mala vykonávať iba kvalifikovaná osoba. Dôsledkom nesprávnej opravy môže dôjsť k riziku ohrozenia spotrebiteľa.
Uchovávajte jednotku mimo dosahu detí.
Jednotku uchovávajte mimo dosahu tepla alebo ostrých hrán, ktoré by mohli spôsobiť poškodenie.
Jednotku uchovávajte mimo zdrojov tepla, priameho slnečného žiarenia, vlhkosti, vody a akýchkoľvek iných kvapalín.
Uchovávajte jednotku bez prachu, vlákien atď.
Neponárajte jednotku do vody ani žiadnej inej kvapaliny.
S jednotkou nemanipulujte mokrými rukami.
S jednotkou nemanipulujte, ak bola vystavená vode, vlhkosti alebo akejkoľvek inej tekutine.
Jednotku nepoužívajte na iné účely, než na ktoré je určená.
Nepoužívajte príslušenstvo, ktoré nie je dodávané spolu s výrobkom.
Jednotku neskladujte na priamom slnečnom svetle ani v podmienkach s vysokou vlhkosťou.
Táto jednotka je určená len na domáce použitie. Nemal by sa používať na komerčné účely.
Varovanie: Táto jednotka sa môže počas používania mierne zahriať; uchovávajte ju mimo dosahu horľavých materiálov.

Starostlivosť a údržba

Selfie svetlo utierajte mäkkou handričkou, ktorá po sebe nezanecháva vlákna.

Vyvarujte sa:
použitiu abrazívnych čistiacich prípravkov na čistenie selfie svetla,
vystavenia selfie svetla príliš vysokým či nízkym teplotám,
pádu selfie svetla,
pokusov o rozoberanie selfie svetla,
likvidácie selfie svetla spaľovaním, pretože to povedie k výbuchu.

Návod na použitie

Montáž stojacieho selfie svetla

Selfie svetlo sa musí pred použitím zmontovať.
1. KROK: Vysuňte nohy z trojnohého stojana a umiestnite ho na pevný a rovný povrch.
2. KROK: Naskrutkujte guľu, ktorá sa otáča v 360 ° uhle, na predĺžiteľnú tyč kruhového svetla a otáčajte nastaviteľnou skrutkou s rukoväťou v smere hodinových ručičiek.
3. KROK: Pripojte kruhové svetlo navrch trojnohého stojana otáčaním v smere hodinových ručičiek.
4. KROK: Pripojte flexibilnú tyč držiaka na telefón do otvoru so závitom na kruhovom svetle a otáčajte ju v smere hodinových ručičiek, aby ste ju upevnili na miesto.
5. KROK: Pomocou nastaviteľných skrutiek s rukoväťou vytiahnite tyč kruhového svetla do požadovanej výšky; stojacie selfie svetlo teraz môžete používať.

Používanie kruhového svetla

1. KROK: Zasuňte konektor USB do náležite napájaného portu USB.
2. KROK: Stlačením tlačidla „**ON/OFF**" zapnite kruhové svetlo.
3. KROK: Zvýšte jas stlačením tlačidla „**+**"; znížte ho stlačením tlačidla „**–**".
4. KROK: Stlačením tlačidla „**FUNCTION**" môžete prepínať medzi režimami. Môžete si vybrať z troch farebných teplôt:
I. Studené biele svetlo
II. Hybridné svetlo
III. Teplé žlté svetlo
5. KROK: Stlačením tlačidla „**ON/OFF**" kruhové svetlo vypnete.

Používanie držiaka na telefón

1. KROK: Vysuňte rameno držiaka na telefón smerom von a do držiaka na telefón vložte telefón alebo zariadenie. Pomaly uvoľnite rameno držiaka na telefón tak, aby pevne zachytilo zariadenie.
2. KROK: Ak chcete nastaviť držiak na telefón, otáčaním v smere hodinových ručičiek uvoľnite maticu na zadnej strane držiaka na telefón. Otáčajte držiakom na telefón (360° pohyb), kým nenastavíte požadovaný uhol. Zatiahnite maticu otáčaním proti smeru hodinových ručičiek, čím zaistíte držiak na telefón na mieste.
Poznámka: Pred použitím sa uistite, že selfie svetlo je umiestnené na pevnom, rovnom povrchu a že telefóny alebo zariadenia sú bezpečne upevnené.

Skladovanie

Pred uložením na chladnom a suchom mieste skontrolujte, či je selfie svetlo čisté a suché.

Technické údaje

Kód výrobku: EE5976KBLKKFLDIR
Minimálna veľkosť držiaka: približne 5,8 cm
Maximálna veľkosť držiaka: približne 8,5 cm
Výška tyče kruhového svetla: max. 2 m
Vstupné napätie: 5 V ⎓

BG|Моля, прочетете внимателно всички инструкции и запазете за бъдеща справка.

Инструкции за безопасност

Когато използвате устройството, винаги трябва да спазвате основните предпазни мерки за безопасност.
Децата на над 8-годишна възраст и хора с нарушени физически, сетивни или умствени способности, или такива с липса на опит и познание могат да използват това устройство само ако са под надзор или ако са получили инструкции относно използването на уреда по безопасен начин, както и само ако разбират възможните опасности.
Децата трябва да бъдат наблюдавани, за да сте сигурни, че не си играят с устройството.
Децата не трябва да извършват почистване или поддръжка от страна на потребителя, освен ако не са на повече от 8 години и под надзор.
Това устройство не е играчка.
Това устройство не включва части, които могат да се обслужват от потребителя. Ако устройството и някой от неговите аксесоари бъдат изпуснати или повредени, само квалифицирано лице трябва да извършва ремонт. Неправилният ремонт може да изложи потребителя на опасност от нараняване.
Дръжте устройството далеч от досега на деца.
Пазете устройството далеч от топлина или остри ръбове, които могат да причинят повреда.
Пазете устройството далеч от източници на топлина, пряка слънчева светлина, влага, вода и всякаква друга течност.
Поддържайте устройството чисто от прах, власинки и т.н.
Не потапяйте устройството във вода или друга течност.
Не използвайте устройството с мокри ръце.
Не работете с устройството, ако е било изложено на вода, влага или друга течност.
Не използвайте устройството за цели, различни от предназначението му.
Не използвайте аксесоари, различни от доставените.
Не съхранявайте устройството на пряка слънчева светлина или при условия на висока влажност.
Това устройството е предназначено само за домашна употреба. Не трябва да се използва за търговски цели.
Внимание: Това устройство може да се нагрее леко по време на употреба; пазете далеч от запалими материали.

Грижа и поддръжка

Избършете селфи лампата с мека кърпа без власинки.

Не:
Използвайте абразивни почистващи разтворители за почистване на селфи лампата.
Излагайте селфи лампата на изключително високи или ниски температури.
Изпускайте селфи лампата.
Разглобявайте селфи лампата.
Изхвърляйте селфи лампата в огън, тъй като това ще доведе до експлозия.

Инструкции за употреба

Сглобяване на селфи лампата на статив

Селфи лампата трябва да се сглоби, преди да се използва.

СТЪПКА 1: Разгънете крачетата на стойката на статива и я поставете на стабилна, равна повърхност.
СТЪПКА 2: Завийте въртящата се на 360 ° сфера върху разтегателното рамо на ринг лампата и завъртете регулируемия винт по посока на часовниковата стрелка.
СТЪПКА 3: Прикрепете ринг лампата към горната част на стойката на статива, като я завъртите по посока на часовниковата стрелка.
СТЪПКА 4: Прикрепете гъвкавото рамо на поставката за телефон в отвора на винта на ринг лампата и го фиксирайте на място, като го завъртите по посока на часовниковата стрелка.
СТЪПКА 5: Издърпайте рамото на ринг лампата до желаната височина, като използвате регулируемия винт; сега можете да използвате ринг лампата със статив.

Използване на ринг лампата

СТЪПКА 1: Свържете USB конектора към съвместим USB порт.
СТЪПКА 2: Включете ринг лампата, като натиснете „**ON/OFF**" (ВКЛ./ИЗКЛ.).
СТЪПКА 3: Увеличете яркостта, като натиснете „**+**"; намалете яркостта с „**–**".
СТЪПКА 4: Натиснете „**FUNCTION**" (ФУНКЦИЯ), за да превключите режимите: Има три цветни температури, от които можете да избирате:
I. Студена бяла светлина
II. Хибридна светлина
III. Топла жълта светлина
СТЪПКА 5: Изключете ринг лампата, като натиснете „**ON/OFF**" (ВКЛ./ИЗКЛ.).

Използване на поставката за телефон

СТЪПКА 1: Издърпайте рамото на поставката за телефона навън и поставете телефон или устройство в поставката за телефона. Бавно освободете рамото на поставката за телефона, така че да е прикрепено здраво около устройството.
СТЪПКА 2: За да регулирате поставката за телефона, разхлабете гайката на гърба на поставката за телефона, като я завъртите по посока на часовниковата стрелка. Завъртете поставката за телефона (движение на 360 °), докато не достигнете желания ъгъл. Затегнете гайката, като завъртите в посока, обратна на часовниковата стрелка, за да фиксирате поставката за телефона на място.
Забележка: Уверете се, че селфи лампата е на стабилна, равна повърхност и че всички телефони и устройства са фиксирани здраво преди употреба.

Съхранение

Проверете дали селфи лампата е чиста и суха преди поставяне за съхранение на студено и сухо място.

Спецификации

Код на продукта: EE5976KBLKKFLDIR
Мин. размер на поставката: прибл. 5,8 см
Макс. размер на поставката: прибл. 8,5 см
Височина на рамото на ринг лампата: до 2 м
Входна мощност: 5 V ⎓